

# KSIX

## ENGLISH – USER MANUAL

Lya smartwatch – BXSW29P

### 1. Characteristics

#### 1.1 Technical specifications

Display: 1.19" AMOLED 3.9 x 3.9 cm

Battery: 230 mAh (lithium)

Voltage frequency: 100-240 V / 50-60 Hz

Frequency range: 2,402-2,480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4-8 dBm

Compatibility: iOS 9.0 + Android 5.0 and above

App: FitCloudPro

Housing material: zinc alloy case + PC

Display material: toughened glass

Protection rating: IP68

Screen dimensions: 4.22 x 3.42 x 1.0 cm

Strap dimensions: 24.5 x 1.8 cm (silicone) / 24.5 x 1.6 cm (steel)

Wrist closure diameter: 12.5-18 cm

Charger cable length: 60 cm

Weight: 61 g

Autonomy: 5 days

Charging time: 2.5 h

Connectivity: Bluetooth 5.2

Bluetooth frequency range: 2,402-2,480 GHz

Languages: simplified Chinese, English, German, Russian, Spanish, Portuguese, French, Japanese, Arabic, Dutch, Italian, Czech, Greek, Hebrew, Indonesian, Malaysian, Polish, Thai, Vietnamese, Finnish, Romanian, Turkish, Croatian

#### 1.2 In the box


x 1 Smartwatch

x 1 USB-A magnetic cable (60 cm)

x 2 Straps (silicone and steel)

x 1 User manual

#### 1.3 Diagram



1. Screen  
2. Dial button

3. Strap button  
4. Magnetic charging port

#### 1.4 How to attach and remove the straps

The straps of the Lya are interchangeable. The shorter strap must be placed in the display's top slot, while the longer strap must be placed in the display's bottom slot. Otherwise, the insertion system may be irreparably damaged.

- To remove a strap: Hold the strap, press the button on the back of the watch that corresponds to that strap and slide it to the left.

- To insert a strap: Hold the strap and then slide it to the right until the strap is fully inserted into the watch body.

The straps have small metal pieces that must fit perfectly inside the watch body rails.

#### 1.5 Charging

The Lya smartwatch's full charge time is approximately 2.5 hours, and the battery can last up to 5 days depending on the usage.

Use the 60 USB-A magnetic cable that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic base in a way so that (the 2 pins) it properly sticks to the back part of the body watch.

#### 1.6 Power on/off

To turn on the smartwatch press the dial for 3 seconds.

To turn off the smartwatch, long-press the dial button. 3 icons will appear. Press the one above to turn off the smartwatch, the middle icon to restart it, and the one on the bottom to return to the Main Menu.

You can also turn off the watch by swiping down on the screen, accessing settings, tapping on "System" and "Turn off".

#### 1.7 About IP protection rating

The Lya smartwatch has an IP68 protection rating in fresh water.

*Disclaimer:* Although the watch has an IP68 protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water, or use in saunas or steam baths. We do not recommend swimming in the sea or in swimming pools (both fresh and salt water). In the event that this happens, it is recommended that the watch be rinsed with fresh water after immersion, due to the corrosive effect of chlorine or salt water. If the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

### 2. Initial setup

#### 2.1 Download the app

The Lya smartwatch compatible app is called FitCloudPro. There are several ways to download it:

- Tap here to download the FitCloudPro app from Google Play or App Store.






- You can also download the app directly by typing "FitCloudPro" in the Google Play or App Store search engine.

## 2.2 Register in the app

1. Once the app is installed, access it. The following screen will appear. You can register and log in with your own email, log in with your Apple account or continue without logging in.

2. Set your height and weight. Once you do so, tap on "Next step".

3. Select the number of steps you want to take and tap on "Completed".





## 2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Enter the FitCloudPro app and enable all permissions.

2. Active Bluetooth. Tap on "Searching" and then on "KSIX SMARTWATCH".

3. Place the smartwatch near your smartphone. A message will pop up on your smartwatch. Accept connection.





## 2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device, power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly there may be an obstruction between the device and the phone. Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.
- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the FitCloudPro app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

## 3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via FitCloudPro app.

### 3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Lya smartwatch is very simple and intuitive:

#### • Via screen swipe

- Swipe left to access some features.
- Swipe right for a summary of the most important information of some features.
- Swipe downwards to view app notifications, missed calls, text messages and other notifications.
- Swipe upwards to view a menu with practical features: date, sleep mode, battery status, brightness control, torch, phone, settings.

#### • Via dial button

Press the dial button to turn on or off the screen. Also, with one click you will access the menu, and with two clicks you will see the actual time.

### 3.2 Changing the watch face

There are three ways to change the watch face:

- The first option is to long-tap the main screen and swipe

right or left to choose between the options.

- The second option is to go to "Settings", then tap on "Screen" and choose between the options swiping right and left.

- The third option is from within the app. Tap "Dial settings" and choose between the different options.

### **3.3 Calls**

The Lya smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

#### **• Receiving, answering and rejecting calls**

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will sound/vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Lya smartwatch features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications, but will not emit real time signals or vibrate.

#### **• Making calls**

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Lya smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, you can do it from the app, tapping on "Add contacts". You can choose which contacts you want to synchronize. Tap on the desired contact and tap on the phone icon to make the call. You can also access your contacts through the blue Contacts icon.

- Dialpad: From within the "Call menu" feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Dialpad. Tap on it to access it. Once inside, you will be able to dial a phone number. To make the call tap on the phone icon.

- Call records: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Call Record. Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

### **3.4 Notifications**

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others.

To access the notifications received, swipe the main screen upward.

### **3.5 Voice assistants**

The Lya smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via the FitCloudPro app and enabled all accesses.

You can access this function from the main menu. To do so, tap on the Voice Assistant icon.

### **3.6 Music control**

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down.

When your phone is paired with your smartwatch, all the audio files will play on the smartwatch. This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc.

To stop this from happening, access your smartphone settings, and enter the Lya device option. Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch. You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.

### **3.7 Remote camera control**

The Lya smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the smartwatch main menu and tap on the camera icon. If your smartphone is unlocked and correctly paired to the smartwatch, your smartphone will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera icon inside the remote camera function of your smartwatch.

### **3.8 Anti-lost function**

The Lya smartwatch features an anti-lost function. Access the smartwatch's main menu and tap on the purple icon showing a purple smartphone. Once inside, tap on the icon again to make your paired phone emit a beep so that you can find it.

### **3.9 Other functions**

The Lya features a wide variety of other functions, such as: alarm, world clock, stopwatch, timer, weather, sedentary reminders, among others.

## **4. Health**

### **4.1 Sports**

The Lya allows you to monitor a wide variety of sports. Access the smartwatch main menu and tap on the yellow icon showing an arm. Once inside, you will see a wide variety of sports, such as: running, cycling, basketball, football, hiking, free training, among others.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as: heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed.

### **4.2 Activity tracker**

The smartwatch automatically registers the steps taken, the burned calories and the distance travelled. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with yellow, green and orange forms.

### **4.3 Heart rate meter**

The Lya smartwatch monitors your heart rate automatically. You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heart beats per minute will be displayed.

#### **4.4 Blood pressure meter**

The smartwatch allows you to measure your blood pressure instantly. To do so, access the smartwatch main menu and tap on the red blood drop icon.

After a few seconds, your blood pressure data will be displayed.

It will also be displayed in the FitCloudPro app health section.

#### **4.5 Blood oxygen saturation meter**

The Lya smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the white icon showing some blood in a white circle with O2 above it. Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed.

This data will be displayed in the FitCloudPro app health section.

#### **4.6 Sleep monitor**

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the FitCloudPro app than in the smartwatch.

#### **4.7 Menstrual cycle**

The FitCloudPro app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the Device section and tap on the Period Tracker option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Lya smartwatch.

#### **4.8 Sedentary reminder**

You can set sedentary reminders in order to maintain a more active lifestyle. To access and configure the sedentary reminders, such as the timespan in which you want them to be active and the time frequency (every hour, every 2 hours, every 3...).

The sedentary reminders you set from the app will appear on your smartwatch at the time intervals you have decided.

### **5. Exemption clause**

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.
2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.
3. The heart rate and blood pressure data from the smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device, weather or physiological changes.
4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorised medical personnel.
5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

## 6. Safety, maintenance, and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

## 7. Legal Notice



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU.

The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). CE compliance certificates can be accessed at [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).

## 8. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point.

Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.



# KSIX

## ESPAÑOL – MANUAL DE USUARIO

Reloj inteligente Lya – BXS29P

### 1. Características

#### 1.1 Especificaciones técnicas

Pantalla: AMOLED de 1,19 pulgadas, 3,9 x 3,9 cm

Batería: 230 mAh (litio)

Frecuencia de voltaje: 100-240 V / 50-60 Hz

Rango de frecuencia: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia: 4-8 dBm

Compatibilidad: iOS 9.0 + Android 5.0 y superior

Aplicación: FitCloudPro

Material de la carcasa: aleación de zinc + PC

Material de la pantalla: vidrio templado

Índice de protección: IP68

Dimensiones de la pantalla: 4,22 x 3,42 x 1,0 cm

Dimensiones de la correa: 24,5 x 1,8 cm (silicona) / 24,5 x 1,6 cm (acero)

Diámetro del cierre de muñeca: 12,5-18 cm

Longitud del cable del cargador: 60 cm

Peso: 61 g

Autonomía: 5 días

Tiempo de carga: 2,5 h

Conectividad: Bluetooth 5.2

Rango de frecuencia Bluetooth: 2,402-2,480 GHz

Idiomas: chino simplificado, inglés, alemán, ruso, español, portugués, francés, japonés, árabe, neerlandés, italiano, checo, griego, hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés, vietnamita, finés, rumano, turco, croata

#### 1.2 En la caja


x 1 Reloj inteligente

x 1 Cable magnético USB-A (60 cm)

x 2 Correas (silicona y acero)

x 1 Manual de usuario

#### 1.3 Diagrama



1. Pantalla  
2. Botón dial

3. Botón de correa  
4. Puerto de carga magnético

#### 1.4 Cómo poner y quitar las correas

Las correas del smartwatch Lya son intercambiables. La correa más corta debe colocarse en la ranura superior de la pantalla, mientras que la correa más larga debe colocarse en la ranura inferior de la pantalla. De lo contrario, el sistema de inserción podría sufrir daños irreparables.

- Para quitar una correa: Sujeta la correa, pulse el botón de la parte posterior del reloj que corresponda a esa correa y deslízala hacia la izquierda.

- Para insertar una correa: Sujeta la correa y deslízala hacia la derecha hasta que quede completamente insertada en el cuerpo del reloj.

Las correas tienen pequeñas piezas metálicas que deben encajar perfectamente en los rieles del cuerpo del reloj.

#### 1.5 Carga

El tiempo para cargar completamente el smartwatch es de 2,5 horas, y la batería puede durar hasta 5 días, dependiendo del uso.

Utiliza el cable magnético USB-A de 80 cm que se incluye en la caja para cargar el smartwatch. Conecte el conector USB-A a un cargador, a la salida de un ordenador o a un banco de energía y coloque la base magnética de manera que (los 2 pines) se adhiera correctamente a la parte posterior del cuerpo del reloj.

#### 1.6 Encendido/apagado

Para encender el reloj inteligente, mantén pulsado el dial durante 3 segundos.

Para apagar el reloj inteligente, mantén pulsado el botón del dial. Aparecerán 3 iconos. Pulsa el de arriba para apagar el reloj inteligente, el icono del medio para reiniciarlo y el de abajo para volver al menú principal.

También puedes apagar el reloj deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla, accediendo a ajustes y pulsando en «Sistema» y «Apagar».

#### 1.7 Sobre el grado de protección IP

El reloj inteligente Lya tiene un grado de protección IP68.

*Aviso importante:* A pesar de que el reloj cuenta con un índice de protección IP68, no recomendamos el contacto directo y prolongado con el agua, ni el uso en saunas o baños de vapor. No recomendamos bañarse en el mar o en piscinas (tanto de agua dulce como salada). En el caso que esto suceda, se recomienda enjuagar el reloj con agua dulce después de haberlo sumergido, debido al efecto corrosivo del cloro o del agua salada. En caso de que el reloj disponga de la función auto drenaje, también se recomienda su uso después de haberlo enjuagado.

### 2. Configuración inicial

#### 2.1 Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el Smartwatch Lya se llama FitCloudPro. Hay varias formas de descargarla:

- Pulsa aquí para descargar la app FitCloudPro desde Google Play o App Store.



- También puedes descargar la aplicación directamente escribiendo "FitCloudPro" en el buscador de Google Play o App Store.




## 2.2 Registrarse en la app

1. Una vez instalada la aplicación, acceda a ella. Aparecerá la siguiente pantalla.

Puedes registrarte e iniciar sesión con tu propio correo electrónico, iniciar sesión con tu cuenta de Apple o continuar sin iniciar sesión.

2. Establece tu altura y peso. Una vez hecho esto, pulsa «Siguiente paso».

3. Selecciona el número de pasos que quieres dar y pulsa «Completado».




## 2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS/Android

1. Entra en la aplicación FitCloudPro y habilita todos los permisos.

2. Activa el Bluetooth. Pulsa en «Buscar» y, a continuación, en «KSIX SMARTWATCH».

3. Coloca el reloj inteligente cerca de tu smartphone. Aparecerá un mensaje en tu smartwatch. Acepta la conexión.





## 2.4 Resolución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, reinicia el reloj inteligente.
- Si el dispositivo se conecta y desconecta rápidamente, puede deberse a una obstrucción entre el dispositivo y el teléfono. Llevar joyas metálicas puede interferir en la estabilidad de la conexión.
- Si el dispositivo no se carga, puede deberse a que el puerto de carga esté sucio u oxidado.

## 3. Uso y funciones

Es muy importante aceptar siempre todos los permisos solicitados por la app para que el reloj inteligente funcione de manera óptima. Para que las funciones del reloj inteligente funcionen, asegúrate de habilitarlas a través de la aplicación FitCloudPro.

### 3.1 Cómo navegar por el reloj inteligente

El método de uso del smartwatch Lya es muy sencillo e intuitivo:

- **Mediante deslizamiento de pantalla**
  - Desliza hacia la izquierda para acceder a algunas funciones.
  - Desliza hacia la derecha para ver un resumen de la información más importante de algunas funciones.
  - Desliza hacia abajo para ver las notificaciones de las aplicaciones, las llamadas perdidas, los mensajes de texto y otras notificaciones.
  - Desliza hacia arriba para ver un menú con funciones prácticas: fecha, modo de suspensión, estado de la batería, control de brillo, linterna, teléfono, ajustes.

- **Mediante el botón de marcación**

Pulsa el botón giratorio para encender o apagar la pantalla. Además, con un solo clic accederás al menú y con dos clics verás la hora actual.

### 3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay tres formas de cambiar la esfera del smartwatch:

- La primera opción es mantener pulsada la pantalla principal y deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre las opciones.
- La segunda opción es ir a «Configuración», luego pulsar en «Pantalla» y elegir entre las opciones deslizando hacia la

derecha y hacia la izquierda.

- La tercera opción es desde dentro de la aplicación. Pulsa «Configuración del dial» y elige entre las diferentes opciones.

### **3.3 Llamadas**

El reloj inteligente Lya te permite realizar, recibir, responder y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica solo con el smartwatch gracias a su micrófono y altavoz integrados.

#### **• Recibir, responder y rechazar llamadas**

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para poder recibirlas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj sonará o vibrará.

Las llamadas se pueden aceptar pulsando el icono verde y rechazar pulsando el icono rojo. El smartwatch Lya cuenta con un micrófono y un altavoz integrados para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulsa el icono rojo antes de responderla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del smartwatch. En caso de que la función de llamadas entrantes no esté activada, el smartwatch solo mostrará las notificaciones de llamadas entrantes, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

#### **• Hacer llamadas**

Existen tres opciones a la hora de realizar llamadas:

- Llamar a un contacto favorito: El smartwatch Lya te permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para sincronizar los contactos con el reloj inteligente, puedes hacerlo desde la app. Una vez que hayas almacenado en el Lya los 8 contactos que desees, accede al icono verde del teléfono «Menú de llamadas». Aquí aparecerán todos los contactos que hayas seleccionado previamente a través de la aplicación. Pulsa sobre el contacto deseado y pulsa sobre el icono del teléfono para realizar la llamada. También puedes acceder a tus contactos a través del icono azul Contactos.

- Teclado numérico: dentro de la función «Menú de llamadas», el icono verde del teléfono, una de las opciones que aparecerá es el teclado numérico. Pulsa sobre él para acceder. Una vez dentro, podrás marcar un número de teléfono. Para realizar la llamada, pulsa sobre el icono del teléfono.

- Registros de llamadas: dentro de la misma función del reloj inteligente, el icono verde del teléfono, una de las opciones que aparecerá es el Registro de llamadas. Tócalo para acceder a él y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Toca el número de contacto y, a continuación, el icono del teléfono para realizar la llamada.

### **3.4 Notificaciones**

El smartwatch muestra las notificaciones de tu smartphone. Esto incluye aplicaciones como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras. Asegúrate de habilitarlas todas a través de la app FitCloudPro.

Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia arriba.

### **3.5 Asistentes de voz**

El smartwatch Lya es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el smartwatch con tu smartphone a través de la app FitCloudPro y haber habilitado todos los accesos.

Puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulsa el icono azul/morado del Asistente de voz.

### **3.6 Control de música**

El smartwatch cuenta con una herramienta de control de música. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono de la nota musical. Es compatible con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, pulsa el icono de reproducción/pausa para iniciar la reproducción de música o pausarla. También podrás reproducir la canción anterior o la siguiente, así como subir o bajar el volumen.

Cuando tu teléfono esté emparejado con tu smartwatch, se podrán reproducir en este todos los archivos de audio. Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz o vídeos de WhatsApp, etc.

Para evitar que esto suceda, accede a la configuración de tu smartphone y entra en la opción del dispositivo Lya. Deselecciona la configuración de audio multimedia para que toda la música, los vídeos, las notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el smartwatch. También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.

### **3.7 Control remote de la cámara**

El smartwatch Lya te permite tomar fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono de la cámara. Si tu smartphone está desbloqueado y correctamente emparejado con el reloj inteligente, tu smartphone mostrará automáticamente una cámara. Para tomar fotos remotas, simplemente coloca tu smartphone donde quieras y pulsa el icono de la cámara dentro de la función de cámara remota de tu reloj inteligente.

### **3.8 Función antipérdida**

El reloj inteligente Lya cuenta con una función antirrobo. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono morado con el símbolo de un smartphone morado. Una vez dentro, vuelve a pulsar el icono para que tu teléfono emparejado emita un pitido y puedas encontrarlo.

### **3.9 Otras funciones**

El smartwatch Lya cuenta con una amplia variedad de funciones adicionales, tales como: alarma, reloj mundial, cronómetro, temporizador, información meteorológica, recordatorios de actividad física, entre otras.

## **4. Salud**

### **4.1 Deportes**

El smartwatch Lya te permite monitorizar una gran variedad de deportes. Accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono amarillo del brazo. Una vez dentro, verás una gran variedad de deportes, como por ejemplo: running, escalada, ciclismo, fútbol, baloncesto, yoga, entre otros.

Pulsa sobre el deporte deseado para iniciar la monitorización. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos del deporte en tiempo real, tales como: ritmo cardíaco, pasos dados, calorías quemadas y tiempo empleado. Estos

datos pueden variar en función del deporte realizado.

#### **4.2 Rastreador de actividad**

El smartwatch registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, acceda al menú principal del reloj inteligente y pulse el icono con formas amarillas, verdes y naranjas.

#### **4.3 Medidor de frecuencia cardíaca**

El smartwatch Lya monitoriza automáticamente tu frecuencia cardíaca. También podrás medir tu frecuencia cardíaca de forma inmediata. Para utilizar esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono rojo con forma de corazón. Tras unos segundos, se mostrará el número de latidos por minuto.

#### **4.4 Medidor de presión arterial**

El smartwatch te permite medir tu presión arterial al instante. Para ello, accede al menú principal del smartwatch y pulsa el icono rojo con forma de gota de sangre.

Tras unos segundos, se mostrarán los datos de tu presión arterial.

También se mostrarán en la sección de salud de la aplicación FitCloudPro.

#### **4.5 Medidor de saturación de oxígeno en sangre**

El smartwatch Lya te permite medir tus niveles de saturación de oxígeno en sangre al instante. Para utilizar esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono blanco que muestra sangre dentro de un círculo blanco con la letra O2 encima.

Una vez dentro, mantente quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de la aplicación FitCloudPro.

#### **4.6 Monitor del sueño**

El smartwatch funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre la duración y la calidad de tu sueño. La información disponible en esta herramienta es más detallada en la aplicación FitCloudPro que en el smartwatch.

#### **4.7 Ciclo menstrual**

La aplicación FitCloudPro te permite configurar recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección Dispositivo y pulsa en la opción Seguimiento del periodo.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos relacionados con tu periodo menstrual, como la duración del ciclo, la duración de la menstruación, recordatorios, entre otros. Cuando hayas configurado toda esta información, se mostrará un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual en esta opción de la app.

Si configuras recordatorios, estos se mostrarán en el smartwatch Lya.

#### **4.8 Recordatorio de sedentarismo**

Puedes configurar recordatorios de sedentarismo para llevar un estilo de vida más activo. Para acceder y configurar los recordatorios de sedentarismo, como el intervalo de tiempo en el que quieres que estén activos y la frecuencia (cada hora, cada 2 horas, cada 3...).

Los recordatorios de sedentarismo que configures desde la aplicación aparecerán en tu smartwatch en los intervalos de tiempo que hayas decidido.

## **5. Cláusula de exención**

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch Lya no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.
2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para obtener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.
3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.
4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones proporcionadas por personal médico autorizado.
5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

## **6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso**

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza sólo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión correcta. Evita romper el producto. No apliques una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, aclarar el producto con agua dulce y secarlo. Mantén siempre el producto en un lugar seco y alejado de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilices el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras ni desmontes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.

## **7. Nota legal**

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o ejecutable de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto en el momento de su adquisición. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como



cualquier daño a su dispositivo, debido al mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.

## **8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos**

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para desecharse por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el aparato funciona con pilas, éstas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva para este tipo de residuos. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas, ya que debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar las consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, ponte en contacto con el vendedor o con la autoridad local de gestión de residuos.

# KSIX

## **FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR**

Montre intelligente Lya – BXS29P

### **1. Caractéristiques**

#### **1.1 Caractéristiques techniques**

Écran: AMOLED 1,19 pouces, 3,9 x 3,9 cm

Batterie: 230 mAh (lithium)

Tension: 100-240 V / 50-60 Hz

Gamme de fréquence : 2,402-2,480 GHz

Puissance maximale émise dans les gammes de fréquences:  
4-8 dBm

Compatibilité: iOS 9.0 + Android 5.0 et supérieur

Application: FitCloudPro

Matériau du boîtier: alliage de zinc + PC

Matériau de l'écran: verre trempé

Indice de protection: IP68

Dimensions de l'écran: 4,22 x 3,42 x 1,0 cm

Dimensions du bracelet: 24,5 x 1,8 cm (silicone) / 24,5 x 1,6 cm (acier)

Diamètre de fermeture au poignet: 12,5-18 cm

Longueur du câble du chargeur: 60 cm

Poids: 61 g

Autonomie: 5 jours

Temps de charge: 2,5 h

Connectivité: Bluetooth 5.2


Plage de fréquence Bluetooth: 2,402-2,480 GHz

Langues: chinois simplifié, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, japonais, arabe, néerlandais, italien, tchèque, grec, hébreu, indonésien, malais, polonais, thaï, vietnamien, finnois, roumain, turc, croate

#### **1.2 Contenu de la boîte**

- x 1 montre connectée
- x 1 câble magnétique USB-A (60 cm)
- x 2 bracelets (silicone et acier)
- x 1 manuel d'utilisation

### 1.3 Diagrama



1. Écran  
2. Bouton de numérotation

3. Bouton de bracelet  
4. Port de chargement magnétique

### 1.4 Comment mettre et retirer les bracelets

Les bracelets de la smartwatch Lya sont interchangeables. Le bracelet le plus court doit être placé dans la fente supérieure de l'écran, tandis que le bracelet le plus long doit être placé dans la fente inférieure de l'écran. Dans le cas contraire, le système d'insertion pourrait subir des dommages irréparables.

- Pour retirer un bracelet: maintenez le bracelet, appuyez sur le bouton à l'arrière de la montre correspondant à ce bracelet et faites-le glisser vers la gauche.

- Pour insérer un bracelet: maintenez le bracelet et faites-le glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le boîtier de la montre.

Les bracelets sont dotés de petites pièces métalliques qui doivent s'emboîter parfaitement dans les rainures du boîtier de la montre.

### 1.5 Charge

Le temps nécessaire pour charger complètement la smartwatch est de 2,5 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 5 jours, selon l'utilisation.

Utilisez le câble magnétique USB-A de 60 cm fourni dans la boîte pour charger la smartwatch. Connectez le connecteur USB-A à un chargeur, à la sortie d'un ordinateur ou à une batterie externe et placez la base magnétique de manière à ce que les deux broches adhèrent correctement à l'arrière du boîtier de la montre.

### 1.6 Allumer/éteindre

Pour allumer la montre connectée, maintenez le cadran enfoncé pendant 3 secondes.

Pour éteindre la montre connectée, maintenez enfoncé le bouton du cadran. Trois icônes apparaissent. Appuyez sur celle du haut pour éteindre la montre connectée, sur celle du milieu pour la redémarrer et sur celle du bas pour revenir au menu principal.

Vous pouvez également éteindre la montre en faisant glisser votre doigt vers le bas de l'écran, en accédant aux paramètres et en appuyant sur « Système » et « Éteindre ».

### 1.7 À propos du degré de protection IP

La montre connectée Lya dispose d'un indice de protection

IP68.

Avertissement important : bien que la montre dispose d'un indice de protection IP68, nous déconseillons tout contact direct et prolongé avec l'eau, ainsi que son utilisation dans les saunas ou les hammams. Nous déconseillons également de vous baigner dans la mer ou dans des piscines (d'eau douce ou salée). Si cela se produit, il est recommandé de rincer la montre à l'eau douce après l'avoir immergée, en raison de l'effet corrosif du chlore ou de l'eau salée. Si la montre dispose d'une fonction d'auto-vidange, il est également recommandé de l'utiliser après l'avoir rincée.

## **2. Configuration initiale**

### **2.1 Téléchargement de l'application**

L'application compatible avec la smartwatch Lya s'appelle FitCloudPro. Il existe plusieurs façons de la télécharger :

- Cliquez ici pour télécharger l'application FitCloudPro



depuis Google Play ou l'App Store.



- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant FitCloudPro dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.

### **2.2 Inscrivez-vous sur l'application**

1. Une fois l'application installée, ouvrez-la. L'écran suivant apparaîtra. Vous pouvez vous inscrire et vous connecter avec votre adresse e-mail, vous connecter avec votre compte Apple ou continuer sans vous connecter.

2. Définissez votre taille et votre poids. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur « Étape suivante ».

3. Sélectionnez le nombre de pas que vous souhaitez effectuer et appuyez sur « Terminé ».






## 2.3 Appairage d'appareils iOS / Android

1. Ouvrez l'application FitCloudPro et activez toutes les autorisations.

2. Activez le Bluetooth. Appuyez sur « Recherche », puis sur « KSIX SMARTWATCH ».

3. Placez la smartwatch à proximité de votre smartphone. Un message s'affiche sur votre smartwatch. Acceptez la connexion.





## 2.4 Résolution des problèmes

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, redémarrez la montre connectée.
- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, cela peut être dû à une obstruction entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux métalliques peut nuire à la stabilité de la connexion.
- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de chargement sale ou oxydé.

## 3. Utilisation et fonctions

Il est très important d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, assurez-vous de les activer via l'application FitCloudPro.

### 3.1 Comment naviguer dans la smartwatch

L'utilisation de la smartwatch Lya est très simple et intuitive:

#### • Via le balayage de l'écran

- Balayez vers la gauche pour accéder à certaines fonctionnalités.
- Balayez vers la droite pour obtenir un résumé des informations les plus importantes de certaines fonctionnalités.
- Balayez vers le bas pour afficher les notifications des applications, les appels manqués, les SMS et autres notifications.
- Balayez vers le haut pour afficher un menu avec des fonctionnalités pratiques : date, mode veille, état de la batterie, contrôle de la luminosité, lampe torche, téléphone, paramètres.

#### • Via le bouton de cadran

Appuyez sur le bouton de cadran pour allumer ou éteindre l'écran. De plus, un clic vous permet d'accéder au menu et deux clics vous permettent de voir l'heure actuelle.

### 3.2 Changer le cadran de la montre

Il existe trois façons de changer le cadran de la montre:

- La première option consiste à appuyer longuement sur l'écran principal et à balayer vers la droite ou vers la gauche

pour choisir entre les options.

- La deuxième option consiste à aller dans « Paramètres », puis à appuyer sur « Écran » et à choisir entre les options en balayant vers la droite ou vers la gauche.

- La troisième option se trouve dans l'application. Appuyez sur « Paramètres du cadran » et choisissez entre les différentes options.

### 3.3 Appels

La smartwatch Lya vous permet de passer, recevoir, répondre et rejeter des appels. Vous pouvez tenir une conversation téléphonique uniquement avec la smartwatch grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés.

#### • Recevoir, répondre et rejeter des appels

Il est très important d'activer la fonction de notification des appels pour pouvoir les recevoir. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre sonne ou vibre.

Vous pouvez accepter les appels en appuyant sur l'icône verte et les rejeter en appuyant sur l'icône rouge. La smartwatch Lya est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone.

Si vous acceptez l'appel, vous pouvez le terminer en appuyant sur l'icône rouge. Pour refuser l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel manqué s'affichera sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera uniquement les notifications d'appels entrants, mais n'émettra aucun signal en temps réel et ne vibrera pas.

#### • Passer des appels

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels:

- Appeler un contact favori: la smartwatch Lya vous permet d'appeler les contacts enregistrés sur votre smartphone. Pour synchroniser vos contacts avec la smartwatch, vous pouvez le faire depuis l'application. Une fois que vous avez enregistré les 8 contacts souhaités sur l'Lya, accédez à l'icône verte du téléphone « Menu des appels ». Tous les contacts que vous avez préalablement sélectionnés via l'application s'affichent ici. Appuyez sur le contact souhaité, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à vos contacts via l'icône bleue Contacts.

- Clavier numérique: dans la fonction « Menu des appels », l'icône verte du téléphone, l'une des options qui apparaîtra est le clavier numérique. Appuyez dessus pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous pourrez composer un numéro de téléphone. Pour passer l'appel, appuyez sur l'icône du téléphone.

- Journal des appels: dans la même fonction de la smartwatch, l'icône verte du téléphone, l'une des options qui apparaîtra est le Journal des appels. Appuyez dessus pour y accéder et voir tous les appels passés, reçus et manqués. Appuyez sur le numéro du contact, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel.

### 3.4 Notifications

La smartwatch affiche les notifications de votre smartphone. Cela inclut des applications telles que WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi beaucoup d'autres. Assurez-vous de toutes les activer via l'application FitCloudPro.

Pour accéder aux notifications reçues, faites glisser l'écran principal vers le haut.

### 3.5 Assistants vocaux

La smartwatch Lya est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé correctement la smartwatch avec votre smartphone via l'application FitCloudPro et avoir activé tous les accès.

Vous pouvez accéder à cette fonction depuis le menu principal. Pour ce faire, appuyez sur l'icône bleue/violette de l'assistant vocal.

### **3.6 Contrôle de la musique**

La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône représentant une note de musique. Elle est compatible avec les applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois dans l'application, appuyez sur l'icône lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pouvez également passer à la chanson précédente ou suivante, ainsi que monter ou baisser le volume.

Lorsque votre téléphone est appairé avec votre smartwatch, tous les fichiers audio peuvent être lus sur celle-ci. Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales ou les vidéos WhatsApp, etc.

Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre smartphone et sélectionnez l'option Lya. Désélectionnez les paramètres audio multimédia afin que toute la musique, les vidéos, les notes vocales et autres fichiers contenant de l'audio soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch. Vous pouvez également accéder à la fonction de contrôle de la musique depuis le menu d'accès rapide.

### **3.7 Contrôle à distance de la caméra**

La smartwatch Lya vous permet de prendre des photos à distance depuis votre smartphone. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est déverrouillé et correctement appairé avec la smartwatch, votre smartphone affichera automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, placez simplement votre smartphone où vous le souhaitez et appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans la fonction appareil photo à distance de votre montre connectée.

### **3.8 Fonction anti-perte**

La montre connectée Lya est dotée d'une fonction anti-perte. Accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône violette représentant un smartphone violet. Une fois dans le menu, appuyez à nouveau sur l'icône pour que votre téléphone appairé émette un bip afin que vous puissiez le retrouver.

### **3.9 Autres fonctions**

La smartwatch Lya dispose d'une large gamme de fonctions supplémentaires, telles que : alarme, horloge mondiale, chronomètre, minuterie, informations météorologiques, rappels d'activité physique, entre autres.

## **4. Santé**

### **4.1 Sports**

La smartwatch Lya vous permet de suivre une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône jaune représentant un bras. Une fois dans le menu, vous verrez une grande variété de sports, tels que : course à pied, escalade, cyclisme, football, basket-ball, yoga, entre autres.

Appuyez sur le sport souhaité pour lancer le suivi. Une fois cela fait, les données relatives au sport s'affichent en temps réel, telles que: fréquence cardiaque, nombre de pas, calories brûlées et temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué.

#### **4.2 Suivi d'activité**

La smartwatch enregistre automatiquement le nombre de pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour consulter ces informations, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône avec des formes jaunes, vertes et orange.

#### **4.3 Cardiofréquencemètre**

La smartwatch Lya surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Vous pouvez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône rouge en forme de cœur. Après quelques secondes, le nombre de battements par minute s'affiche.

#### **4.4 Tensiomètre**

La smartwatch vous permet de mesurer votre tension artérielle instantanément. Pour ce faire, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône rouge en forme de goutte de sang.

Après quelques secondes, vos données de tension artérielle s'affichent.

Elles s'affichent également dans la section santé de l'application FitCloudPro.

#### **4.5 Mesure de la saturation en oxygène dans le sang**

La smartwatch Lya vous permet de mesurer instantanément votre taux de saturation en oxygène dans le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône blanche représentant du sang dans un cercle blanc surmonté de la lettre O2.

Une fois dans le menu, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène dans le sang s'affichent.

Ces données sont affichées dans la section santé de l'application FitCloudPro.

#### **4.6 Moniteur de sommeil**

La smartwatch fonctionne pendant que vous dormez et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles dans cet outil sont plus détaillées dans l'application FitCloudPro que dans la smartwatch.

#### **4.7 Cycle menstruel**

L'application FitCloudPro vous permet de configurer des rappels liés à votre cycle menstruel. Accédez à la section Appareil et appuyez sur l'option Suivi des règles.

Une fois dans cette section, vous pouvez configurer certaines données relatives à vos règles, telles que la durée du cycle, la durée des règles, les rappels, etc. Une fois toutes ces informations configurées, un calendrier avec certaines données relatives au cycle menstruel s'affiche dans cette option de l'application.

Si vous configurez des rappels, ceux-ci s'afficheront sur la smartwatch Lya.

#### **4.8 Rappel de sédentarité**

Vous pouvez configurer des rappels de sédentarité pour



mener une vie plus active. Pour accéder aux rappels de sédentarité et les configurer, comme l'intervalle de temps pendant lequel vous souhaitez qu'ils soient actifs et leur fréquence (toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc.).

Les rappels de sédentarité que vous configurez depuis l'application apparaîtront sur votre smartwatch aux intervalles que vous avez choisis.

## **6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation**

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

## **7. Note légale**

Atlantis Internacional, S.L, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.

## **8. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques**

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les

ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.

# KSIX

## **DEUTSCH – BEDIENUNGSANLEITUNG**

Lya Smartwatch – BXS29P

### **1. Eigenschaften**

#### **1.1 Technische Daten**

Display: 1,19 Zoll AMOLED 3,9 x 3,9 cm

Akku: 230 mAh (Lithium)

Spannungsfrequenz: 100–240 V / 50–60 Hz

Frequenzbereich: 2,402–2,480 GHz

Maximale Sendeleistung in Frequenzbereichen: 4–8 dBm

Kompatibilität: iOS 9.0 + Android 5.0 und höher

App: FitCloudPro

Gehäusematerial: Zinklegierung + PC

Displaymaterial: gehärtetes Glas

Schutzart: IP68

Bildschirmabmessungen: 4,22 x 3,42 x 1,0 cm

Armbandabmessungen: 24,5 x 1,8 cm (Silikon) / 24,5 x 1,6 cm (Stahl)

Handgelenkverschlussdurchmesser: 12,5–18 cm

Länge des Ladekabels: 60 cm

Gewicht: 61 g

Autonomie: 5 Tage

Ladezeit: 2,5 h

Konnektivität: Bluetooth 5.2

Bluetooth-Frequenzbereich: 2,402–2,480 GHz

Sprachen: vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaysisch, Polnisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch

#### **1.2 In der Box**


x 1 Smartwatch

x 1 USB-A-Magnetkabel (60 cm)

x 2 Uhrenarmbänder (Silikon und Stahl)

x 1 Bedienungsanleitung

### 1.3 Diagramm



1. Bildschirm
2. Wählknopf

3. Armbandknopf
4. Magnetischer Ladeanschluss

### 1.4 Anbringen und Entfernen der Uhrenarmbänder

Die Lya Smartwatch sind austauschbar. Das kürzere Uhrenarmband muss in den oberen Schlitz des Displays eingesetzt werden, während das längere Uhrenarmband in den unteren Schlitz des Displays eingesetzt werden muss. Andernfalls kann das Einstecksystem irreparabel beschädigt werden.

- So entfernen Sie ein Uhrenarmband: Halten Sie das Uhrenarmband fest, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Uhr, der diesem Uhrenarmband entspricht, und schieben Sie es nach links.

- So setzen Sie ein Uhrenarmband ein: Halten Sie das Uhrenarmband fest und schieben Sie es nach rechts, bis es vollständig in das Uhrengehäuse eingesetzt ist.

Die Uhrenarmband verfügen über kleine Metallteile, die genau in die Schienen des Uhrengehäuses passen müssen.

### 1.5 Aufladen

Um die Smartwatch einzuschalten, halten Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang gedrückt.

Um die Smartwatch auszuschalten, halten Sie die Taste am Zifferblatt gedrückt. Es werden 3 Symbole angezeigt. Drücken Sie das obere Symbol, um die Smartwatch auszuschalten, das mittlere Symbol, um sie neu zu starten, und das untere Symbol, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Sie können die Uhr auch ausschalten, indem Sie mit dem Finger über den Bildschirm nach unten wischen, die Einstellungen aufrufen, auf „System“ und „Ausschalten“ tippen.

### 1.6 Ein-/Ausschalten

Um die Smartwatch einzuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Drehknopf.

Um die Smartwatch auszuschalten, drücken Sie lange auf den Drehknopf. Es erscheinen 3 Symbole. Drücken Sie das obere Symbol, um die Smartwatch auszuschalten, das mittlere Symbol, um sie neu zu starten, und das untere Symbol, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Sie können die Uhr auch ausschalten, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten wischen, die Einstellungen aufrufen, auf „System“ und „Ausschalten“ tippen.

### 1.7 Informationen zum IP-Schutzgrad

Die Lya Smartwatch verfügt über die Schutzart IP68 in

Süßwasser.

*Haftungsausschluss:* Obwohl die Uhr über die Schutzart IP68 verfügt, empfehlen wir, sie nicht direkt und über längere Zeit mit Wasser in Kontakt zu bringen oder in Saunen oder Dampfbädern zu verwenden. Wir raten davon ab, mit der Uhr im Meer oder in Schwimmbädern (sowohl mit Süß- als auch mit Salzwasser) zu schwimmen. Sollte dies dennoch geschehen, empfehlen wir, die Uhr nach dem Eintauchen mit frischem Wasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Wenn die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, empfehlen wir, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

## **2. Ersteinrichtung**

### **2.1 App herunterladen**

Die mit der Lya-Smartwatch kompatible App heißt FitCloudPro. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die FitCloudPro-App aus Google Play oder dem App Store herunterzuladen.






- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie „FitCloudPro“ in die Suchmaschine von Google Play oder im App Store eingeben.

### **2.2 In der App registrieren**

1. Sobald die App installiert ist, rufen Sie sie auf. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Sie können sich mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse registrieren und anmelden, sich mit Ihrem Apple-Konto anmelden oder ohne Anmeldung fortfahren.

2. Geben Sie Ihre Größe und Ihr Gewicht ein. Tippen Sie anschließend auf „Nächster Schritt“.

3. Wählen Sie die Anzahl der Schritte, die Sie gehen möchten, und tippen Sie auf „Fertig“.






## 2.3 Koppeln von iOS-/Android-Geräten

1. Öffnen Sie die FitCloudPro-App und aktivieren Sie alle Berechtigungen.

2. Aktivieren Sie Bluetooth. Tippen Sie auf „Suchen“ und dann auf „KSIX SMARTWATCH“.

3. Halten Sie die Smartwatch in die Nähe Ihres Smartphones. Auf Ihrer Smartwatch wird eine Meldung angezeigt. Akzeptieren Sie die Verbindung..



## 2.4 Fehlerbehebung

- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie die Smartwatch aus und wieder ein.
- Wenn das Gerät schnell eine Verbindung herstellt und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Smartphone. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
- Wenn einige Funktionen, wie z. B. die Anrufverwaltung, nicht richtig funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch richtig gekoppelt ist. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie die Smartwatch in der FitCloudPro-App und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.
- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem verschmutzten oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

## 3. Verwendung und Funktionen

Es ist sehr wichtig, dass Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen akzeptieren, damit die Smartwatch optimal funktioniert. Aktivieren Sie außerdem alle gewünschten

Funktionen in den Geräteoptionen im Profilbereich der FitCloudPro-App.

### **3.1 So navigieren Sie durch die Smartwatch**

Die Bedienung der Lya-Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

#### **· Über den Bildschirm wischen**

- Wischen Sie nach links, um auf einige Funktionen zuzugreifen.
- Wischen Sie nach rechts, um eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu einigen Funktionen anzuzeigen.
- Wischen Sie nach unten, um App-Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Textnachrichten und andere Benachrichtigungen anzuzeigen.
- Wischen Sie nach oben, um ein Menü mit praktischen Funktionen anzuzeigen: Datum, Schlafmodus, Akkustatus, Helligkeitseinstellung, Taschenlampe, Telefon, Einstellungen.

#### **· Über die Wählknopf**

Drücken Sie den Wählknopf, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten. Außerdem gelangen Sie mit einem Klick zum Menü und mit zwei Klicks zur aktuellen Uhrzeit.

### **3.2 Ändern des Zifferblatts**

Es gibt drei Möglichkeiten, das Zifferblatt zu ändern:

- Die erste Möglichkeit besteht darin, lange auf den Hauptbildschirm zu tippen und nach rechts oder links zu wischen, um zwischen den Optionen zu wählen.
- Die zweite Möglichkeit besteht darin, zu „Einstellungen“ zu gehen, dann auf „Bildschirm“ zu tippen und durch Wischen nach rechts und links zwischen den Optionen zu wählen.
- Die dritte Möglichkeit besteht darin, innerhalb der App zu tippen. Tippen Sie auf „Wahlscheibeneinstellungen“ und wählen Sie zwischen den verschiedenen Optionen.

### **3.3 Anrufe**

Mit der Lya Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie Telefongespräche ausschließlich über die Smartwatch führen.

#### **· Anrufe empfangen, annehmen und abweisen**

Es ist sehr wichtig, dass die Anrufbenachrichtigungsfunktion aktiviert ist, um Anrufe empfangen zu können. Anrufe werden in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt und die Uhr vibriert/ertönt.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Lya-Smartwatch verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie eingehende Anrufe ohne Ihr Smartphone entgegennehmen können.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie ihn annehmen. Eine Benachrichtigung über den verpassten Anruf wird auf dem Display der Smartwatch angezeigt. Wenn die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, gibt jedoch keine Signale in Echtzeit aus und vibriert nicht.

#### **· Anrufe tätigen**

Für das Tätigen von Anrufen gibt es drei Optionen:

- Einen Lieblingskontakt anrufen: Mit der Lya Smartwatch

können Sie Kontakte anrufen, die in Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, können Sie dies über die App tun. Nachdem Sie die 8 Kontakte Ihrer Wahl in der Lya gespeichert haben, rufen Sie das grüne Telefonsymbol „Anrufmenü“ auf. Alle Kontakte, die Sie zuvor über die App ausgewählt haben, werden hier angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch über das blaue Symbol „Kontakte“ auf Ihre Kontakte zugreifen.

- Wählfeld: In der Funktion „Anrufmenü“ wird unter dem grünen Telefonsymbol eine der Optionen „Wählfeld“ angezeigt. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen. Dort können Sie eine Telefonnummer wählen. Um den Anruf zu tätigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol.

- Anrufprotokolle: In derselben Smartwatch-Funktion, dem grünen Telefonsymbol, wird unter anderem die Option „Anrufprotokolle“ angezeigt. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

### **3.4 Benachrichtigungen**

Die Smartwatch zeigt Ihre Smartphone-Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, und viele andere.

Um auf die erhaltenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach oben.

### **3.5 Sprachassistenten**

Die Lya Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten korrekt zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch über die FitCloudPro-App erfolgreich mit Ihrem Smartphone synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.

Sie können diese Funktion über das Hauptmenü aufrufen. Tippen Sie dazu auf das blau/lila Symbol für den Sprachassistenten.

### **3.6 Musiksteuerung**

Die Smartwatch verfügt über eine Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Notensymbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps wie Spotify oder Apple Music. Tippen Sie anschließend auf das Symbol „Wiedergabe/Pause“, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können auch den vorherigen oder den nächsten Titel abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern. Wenn Ihr Smartphone mit Ihrer Smartwatch gekoppelt ist, werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt. Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnachrichten, WhatsApp-Videos usw. Um dies zu verhindern, rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf und wählen Sie die Option „Lya-Gerät“. Deaktivieren Sie die Einstellung „Medien-Audio“, damit alle Musikdateien, Videos, Sprachnotizen und anderen Dateien, die Audio enthalten, auf dem Smartphone und nicht auf der Smartwatch abgespielt werden. Sie können die Musiksteuerung auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.



### **3.7 Fernsteuerung der Kamera**

Mit der Lya Smartwatch können Sie aus der Ferne Bilder von Ihrem Smartphone aufnehmen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Kamerasymbol.

Wenn Ihr Smartphone entsperrt und korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, zeigt Ihr Smartphone automatisch eine Kamera an. Um Bilder aus der Ferne aufzunehmen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Fernkamera-Funktion Ihrer Smartwatch.

### **3.8 Anti-Verlust-Funktion**

Die Smartwatch Lya verfügt über eine Anti-Verlust-Funktion. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das violette Symbol mit dem violetten Smartphone. Tippen Sie im Menü erneut auf das Symbol, damit Ihr gekoppeltes Smartphone einen Signalton abgibt, sodass Sie es wiederfinden können.

### **3.9 Weitere Funktionen**

Die Lya verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, darunter: Alarm, Weltzeituhr, Stoppuhr, Timer, Wetteranzeige, Bewegungsmangel-Erinnerung und vieles mehr.

## **4. Gesundheit**

### **4.1 Sports**

Mit der Lya Smartwatch können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das gelbe Symbol mit einem Arm. Dort finden Sie eine Vielzahl von Sportarten, darunter Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, Freies Training und viele mehr.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Echtzeit-Sportdaten angezeigt, z. B.: Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, verbrannte Kalorien und verstrichene Zeit. Diese Daten können je nach ausgeübter Sportart variieren.

### **4.2 Activity tracker**

Die Smartwatch registriert automatisch die zurückgelegten Schritte, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Strecke. Um diese Informationen anzuzeigen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Symbol mit den gelben, grünen und orangefarbenen Formen.

### **4.3 Herzfrequenzmesser**

Die Lya Smartwatch misst automatisch Ihre Herzfrequenz. Sie können Ihre Herzfrequenz auch sofort messen. Um dieses Tool zu nutzen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das rote Herzsymbol. Nach wenigen Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt.

### **4.4 Blutdruckmessgerät**

Mit der Smartwatch können Sie Ihren Blutdruck sofort messen. Rufen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das rote Blutstropfen-Symbol. Nach wenigen Sekunden werden Ihre Blutdruckdaten angezeigt. Diese werden auch im Gesundheitsbereich der FitCloudPro-App angezeigt.

### **4.5 Blutsauerstoffsättigungsmesser**

Mit der Lya-Smartwatch können Sie Ihren

Blutsauerstoffgehalt sofort messen. Um dieses Tool zu nutzen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das weiße Symbol, das etwas Blut in einem weißen Kreis mit O<sub>2</sub> darüber zeigt.

Bleiben Sie stehen und nach einigen Sekunden werden die Blutsauerstoffwerte angezeigt.

Diese Daten werden im Gesundheitsbereich der FitCloudPro-App angezeigt.

#### **4.6 Schlafmonitor**

Die Smartwatch funktioniert während Sie schlafen und liefert Statistiken über die Dauer und Qualität Ihres Schlafes. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der FitCloudPro-App detaillierter als auf der Smartwatch.

#### **4.7 Menstruationszyklus**

Mit der FitCloudPro-App können Sie Erinnerungen für Ihren Menstruationszyklus einstellen. Gehen Sie zum Abschnitt „Geräte“ und tippen Sie auf die Option „Perioden-Tracker“. Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation festlegen, z. B. Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und vieles mehr. Wenn Sie alle diese Informationen festgelegt haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Daten zu Ihrem Menstruationszyklus angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen festlegen, werden diese auf der Lya-Smartwatch angezeigt.

#### **4.8 Erinnerung bei Bewegungsmangel**

Sie können Erinnerungen bei Bewegungsmangel einstellen, um einen aktiveren Lebensstil zu führen. Um auf die Erinnerungen bei Bewegungsmangel zuzugreifen und sie zu konfigurieren, wie z. B. den Zeitraum, in dem sie aktiv sein sollen, und die Häufigkeit (jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3 ...).

Die Erinnerungen bei Bewegungsmangel, die Sie in der App einstellen, werden in den von Ihnen festgelegten Zeitintervallen auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

### **5. Haftungsausschluss**

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.

2. Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich für eine medizinische Meinung an Ihre medizinische Einrichtung und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.

3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.

4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.

5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der oben genannten Angaben und haften nicht für die Folgen der Verwendung dieser Informationen.

### **6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen**

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen

Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

## 7. Rechtlicher Hinweis



Atlantis Internacional, S.L erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf einen falschen Gebrauch, Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.

## 8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Müllsammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die

getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

# KSIX

## ITALIANO – MANUALE D'USO

Orologio intelligente Lya – BXS29P

### 1. Caratteristiche

#### 1.1 Caratteristiche tecniche

Schermo: AMOLED da 1,19 pollici, 3,9 x 3,9 cm

Batteria: 230 mAh (litio)

Frequenza di tensione: 100-240 V / 50-60 Hz

Gamma di frequenza: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 4-8 dBm

Compatibilità: iOS 9.0 + Android 5.0 e superiore

Applicazione: FitCloudPro

Materiale della cassa: lega di zinco + PC

Materiale dello schermo: vetro temperato

Indice di protezione: IP68

Dimensioni dello schermo: 4,22 x 3,42 x 1,0 cm

Dimensioni del cinturino: 24,5 x 1,8 cm (silicone) / 24,5 x 1,6 cm (acciaio)

Diametro della chiusura da polso: 12,5-18 cm

Lunghezza del cavo del caricatore: 60 cm

Peso: 61 g

Autonomia: 5 giorni

Tempo di ricarica: 2,5 h

Connettività: Bluetooth 5.2

Gamma di frequenza Bluetooth: 2,402-2,480 GHz

Lingue: cinese semplificato, inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, giapponese, arabo, olandese, italiano, ceco, greco, ebraico, indonesiano, malese, polacco, thailandese, vietnamita, finlandese, rumeno, turco, croato

#### 1.2 Nella confezione


x 1 Smartwatch

x 1 Cavo magnetico USB-A (60 cm)

x 2 Cinghie (silicone e acciaio)

x 1 Manuale utente

#### 1.3 Diagramma



1. Schermo
2. Pulsante di selezione

3. Pulsante cinturino
4. Porta di ricarica magnetica

#### 1.4 Come collegare e rimuovere i cinturini

The straps on the Lya smartwatch are interchangeable. The shorter strap should be placed in the upper slot on the screen, while the longer strap should be placed in the lower slot on the screen. Failure to do so may result in irreparable damage to the insertion system.

- To remove a strap: Hold the strap, press the button on the back of the watch that corresponds to that strap, and slide it to the left.

- To insert a strap: Hold the strap and slide it to the right until it is fully inserted into the watch body.

The straps have small metal pieces that must fit perfectly into the rails on the watch body.

#### 1.5 Ricarica

Per accendere lo smartwatch, tieni premuto il quadrante per 3 secondi.

Per spegnere lo smartwatch, tenere premuto il pulsante sul quadrante. Appariranno 3 icone. Premere quella in alto per spegnere lo smartwatch, quella centrale per riavviarlo e quella in basso per tornare al menu principale.

È anche possibile spegnere lo smartwatch scorrendo il dito verso il basso sullo schermo, accedendo alle impostazioni, premendo su "Sistema" e "Spegni".

#### 1.6 Accensione/spegnimento e reset

Per accendere lo smartwatch, premi il quadrante per 3 secondi.

Per spegnere lo smartwatch, premi a lungo il pulsante del quadrante. Appariranno 3 icone. Premi quella in alto per spegnere lo smartwatch, quella centrale per riavviarlo e quella in basso per tornare al menu principale.

Puoi anche spegnere l'orologio scorrendo verso il basso sullo schermo, accedendo alle impostazioni, toccando "Sistema" e "Spegni".

#### 1.7 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Lya ha un grado di protezione IP68.

*Avviso importante:* nonostante lo smartwatch abbia un grado di protezione IP68, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua, nonché l'uso in saune o bagni turchi. Si sconsiglia di fare il bagno in mare o in piscina (sia con acqua dolce che salata). In caso contrario, si consiglia di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo averlo immerso, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato della funzione di auto-drenaggio, si

consiglia di utilizzarla dopo averlo sciacquato.

## 2. Impostazione iniziale

### 2.1 Scarica l'applicazione

L'applicazione compatibile con lo smartwatch Lya si chiama FitCloudPro. È possibile scaricarla in diversi modi:

- Clicca qui per scaricare l'app FitCloudPro da Google Play o dall'App Store.






- Puoi anche scaricare l'applicazione direttamente digitando "FitCloudPro" nella barra di ricerca di Google Play o dell'App Store.

### 2.2 Registrati nell'app

1. Una volta installata l'app, accedi. Apparirà la seguente schermata. Puoi registrarti e accedere con la tua email, accedere con il tuo account Apple o continuare senza effettuare l'accesso.

2. Imposta la tua altezza e il tuo peso. Una volta fatto, tocca "Passaggio successivo".

3. Seleziona il numero di passi che desideri compiere e tocca "Completato".





## 2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Accedi all'app FitCloudPro e abilita tutte le autorizzazioni.

2. Attiva il Bluetooth. Tocca "Cerca" e poi "KSIX SMARTWATCH".

3. Avvicina lo smartwatch allo smartphone. Sullo smartwatch apparirà un messaggio. Accetta la connessione.



## 2.4 Risoluzione dei problemi

- Se l'applicazione non trova il dispositivo, resettare lo smartwatch.
- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe essere dovuto a un ostacolo tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli di metallo può interferire con la stabilità della connessione.
- Se il dispositivo non si ricarica, è possibile che la porta di ricarica sia sporca o ossidata.

## 3. Uso e funzioni

È molto importante accettare sempre tutte le autorizzazioni richieste dall'app in modo che lo smartwatch funzioni in modo ottimale. Attivare inoltre tutte le funzioni desiderate dalle opzioni del dispositivo nella sezione del profilo dell'app FitCloudPro.

### 3.1 Come navigare nello smartwatch

L'utilizzo dello smartwatch Lya è molto semplice e intuitivo:

- Tramite lo scorrimento dello schermo

- Scorrere verso sinistra per accedere ad alcune funzioni.
- Scorrere verso destra per visualizzare un riepilogo delle informazioni più importanti di alcune funzioni.
- Scorrere verso il basso per visualizzare le notifiche delle app, le chiamate perse, i messaggi di testo e altre notifiche.
- Scorrendo verso l'alto per visualizzare un menu con funzioni pratiche: data, modalità sleep, stato della batteria, controllo della luminosità, torcia, telefono, impostazioni.

#### • Tramite il pulsante di selezione

Premere il pulsante di selezione per accendere o spegnere lo schermo. Inoltre, con un clic si accede al menu e con due clic si visualizza l'ora effettiva.

### 3.2 Cambiare il quadrante dell'orologio

Esistono tre modi per cambiare il quadrante dell'orologio:

- La prima opzione consiste nel toccare a lungo la schermata principale e scorrere verso destra o sinistra per scegliere tra le opzioni.
- La seconda opzione consiste nell'andare su "Impostazioni", quindi toccare "Schermo" e scegliere tra le opzioni scorrendo verso destra e sinistra.
- La terza opzione è disponibile all'interno dell'app. Tocca "Impostazioni quadrante" e scegli tra le diverse opzioni.

### 3.3 Chiamate

Lo smartwatch Lya ti consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. Puoi conversare al telefono utilizzando solo lo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

È molto importante attivare la funzione di notifica delle chiamate per poterle ricevere. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio suonerà o vibrerà.

Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch Lya è dotato di un microfono e un altoparlante integrati che consentono di rispondere alle chiamate in arrivo senza bisogno dello smartphone.

Se la chiamata viene accettata, è possibile terminarla premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, premere l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Se la funzione di chiamata in arrivo non è attivata, lo smartwatch mostrerà solo le notifiche delle chiamate in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

#### • Effettuare chiamate

Ci sono tre opzioni per effettuare chiamate:

- Chiamare un contatto preferito: lo smartwatch Lya ti permette di chiamare i contatti memorizzati sul tuo smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, puoi farlo dall'app. Una volta memorizzati i 8 contatti desiderati su Lya, accedi all'icona verde del telefono "Menu chiamate". Qui appariranno tutti i contatti che hai selezionato in precedenza tramite l'applicazione. Tocca il contatto desiderato e tocca l'icona del telefono per effettuare la chiamata. Puoi anche accedere ai tuoi contatti tramite l'icona blu Contatti.
- Tastierino numerico: all'interno della funzione "Menu chiamate", l'icona verde del telefono, una delle opzioni che apparirà è il tastierino numerico. Toccalo per accedervi. Una volta all'interno, potrai comporre un numero di telefono. Per effettuare la chiamata, tocca l'icona del telefono.
- Registri delle chiamate: all'interno della stessa funzione dello smartwatch, l'icona verde del telefono, una delle opzioni che apparirà è il Registro delle chiamate. Toccala per



accedervi e vedere tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Tocca il numero di contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

### **3.4 Notificazioni**

Lo smartwatch visualizza le notifiche dello smartphone. Questo include applicazioni come: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e molte altre. Assicurarsi di attivarle tutte tramite l'app FitCloudPro.

Per accedere alle notifiche ricevute, scorrere la schermata principale verso l'alto.

### **3.5 Assistenti vocali**

Lo smartwatch Lya è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato lo smartwatch con lo smartphone tramite l'app FitCloudPro e aver abilitato tutti gli accessi.

Puoi accedere a questa funzione dal menu principale. Per farlo, premi l'icona blu/viola dell'Assistente vocale.

### **3.6 Controllo della musica**

Lo smartwatch è dotato di uno strumento di controllo della musica. Accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona della nota musicale. È compatibile con applicazioni musicali come Spotify o Apple Music. Una volta entrato, premi l'icona di riproduzione/pausa per avviare la riproduzione della musica o metterla in pausa. Potrai anche riprodurre il brano precedente o successivo, nonché alzare o abbassare il volume.

Quando il tuo telefono è accoppiato con lo smartwatch, tutti i file audio possono essere riprodotti su quest'ultimo. Ciò include video di YouTube, note vocali o video di WhatsApp, ecc.

Per evitare che ciò accada, accedi alle impostazioni del tuo smartphone e vai all'opzione del dispositivo Lya. Deseleziona le impostazioni audio multimediali in modo che tutta la musica, i video, le note vocali e gli altri file che contengono audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch. Potrai anche accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.

### **3.7 Controllo remoto della fotocamera**

Lo smartwatch Lya ti consente di scattare foto dal tuo smartphone in remoto. Accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona della fotocamera. Se il tuo smartphone è sbloccato e correttamente accoppiato con lo smartwatch, sul tuo smartphone apparirà automaticamente una fotocamera. Per scattare foto in remoto, basta posizionare lo smartphone dove desideri e premere l'icona della fotocamera all'interno della funzione fotocamera remota del tuo smartwatch.

### **3.8 Funzione anti-smarrimento**

L'orologio connesso Lya è dotato di una funzione anti-smarrimento. Accedi al menu principale dell'orologio connesso e premi l'icona viola che rappresenta uno smartphone viola. Una volta nel menu, premi nuovamente l'icona affinché il tuo telefono abbinato emetta un segnale acustico che ti consenta di ritrovarlo.

### **3.9 Altre funzioni**

Lo smartwatch Lya dispone di un'ampia gamma di funzioni aggiuntive, quali: sveglia, orologio mondiale, cronometro, timer, informazioni meteorologiche, promemoria per

l'attività fisica e altro ancora.

## **4. Salute**

### **4.1 Sport**

Lo smartwatch Lya ti consente di monitorare una grande varietà di sport. Accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona gialla del braccio. Una volta entrato, vedrai una grande varietà di sport, come ad esempio: corsa, arrampicata, ciclismo, calcio, pallacanestro, yoga, tra gli altri.

Tocca lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto questo, verranno visualizzati i dati relativi allo sport in tempo reale, come: frequenza cardiaca, passi effettuati, calorie bruciate e tempo impiegato. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato.

### **4.2 Monitor dell'attività**

Lo smartwatch registra automaticamente i passi effettuati, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedi al menu principale dello smartwatch e clicca sull'icona con le forme gialle, verdi e arancioni.

### **4.3 Misuratore della frequenza cardiaca**

Lo smartwatch Lya monitora automaticamente la frequenza cardiaca. È anche possibile misurare la frequenza cardiaca in modo immediato. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e premere l'icona rossa a forma di cuore. Dopo pochi secondi, verrà visualizzato il numero di battiti al minuto.

### **4.4 Misuratore di pressione sanguigna**

Lo smartwatch ti consente di misurare istantaneamente la pressione sanguigna. Per farlo, accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona rossa a forma di goccia di sangue.

Dopo pochi secondi, verranno visualizzati i dati relativi alla tua pressione sanguigna.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione Stato di FitCloudPro.

### **4.5 Misuratore di saturazione di ossigeno nel sangue**

Lo smartwatch Lya consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e premere l'icona bianca che mostra del sangue all'interno di un cerchio bianco con la lettera O2 sopra.

Una volta entrati, rimanere fermi e, dopo pochi secondi, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute dell'applicazione FitCloudPro.

### **4.6 Monitoraggio del sonno**

Lo smartwatch funziona mentre dormi e fornisce statistiche sulla durata e sulla qualità del tuo sonno. Le informazioni disponibili su questo strumento sono più dettagliate nell'app FitCloudPro che sullo smartwatch.

### **4.7 Ciclo mestruale**

L'applicazione FitCloudPro ti permette di impostare promemoria relativi al tuo ciclo mestruale. Accedi alla sezione Dispositivo e clicca sull'opzione Monitoraggio del ciclo.

Una volta entrato, potrai impostare alcuni dati relativi al tuo ciclo mestruale, come la durata del ciclo, la durata delle mestruazioni, i promemoria, ecc. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati relativi al ciclo mestruale.

Se imposti dei promemoria, questi verranno visualizzati sullo smartwatch Lya.

#### **4.8 Promemoria sedentarietà**

Puoi impostare dei promemoria per la sedentarietà per condurre uno stile di vita più attivo. Per accedere e configurare i promemoria per la sedentarietà, come l'intervallo di tempo in cui desideri che siano attivi e la frequenza (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 3 ore...).

I promemoria per la sedentarietà che imposti dall'applicazione appariranno sul tuo smartwatch negli intervalli di tempo che hai deciso.

#### **5. Clausola di esenzione**

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch Lya non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.

2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgersi al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.

3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.

4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.

5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

#### **6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo**

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la

garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

## **7. Nota legale**

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o applicabili della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.

## **8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.

# KSIX

## **PORTUGUÊS – MANUAL DE USO**

Relógio inteligente Lya – BXS29P

### **1. Características**

#### **1.1 Especificações técnicas**

Ecrã: AMOLED de 1,19 polegadas, 3,9 x 3,9 cm

Bateria: 230 mAh (lítio)

Frequência de tensão: 100-240 V / 50-60 Hz

Gama de frequências: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida em gamas de frequências: 4-8 dBm

Compatibilidade: iOS 9.0 + Android 5.0 e superior

Aplicação: FitCloudPro

Material da caixa: liga de zinco + PC

Material do ecrã: vidro temperado

Índice de proteção: IP68

Dimensões do ecrã: 4,22 x 3,42 x 1,0 cm

Dimensões da bracelete: 24,5 x 1,8 cm (silicone) / 24,5 x 1,6 cm (aço)

Diâmetro do fecho de pulso: 12,5-18 cm

Comprimento do cabo do carregador: 60 cm

Peso: 61 g

Autonomia: 5 dias

Tempo de carregamento: 2,5 h

Conectividade: Bluetooth 5.2

Faixa de frequência Bluetooth: 2,402-2,480 GHz

Idiomas: chinês simplificado, inglês, alemão, russo, espanhol, português, francês, japonês, árabe, neerlandês, italiano, checo, grego, hebraico, indonésio, malaio, polaco, tailandês, vietnamita, finlandês, romeno, turco, croata

## 1.2 Na caixa


x 1 Relógio inteligente

x 1 Cabo magnético USB-A (60 cm)

x 2 Correias (silicone e aço)

x 1 Manual do utilizador

## 1.3 Esquema



1. Ecrã

2. Botão de  
marcação

3. Botão da bracelete

4. Porta de carregamento  
magnético

## 1.4 Como colocar e retirar as correias

As braceletes do smartwatch Lya são intercambiáveis. A bracelete mais curta deve ser colocada na ranhura superior do ecrã, enquanto a bracelete mais longa deve ser colocada na ranhura inferior do ecrã. Caso contrário, o sistema de inserção poderá sofrer danos irreparáveis.

- Para remover uma bracelete: segure a bracelete, pressione o botão na parte de trás do relógio que corresponde a essa bracelete e deslize-a para a esquerda.

- Para inserir uma bracelete: segure a bracelete e deslize-a para a direita até que esteja completamente inserida no corpo do relógio.

As braceletes têm pequenas peças metálicas que devem encaixar perfeitamente nas ranhuras do corpo do relógio.

## 1.5 Carregamento

Para ligar o relógio inteligente, mantenha pressionado o botão do mostrador por 3 segundos.

Para desligar o relógio inteligente, mantenha pressionado o botão do mostrador. Serão exibidos 3 ícones. Toque no ícone superior para desligar o relógio inteligente, no ícone do meio para reiniciá-lo e no ícone inferior para voltar ao menu

principal.

Também pode desligar o relógio deslizando o dedo para baixo na tela, acessando as configurações, tocando em «Sistema» e «Desligar».

## 1.6 Ligar/desligar

Para ligar o smartwatch, pressione o botão giratório por 3 segundos.

Para desligar o smartwatch, pressione e mantenha pressionado o botão giratório. Três ícones serão exibidos. Pressione o ícone acima para desligar o smartwatch, o ícone do meio para reiniciá-lo e o ícone inferior para retornar ao Menu Principal.

Você também pode desligar o relógio deslizando para baixo na tela, acessando as configurações, tocando em «Sistema» e «Desligar».

## 1.7 Sobre el grado de protección IP

O relógio inteligente Lya tem um grau de proteção IP68.

*Aviso importante:* Apesar de o relógio ter um índice de proteção IP68, não recomendamos o contacto direto e prolongado com a água, nem o uso em saunas ou banhos de vapor. Não recomendamos tomar banho no mar ou em piscinas (tanto de água doce como salgada). Caso isso aconteça, recomendamos enxaguar o relógio com água doce após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Caso o relógio tenha a função de autodrenagem, também recomendamos utilizá-la após enxaguar o relógio.

## 2. Configuração inicial

### 2.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o smartwatch Lya chama-se FitCloudPro. Existem várias formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação FitCloudPro a partir do Google Play ou da App Store.






- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "FitCloudPro" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

### 2.2 Registrar-se na aplicação

1. Depois de instalar a aplicação, aceda-a. O ecrã seguinte será exibido. Pode registar-se e iniciar sessão com o seu e-mail, iniciar sessão com a sua conta Apple ou continuar sem iniciar sessão.

2. Defina a sua altura e peso. Depois de fazer isso, toque em «Próximo passo».

3. Selecione o número de passos que deseja dar e toque em «Concluído».





## 2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Aceda à aplicação FitCloudPro e ative todas as permissões.

2. Ative o Bluetooth. Toque em «Pesquisar» e, em seguida, em «KSIX SMARTWATCH».

3. Coloque o smartwatch perto do seu smartphone. Será exibida uma mensagem no seu smartwatch. Aceite a ligação.





## 2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, reinicie o smartwatch.
- Se o dispositivo se ligar e desligar rapidamente, pode ser devido a uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. A utilização de jóias de metal pode interferir com a estabilidade da ligação.
- Se o dispositivo não carregar, pode ser devido a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

## 3. Utilização e funções

É muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione da melhor forma. Active também todas as funções desejadas nas opções do dispositivo na secção de perfil da aplicação FitCloudPro.

### 3.1 Como navegar pelo smartwatch

O método de utilização do smartwatch Lya é muito simples e intuitivo:

#### • Através do ecrã

- Deslize para a esquerda para aceder a algumas funcionalidades.
- Deslize para a direita para obter um resumo das informações mais importantes de algumas funcionalidades.
- Deslize para baixo para ver as notificações das aplicações, chamadas perdidas, mensagens de texto e outras notificações.
- Deslize para cima para ver um menu com funcionalidades práticas: data, modo de suspensão, estado da bateria, controlo de brilho, lanterna, telefone, definições.

#### • Através do botão de marcação

Pressione o botão de marcação para ligar ou desligar o ecrã. Além disso, com um clique, acederá ao menu e, com dois cliques, verá a hora atual.

### 3.2 Alterar o mostrador do relógio

Existem três formas de alterar o mostrador do relógio:

- A primeira opção é tocar longamente no ecrã principal e deslizar para a direita ou para a esquerda para escolher



entre as opções.

- A segunda opção é ir a «Definições», tocar em «Ecrã» e escolher entre as opções deslizando para a direita e para a esquerda.

- A terceira opção é a partir da aplicação. Toque em «Definições do mostrador» e escolha entre as diferentes opções.

### **3.3 Chamadas**

O smartwatch Lya permite-lhe fazer, receber, atender e rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica apenas com o smartwatch graças ao microfone e altifalante incorporados.

#### **• Receber, atender e rejeitar chamadas**

É muito importante ter a funcionalidade de chamadas recebidas activada para receber chamadas. As chamadas aparecerão em tempo real no ecrã e o relógio vibrará.

As chamadas podem ser aceites premindo o ícone verde e rejeitadas premindo o ícone vermelho.

Se a chamada for aceite, pode ser terminada premindo o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de a atender. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch.

Caso a função de chamada recebida não esteja activada, o smartwatch apenas apresentará as notificações de chamada recebida, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

#### **• Efetuar chamadas**

Existem três opções quando se trata de efetuar chamadas:

- Ligar para um contacto favorito: O smartwatch Lya permite-lhe ligar para os contactos armazenados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, pode fazê-lo a partir da aplicação. Depois de armazenar os 8 contactos que deseja no Lya, aceda ao ícone verde do telefone «Menu de chamadas». Aqui aparecerão todos os contactos que selecionou anteriormente através da aplicação. Toque no contacto desejado e toque no ícone do telefone para fazer a chamada. Também pode aceder aos seus contactos através do ícone azul Contactos.

- Teclado numérico: dentro da função «Menu de chamadas», o ícone verde do telefone, uma das opções que aparecerá é o teclado numérico. Toque nele para aceder. Uma vez dentro, poderá marcar um número de telefone. Para fazer a chamada, toque no ícone do telefone.

- Registos de chamadas: dentro da mesma função do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparecerá é o Registro de chamadas. Toque nele para acessá-lo e ver todas as chamadas feitas, recebidas e perdidas. Toque no número do contato e, em seguida, no ícone do telefone para fazer a chamada.

### **3.4 Notificações**

O smartwatch apresenta as notificações do seu smartphone. Isto inclui aplicações como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muitas outras. Certifique-se de que ativa todas elas através da aplicação FitCloudPro. Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para cima.

### **3.5 Assistentes de voz**

O smartwatch Lya é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado com êxito o smartwatch com o seu smartphone através da aplicação FitCloudPro e ter

ativado todos os acessos.

Pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para isso, toque no ícone azul/roxo do Assistente de voz.

### **3.6 Controlo da música**

O smartwatch possui uma ferramenta de controlo de música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da nota musical. É compatível com aplicações de música, como Spotify ou Apple Music. Uma vez dentro, toque no ícone de reprodução/pausa para iniciar a reprodução da música ou pausá-la. Também poderá reproduzir a música anterior ou a seguinte, bem como aumentar ou diminuir o volume.

Quando o seu telemóvel estiver emparelhado com o smartwatch, todos os ficheiros de áudio poderão ser reproduzidos neste. Isso inclui vídeos do YouTube, notas de voz ou vídeos do WhatsApp, etc.

Para evitar que isso aconteça, aceda às configurações do seu smartphone e entre na opção do dispositivo Lya. Desmarque a configuração de áudio multimédia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telemóvel e não no smartwatch. Também poderá aceder à função de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.

### **3.7 Controlo remoto da câmara**

O smartwatch Lya permite-lhe tirar fotografias a partir do seu smartphone à distância. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da câmara.

Se o seu smartphone estiver desbloqueado e corretamente emparelhado com o smartwatch, o seu smartphone apresentará automaticamente uma câmara. Para tirar fotografias à distância, basta colocar o seu smartphone onde quiser e tocar no ícone da câmara dentro da função de câmara remota do seu smartwatch.

### **3.8 Função anti-perda**

O relógio inteligente Lya possui uma função anti-perda. Aceda ao menu principal do relógio inteligente e toque no ícone roxo que representa um smartphone roxo. Uma vez no menu, toque novamente no ícone para que o seu telemóvel emparelhado emita um sinal sonoro para que possa encontrá-lo.

### **3.9 Outras funções**

O smartwatch Lya possui uma ampla variedade de funções adicionais, tais como: alarme, relógio mundial, cronómetro, temporizador, informações meteorológicas, lembretes de atividade física, entre outras.

## **4. Saúde**

### **4.1 Deportes**

O smartwatch Lya permite monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone amarelo do braço. Uma vez dentro, verá uma grande variedade de desportos, como por exemplo: corrida, escalada, ciclismo, futebol, basquetebol, ioga, entre outros.

Toque no desporto desejado para iniciar a monitorização. Depois de fazer isso, serão exibidos os dados do desporto em tempo real, tais como: frequência cardíaca, passos dados, calorias queimadas e tempo gasto. Esses dados podem variar dependendo do desporto praticado.

#### **4.2 Monitor de atividade**

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para ver esta informação, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com formas amarelas, verdes e laranjas.

#### **4.3 Medidor de frequência cardíaca**

O smartwatch Lya monitoriza automaticamente a sua frequência cardíaca. Também poderá medir a sua frequência cardíaca imediatamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone vermelho em forma de coração. Após alguns segundos, será apresentado o número de batimentos por minuto.

#### **4.4 Medidor de pressão arterial**

O smartwatch permite-lhe medir a sua pressão arterial instantaneamente. Para tal, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone vermelho em forma de gota de sangue.

Após alguns segundos, serão apresentados os dados da sua pressão arterial.

Estes também serão apresentados na secção de saúde da aplicação FitCloudPro.

#### **4.5 Medidor de saturação de oxigénio no sangue**

O smartwatch Lya permite-lhe medir os seus níveis de saturação de oxigénio no sangue instantaneamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone branco que mostra sangue dentro de um círculo branco com a letra O2 por cima.

Uma vez dentro, mantenha-se imóvel e, após alguns segundos, serão apresentados os valores de saturação de oxigénio no sangue.

Esses dados serão exibidos na secção de saúde da aplicação FitCloudPro.

#### **4.6 Monitor de sono**

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre a duração e a qualidade do seu sono. As informações disponíveis nesta ferramenta são mais detalhadas na aplicação FitCloudPro do que no smartwatch.

#### **4.7 Ciclo menstrual**

A aplicação FitCloudPro permite-lhe configurar lembretes relacionados com o seu ciclo menstrual. Aceda à secção Dispositivo e toque na opção Acompanhamento do período. Uma vez lá, poderá configurar alguns dados relacionados com o seu período menstrual, como a duração do ciclo, a duração da menstruação, lembretes, entre outros. Quando tiver configurado todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se configurar lembretes, estes serão apresentados no smartwatch Lya.

#### **4.8 Lembrete de sedentarismo**

Pode configurar lembretes de sedentarismo para levar um estilo de vida mais ativo. Para aceder e configurar os lembretes de sedentarismo, como o intervalo de tempo em que deseja que eles fiquem ativos e a frequência (a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3...).

Os lembretes de sedentarismo que configurar na aplicação aparecerão no seu smartwatch nos intervalos de tempo que

tiver definido.

## **5. Cláusula de isenção**

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch Lya não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.
2. apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para obter uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.
3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.
4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.
5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexatidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

## **6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização**

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abra ou desmonte o produto nem tente repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

## **7. Aviso legal**

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por

qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.

#### **8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos**

O símbolo CE indica que o equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.