

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

KSIX Venture Smartwatch - BXSX27N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Display: 1,85" TFT multi-touch 360 x 360

Battery: 700 mAh

Voltage frequency: 5V/ 0 Hz

Frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: Max 9 dBm

Compatibility: Android 6.0 / iOS 9.0 and later versions

App: Da Fit

Housing material: Zinc alloy + ABS

Display material: Toughened glass

Strap material: Silicone strap with steel buckle

Protection rating: IP68

Watch dimensions: 5.5 x 5.5 x 1.4 cm

Strap width: 24 mm

Wrist closure diameter: 20 to 26 cm

Weight: 80.5 g

Autonomy: Up to 10 days in normal use, Up to 7 days in intensive use

Charging time: 4 hours

Languages: English, Simplified Chinese, Japanese, Korean, German, French, Spanish, Arabic, Russian, Traditional Chinese, Italian, Portuguese, Polish, Vietnamese, Ukrainian


1.2 In the box

1 x Smartwatch

1 x USB-A magnetic charging wire cable (60 cm)

1 x User manual

1.3 Product details



1. Power dial button
2. Screen
3. Flashlight
4. Sports mode button
5. Strap slot

6. Sensor
7. Magnetic cable charging port

1.4 How to attach and remove the straps

The straps of the Venture are interchangeable. The shorter strap must be placed in the display's top slot, while the longer strap must be placed in the display's bottom slot. Otherwise, the insertion system may be irreparably damaged.

1. To remove a strap: Hold the strap, slide the small metal piece and carefully pull out the strap.

2. To attach a strap: Hold the strap and insert the metal piece on one end. Then, slide the metal piece on the other end and insert the end of the strap so that when you let go of the metal piece it fits into the hole.

1.5 Charging

The Venture smartwatch's full charge time is approximately 4 hours, and the battery can last up to 10 days depending on the usage.

Use the 60 cm USB-A cable with magnetic wire cable that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic wire cable in a way so that it properly sticks to the back part of the watch body.

1.6 Power on/off, restart and reset

To turn on the smartwatch, long-press the power dial button for 5 seconds.

To turn off the smartwatch, long-press the power dial button for 3 seconds.

If you want to restart or reset your Venture, enter the System section in the Settings.

1.7 About IP protection rating

The Venture smartwatch has a IP68 protection rating.

Disclaimer: Although the watch has an IP68 protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water, or use in saunas or steam baths. We do not recommend swimming in the sea or in swimming pools (both fresh and salt water). In the event that this happens, it is recommended that the watch be rinsed with fresh water after immersion, due to the corrosive effect of chlorine or salt water. If the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

2. Initial setup

2.1 Download the app

The Venture smartwatch compatible app is called Da Fit. There are several ways to download it:


- Tap here to download the Da Fit app from Google Play or App Store.



- You can also download the app directly by typing "Da Fit" in the Google Play or App Store search engine.

2.2 Register in the app

1. Once the app is installed, access it. The next screen will appear:
2. Set all the parameters. Once you do so, you are ready to go.
3. Make sure to accept all the permissions that the app requests



2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Enable your smartphone's BT.
2. Enter the Da Fit app and tap on the "ADD A DEVICE" button:
3. Once you do so, the available devices list will show. Tap on "KSIX VENTURE".
4. Once you tap on the device the pairing process will start. Keep the smartwatch close to the device during the process.
5. A message will pop up on your smartphone for you to accept the pairing.



2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly there may be an obstruction between the device and the phone. Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.
- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the Da Fit app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via Da Fit app.

3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Venture smartwatch is very simple and intuitive:

- **Via screen swipe**

- Swipe right to access a quick menu with some important features: Time, weather, settings, activity, sleep monitoring, phone, main menu and heart rate. Swipe to the right again to access the full features menu.

- Swipe to the left for quick access to phone, voice assistant, activity, sleep monitoring, heart rate, blood pressure, blood oxygen, weather and music player.

- Swipe upwards to access a menu with practical features: date, sleep mode, battery status, eCard, brightness control, flashlight and settings.

- Swipe your finger downwards to view app notifications, missed calls, text messages and other notifications.

- **Via power dial button**

On top of the flashlight, you will find the power dial button. Press it once to turn the screen on or off. To turn off the smartwatch, press and hold it for 5 seconds. From the main menu, spin the dial to change the watch face. From the main menu, spin it to navigate through the menu.

- **Via Sports mode button**

- Below the flashlight, you will find the Sports mode button. Press it once to access the sports menu.

3.2 Changing the watch face

There are three ways to change the watch face:

- The first option is to spin the power dial button from the main screen.

- The second option is to long tap the main screen. When you do so, swipe right or left to choose between the options.

- The third option is from within the app. From the app device section, tap on Watch Face Gallery. There are hundreds to choose from. When you download one watch face it will be automatically set as the main screen theme of the smartwatch. It will also be added to the list of watch faces stored inside the smartwatch. You will also be able to design your own dials, even with your own pictures or videos.

3.3 Calls

The Venture smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

- **Receiving, answering and rejecting calls**

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will sound/vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Venture smartwatch features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications, but will not emit real time signals or vibrate.

- **Making calls**

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Venture smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, you can do it from the app. After you have stored in the Venture the 8 contacts of your choice, access the blue phone icon "Call menu". All the contacts that you have previously selected via app will show here. Tap on the desired contact and tap on the phone icon

to make the call. You can also access your contacts through the blue Contacts icon.

- Dialpad: From within the "Call menu" feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Dialpad. Tap on it to access it. Once inside, you will be able to dial a phone number. To make the call tap on the phone icon.

- Call records: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Call Record. Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

3.4 Notifications

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others.

To access the notifications received, swipe the main screen downward.

3.5 Voice assistants

The Venture smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via Da Fit app and enabled all accesses.

You can access this function from the main menu. To do so, tap on the blue/purple Voice Assistant icon.

3.6 Music control

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down.

When your phone is paired with your smartwatch, all the audio files will play on the smartwatch. This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc.


To stop this from happening, access your smartphone settings, and enter the Venture device option.

Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch.

You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.

3.7 Remote camera control

The Venture smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the smartwatch main menu and tap on the camera icon. If your smartphone is unlocked and correctly paired to the smartwatch, your



smartphone will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera icon inside the remote camera function of your smartwatch.

3.8 Anti-lost function

The Venture smartwatch features an anti-lost function. Access the smartwatch's main menu and tap on the icon showing a green radar. Once inside, tap on the icon again to make your paired phone emit a beep so that you can find it.

3.9 Games

The Venture includes 4 video games: Young Bird, Hamster, Battleship and 2048.

3.10 Other functions

The Venture features a wide variety of other functions, such as: alarm, calculator, stopwatch, timer, weather, relaxation exercises, among others.

4. Health

4.1 Sports

The Venture allows you to monitor a wide variety of sports. Access the smartwatch main menu and tap on the blue icon showing a runner. Once inside, you will see a wide variety of sports, such as: running, cycling, basketball, football, hiking, free training, among others.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as: heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed. You can also access this feature via the quick access menu.

You will also be able to start monitoring your sports from within the Da Fit app, in the sports section.

4.2 Activity tracker

The smartwatch automatically registers the steps taken, the burned calories and the distance travelled. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with yellow, blue and purple forms.

You can access this feature via the quick access menu. This data will also appear in the Da Fit health section.

4.3 Heart rate meter

The Venture smartwatch monitors your heart rate automatically. Enable this function from within the Da Fit app.

You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heart beats per minute will be displayed. You can also access this feature via quick access.

This data will be displayed in the Da Fit health section.

4.4 Blood pressure meter

The smartwatch allows you to measure your blood pressure instantly. To do so, access the smartwatch main menu and tap on the orange stethoscope icon.

Once inside, press the "play" icon and stand still. After a few seconds, your blood pressure data will be displayed.

It will also be displayed in the Da Fit health section.

4.5 Blood oxygen saturation meter

The Venture smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool,

access the smartwatch main menu and tap on the blue icon with a test tube filled with blue liquid and O₂.

Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed.

This data will be displayed in the Da Fit health section.

4.6 Sleep monitor

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the Da Fit app than in the smartwatch.

4.7 Menstrual cycle

The Da Fit app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the Da Fit Device section and tap on the Period Tracker option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Venture smartwatch.

5. Exemption clause

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.

2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.

3. The heart rate and blood pressure data from the smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device, weather or physiological changes.

4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorised medical personnel.

5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

6. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product

if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



7. Legal Note

Atlantis Internacional, S.L, declares that this product is in compliance with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directive 2014/53/EC. The functions and characteristics described in this manual are based on tests carried out by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for examining and verifying the product when purchasing it. Atlantis Internacional S.L. declines all responsibility for any personal, material, economic damage, as well as any damage to your device, due to misuse, abuse or improper installation of the product.



8. Disposal of electrical and electronic equipment

The CE symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately. This product is designed to be disposed of separately at an appropriate waste collection point. Do not dispose of it with household waste. If the equipment is battery operated, the batteries must be removed and disposed of at a separate collection point for this type of waste. If the batteries are not removable, do not attempt to remove them, as this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling helps to conserve natural resources and prevent harmful consequences to human health and the environment that could arise from improper disposal. The final price of this product includes the cost of the environmental management necessary for the correct treatment of the waste generated. For more information, please contact the seller or your local waste management authority.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Reloj inteligente KSIX Venture - BXS27N

1. Características

1.1 Características técnicas

Pantalla: 1,85" TFT multitáctil 360 x 360

Batería: 700 mAh

Frecuencia de tensión: 5V/ 0 Hz

Gama de frecuencias: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia Máx. 9 dBm

Compatibilidad: Android 6.0 / iOS 9.0 y versiones posteriores

App: Da Fit

Material de la carcasa: Aleación de zinc + ABS

Material de la pantalla: Cristal templado

Material de la correa: Correa de silicona con hebilla de acero

Grado de protección: IP68

Dimensiones del reloj: 5,5 x 5,5 x 1,4 cm

Ancho de la correa: 24 mm

Diámetro del cierre de muñeca: de 20 a 26 cm

Peso: 80,5 g

Autonomía: Hasta 10 días en uso normal, Hasta 7 días en uso intensivo

Tiempo de carga: 4 horas

Idiomas: Inglés, chino simplificado, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, chino tradicional, italiano, portugués, polaco, vietnamita, ucraniano


1.2 En la caja

1 x Reloj inteligente

1 x Cable de carga magnético USB-A (60 cm)

1 x Manual de usuario

1.3 Detalles del producto



1. Botón de encendido

2. Pantalla

3. Linterna

4. Botón modo deporte

5. Ranura para correa

6. Sensor

7. Puerto de carga

del cable magnético

1.4 Cómo poner y quitar las correas

Las correas del Venture son intercambiables. La correa más corta debe colocarse en la ranura superior de la pantalla, mientras que la correa más larga debe colocarse en la ranura inferior de la pantalla. De lo contrario, el sistema de inserción puede sufrir daños irreparables.

1. Para quitar una correa: Sujeta la correa, desliza la pequeña pieza metálica y tira con cuidado de la correa.

2. Para colocar una correa: Sujeta la correa e inserta la pieza metálica en un extremo. A continuación, desliza la pieza metálica por el otro extremo e introduce el extremo de la correa de forma que cuando sueltes la pieza metálica encaje en el orificio.

1.5 Carga

El tiempo de carga completa del smartwatch Venture es de aproximadamente 4 horas, y la batería puede durar hasta 10 días dependiendo del uso.

Utiliza el cable USB-A de 60 cm con cable magnético que se incluye en la caja para cargar el smartwatch. Conecta el conector USB-A a un cargador, salida de ordenador o banco de energía y coloca el cable de alambre magnético de forma que se adhiera correctamente a la parte posterior del cuerpo del reloj.

1.6 Encendido/apagado, reinicio y reset

Para encender el reloj, mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

Para apagar el reloj, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Si deseas reiniciar o restablecer tu Venture, entra en la sección Sistema de los Ajustes.

1.7 Acerca del grado de protección IP

El reloj inteligente Venture tiene un grado de protección IP68.

Aviso importante: A pesar de que el reloj cuenta con un índice de protección IP68, no recomendamos el contacto directo y prolongado con el agua, ni el uso en saunas o baños de vapor. No recomendamos bañarse en el mar o en piscinas (tanto de agua dulce como salada). En el caso que esto suceda, se recomienda enjuagar el reloj con agua dulce después de haberlo sumergido, debido al efecto corrosivo del cloro o del agua salada. En caso de que el reloj disponga de la función auto drenaje, también se recomienda su uso después de haberlo enjuagado.

2. Configuración inicial

2.1 Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el reloj inteligente Venture se llama Da Fit. Hay varias formas de descargarla:

- Pulsa aquí para descargar la app Da Fit desde Google Play o App Store.




- También puedes descargar la app directamente escribiendo "Da Fit" en el buscador de Google Play o App Store.

2.2 Registrarse en la app

1. Una vez instalada la app, accede a ella. Aparecerá la siguiente pantalla:

2. Configura todos los parámetros. Una vez hecho esto, ya estás listo para empezar.

3. Asegúrate de aceptar todos los permisos que solicita la app.



2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

1. Habilita el BT de tu smartphone.

2. Entra en la app Da Fit y pulsa sobre el botón "AÑADIR UN DISPOSITIVO":

3. Una vez hecho esto, aparecerá la lista de dispositivos disponibles. Toca sobre "KSIX VENTURE".

4. Una vez que pulses sobre el dispositivo se iniciará el proceso de emparejamiento.

Mantén el reloj inteligente cerca del dispositivo durante el proceso.

5. Aparecerá un mensaje en su smartphone para que acepte el emparejamiento.



2.4 Solución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apaga el reloj inteligente y vuelve a encenderlo.
- Si el dispositivo se conecta y desconecta rápidamente, puede haber una obstrucción entre el dispositivo y el teléfono. Llevar joyas metálicas puede interferir en la estabilidad de la conexión.
- Si algunas funciones, como la gestión de llamadas, no funcionan correctamente, asegúrate de comprobar en los ajustes de tu smartphone si el reloj inteligente está correctamente emparejado. Si no lo está, desvincula el reloj inteligente desde la aplicación Da Fit y repite el proceso de vinculación.
- Si el dispositivo no carga, puede deberse a que el puerto de carga esté sucio u oxidado.

3. Uso y funciones

Es muy importante aceptar siempre todos los permisos solicitados por la app para que el smartwatch funcione de forma óptima. Para que las funciones del reloj inteligente funcionen, asegúrate de activarlas a través de la aplicación Da Fit.

3.1 Cómo navegar por el reloj inteligente

El método de uso del reloj inteligente Venture es muy sencillo e intuitivo:

• Deslizando el dedo por la pantalla

- Desliza el dedo hacia la derecha para acceder a un menú rápido con algunas funciones importantes: Hora, tiempo, ajustes, actividad, monitorización del sueño, teléfono, menú principal y frecuencia cardíaca. Desliza de nuevo el dedo hacia la derecha para acceder al menú completo de funcionalidades.
- Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder rápidamente a teléfono, asistente de voz, actividad,

monitorización del sueño, frecuencia cardiaca, presión arterial, oxígeno en sangre, tiempo y reproductor de música.

- Desliza el dedo hacia arriba para acceder a un menú con funciones prácticas: fecha, modo de reposo, estado de la batería, eCard, control de brillo, linterna y ajustes.

- Desliza el dedo hacia abajo para ver las notificaciones de aplicaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto y otras notificaciones.

• **Mediante el botón de encendido**

En la parte superior de la linterna, encontrarás el botón de encendido. Púlsalo una vez para encender o apagar la pantalla. Para apagar el reloj inteligente, mantenlo pulsado durante 5 segundos. Desde el menú principal, gira el dial para cambiar la esfera del reloj. Desde el menú principal, gíralo para navegar por el menú.

• **Mediante el botón de modo Deportes**

- Debajo de la linterna, encontrarás el botón de modo Deportes. Púlsalo una vez para acceder al menú de deportes.

3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay tres formas de cambiar la esfera del reloj:

- La primera opción es girar el botón del dial de encendido desde la pantalla principal.

- La segunda opción es pulsar prolongadamente la pantalla principal. Cuando lo hagas, desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre las opciones.

- La tercera opción es desde dentro de la aplicación. En la sección de dispositivos de la aplicación, pulsa en Watch Face Gallery. Hay cientos para elegir. Cuando descargues una esfera de reloj, se establecerá automáticamente como tema de la pantalla principal del reloj inteligente. También se añadirá a la lista de esferas de reloj almacenadas en el reloj inteligente. También podrás diseñar tus propias esferas, incluso con tus propias fotos o vídeos.

3.3 Llamadas

El reloj inteligente Venture te permite realizar, recibir, contestar y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica sólo con el reloj inteligente gracias a su micrófono y altavoz incorporados.

• **Recibir, contestar y rechazar llamadas**

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para recibirlas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj emitirá un sonido/vibrará.

Las llamadas pueden aceptarse pulsando el icono verde y rechazarse pulsando el icono rojo. El reloj inteligente Venture incorpora un micrófono y un altavoz para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulsa el icono rojo antes de contestarla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del reloj inteligente. En caso de que la función de llamada entrante no esté activada, el reloj inteligente sólo mostrará las notificaciones de llamada entrante, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

• **Hacer llamadas**

Existen tres opciones a la hora de realizar llamadas:

- Llamar a un contacto: El reloj inteligente Venture te permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para sincronizar los contactos con el reloj inteligente, puedes hacerlo desde la aplicación. Una vez que hayas almacenado en el Venture los 8 contactos de tu

elección, accede al icono azul del teléfono "Menú de llamadas". Aquí aparecerán todos los contactos que hayas seleccionado previamente a través de la app. Pulsa sobre el contacto deseado y pulsa sobre el icono del teléfono para realizar la llamada. También puedes acceder a tus contactos a través del icono azul Contactos.

- Teclado de marcación: Desde dentro de la función "Menú de llamadas", el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Teclado de marcación. Púlsalo para acceder a él. Una vez dentro, podrás marcar un número de teléfono. Para realizar la llamada pulsa sobre el icono del teléfono.

- Registro de llamadas: Desde la misma función del reloj inteligente, el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Registro de llamadas. Pulsa sobre él para acceder y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Pulsa sobre el número de teléfono/contacto y después sobre el icono del teléfono para realizar la llamada.

3.4 Notificaciones

El reloj inteligente muestra sus notificaciones. Esto incluye apps como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras.

Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia abajo.

3.5 Asistentes de voz

El reloj inteligente Venture es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el smartwatch con tu smartphone a través de la app Da Fit y haber habilitado todos los accesos.

Puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulsa sobre el icono azul/morado del asistente de voz.


3.6 Control de la música

El reloj inteligente cuenta con una herramienta de control de música. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono de nota musical. Esta funcionalidad funciona con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, toca el icono de reproducción/pausa para empezar a reproducir música o para pausarla. También podrás reproducir la canción anterior o la siguiente. Esta función también te permitirá subir o bajar el volumen.

Cuando tu teléfono esté emparejado con tu reloj inteligente, todos los archivos de audio se reproducirán en el reloj inteligente. Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz de WhatsApp, vídeos de WhatsApp, etc.

Para evitar que esto ocurra, accede a los ajustes de tu smartphone y entra en la opción dispositivo Venture.

Deselecciona el ajuste de audio multimedia para que toda la música, vídeos, notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el reloj



inteligente.

También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.

3.7 Control remoto de la cámara

El reloj inteligente Venture te permite hacer fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede al menú principal del reloj inteligente y toca el icono de la cámara. Si tu smartphone está desbloqueado y correctamente emparejado con el smartwatch, tu smartphone mostrará automáticamente una cámara. Para hacer fotos a distancia, sólo tienes que colocar el smartphone donde quieras y tocar el icono de la cámara dentro de la función de cámara a distancia de tu reloj inteligente.

3.8 Función antipérdida

El reloj inteligente Venture cuenta con una función antipérdida. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono que muestra un radar verde. Una vez dentro, vuelve a tocar el icono para que tu teléfono emita un pitido y puedas encontrarlo.

3.9 Juegos

El Venture incluye 4 videojuegos: Young Bird, Hamster, Battleship y 2048.

3.10 Otras funcionalidades

El Venture cuenta con una amplia variedad de otras funcionalidades, tales como: alarma, calculadora, cronómetro, temporizador, clima, ejercicios de relajación, entre otros.

4. Salud

4.1 Deportes

El Venture te permite monitorizar una amplia variedad de deportes. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono azul que muestra un corredor. Una vez dentro, verás una amplia variedad de deportes, tales como: running, ciclismo, baloncesto, fútbol, senderismo, entrenamiento libre, entre otros.

Pulsa sobre el deporte deseado para iniciar la monitorización. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos del deporte en tiempo real, tales como: ritmo cardíaco, pasos dados, calorías quemadas y tiempo empleado. Estos datos pueden variar en función del deporte realizado. También puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido.

También podrás empezar a monitorizar tus deportes desde la app Da Fit, en la sección de deportes.

4.2 Rastreador de actividad

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono con formas amarillas, azules y lilas.

Puede acceder a esta función a través del menú de acceso rápido. Estos datos también aparecerán en la sección de salud de Da Fit.

4.3 Pulsómetro

El reloj inteligente Venture monitoriza tu ritmo cardíaco automáticamente. Activa esta función desde la app Da Fit. También podrás medir tu frecuencia cardíaca de forma inmediata. Para hacer uso de esta herramienta, accede al

menú principal del reloj inteligente y toca el icono del corazón rojo. Tras unos segundos, se mostrará el número de pulsaciones por minuto. También puedes acceder a esta función a través del acceso rápido.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de Da Fit.

4.4 Medidor de presión arterial

El reloj inteligente te permite medir tu presión arterial al instante. Para ello, accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono naranja del estetoscopio.

Una vez dentro, pulsa el icono "play" y quédate quieto. Al cabo de unos segundos, se mostrarán los datos de tu tensión arterial.

También se mostrará en la sección de salud de Da Fit.

4.5 Medidor de saturación de oxígeno en sangre

El reloj inteligente Venture te permite medir tus niveles de saturación de oxígeno en sangre al instante. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono azul con un tubo de ensayo lleno de líquido azul y O₂.

Una vez dentro, quédate quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de Da Fit.

4.6 Monitor de sueño

El reloj inteligente funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre el tiempo y la calidad de tu sueño. La información disponible de esta herramienta es más detallada en la app Da Fit que en el reloj inteligente.

4.7 Ciclo menstrual

La app Da Fit te permite establecer recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección Dispositivo Da Fit y pulsa sobre la opción Period Tracker.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos relacionados con tu periodo menstrual, tales como: duración del ciclo, duración de la menstruación, recordatorios, entre otros. Cuando configures toda esta información, en esta opción de la app se mostrará un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual.

Si estableces recordatorios, estos se mostrarán en el reloj inteligente Venture.

5. Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.

2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para obtener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.

3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.

4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones proporcionadas por personal médico autorizado.

5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza sólo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión correcta. Evita romper el producto. No apliques una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, aclarar el producto con agua dulce y secarlo. Mantén siempre el producto en un lugar seco y alejado de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilices el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras ni desmontes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.



7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o ejecutable de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto en el momento de su adquisición. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a su dispositivo, debido al mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.



8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para desecharse por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el aparato funciona con pilas, éstas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva para este tipo de residuos. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas, ya que debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar las consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, ponte en contacto con el vendedor o con la

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Montre intelligente KSIX Venture - BXSU27N

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Ecran : 1,85" TFT multi-touch 360 x 360

Batterie : 700 mAh

Fréquence de tension : 5V/ 0 Hz

Gamme de fréquences : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : Max 9 dBm

Compatibilité : Android 6.0 / iOS 9.0 et versions ultérieures

App : Da Fit

Matériau du boîtier : Alliage de zinc + ABS

Matériau de l'écran : Verre trempé

Matériau du bracelet : Bracelet en silicone avec boucle en acier

Indice de protection : IP68

Dimensions de la montre : 5,5 x 5,5 x 1,4 cm

Largeur du bracelet : 24 mm

Diamètre de fermeture du poignet : 20 à 26 cm

Poids : 80,5 g

Autonomie : Jusqu'à 10 jours en utilisation normale, jusqu'à 7 jours en utilisation intensive

Temps de charge : 4 heures

Langues : anglais, chinois simplifié, japonais, coréen, allemand, français, espagnol, arabe, russe : Anglais, chinois simplifié, japonais, coréen, allemand, français, espagnol, arabe, russe, chinois traditionnel, italien, portugais, polonais, vietnamien, ukrainien.


1.2 Dans la boîte

1 x Montre intelligente

1 x Câble de charge magnétique USB-A (60 cm)

1 x Manuel de l'utilisateur

1.3 Détails du produit



1. Bouton de mise en marche
2. Écran
3. Lampe de poche
4. Bouton du mode sport

5. Fente pour sangle
6. Capteur
7. Port de chargement du câble magnétique

1.4 Comment attacher et enlever les sangles

Les sangles du Venture sont interchangeables. La sangle la plus courte doit être placée dans la fente supérieure de l'écran, tandis que la sangle la plus longue doit être placée dans la fente inférieure de l'écran. Dans le cas contraire, le système d'insertion risque d'être irrémédiablement endommagé.

1. Pour retirer une courroie : tenez la courroie, faites glisser la petite pièce métallique et retirez la courroie avec précaution.

2. Pour attacher une sangle : Tenez la sangle et insérez la pièce métallique à une extrémité. Ensuite, faites glisser la pièce métallique à l'autre extrémité et insérez l'extrémité de la courroie de manière à ce que, lorsque vous relâchez la pièce métallique, elle s'insère dans le trou.

1.5 Chargement

La durée de charge complète de la smartwatch Venture est d'environ 4 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 10 jours en fonction de l'utilisation.

Pour recharger la smartwatch, utilisez le câble USB-A de 60 cm avec câble magnétique fourni dans l'emballage. Branchez le connecteur USB-A sur un chargeur, une sortie d'ordinateur ou une banque d'alimentation et placez le câble magnétique de manière à ce qu'il adhère correctement à la partie arrière du corps de la montre.

1.6 Mise en marche/arrêt, redémarrage et réinitialisation

Pour allumer la smartwatch, appuyez longuement sur le bouton de mise en marche pendant 5 secondes.

Pour éteindre la smartwatch, appuyez longuement sur le bouton du cadran d'alimentation pendant 3 secondes.

Si vous souhaitez redémarrer ou réinitialiser votre Venture, accédez à la section Système dans les Paramètres.

1.7 À propos de l'indice de protection IP

La smartwatch Venture a un indice de protection IP68.

Remarque importante: bien que la montre ait un indice de protection IP68, nous déconseillons le contact direct et prolongé avec l'eau, ainsi que l'utilisation dans les saunas ou les bains de vapeur. Il est également déconseillé de nager dans la mer ou dans des piscines (eau douce ou eau salée). Dans ce cas, il est recommandé de rincer la montre à l'eau douce après l'immersion, en raison de l'effet corrosif du chlore ou de l'eau salée. Si la montre est dotée d'une fonction de vidange automatique, il est également recommandé de l'utiliser après le rinçage.

2. Configuration initiale

2.1 Télécharger l'application

L'application compatible avec la smartwatch Venture s'appelle Da Fit. Il existe plusieurs façons de la télécharger :

- Tapez ici pour télécharger l'application Da Fit à partir de Google Play ou de l'App Store.



- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant "Da Fit" dans le moteur de recherche


de Google Play ou de l'App Store.

2.2 S'inscrire dans l'application

1. Une fois l'application installée, accédez-y. L'écran suivant s'affiche:

2. Réglez tous les paramètres. Une fois que vous l'avez fait, vous êtes prêt à partir.

3. Veillez à accepter toutes les autorisations demandées par l'application.



2.3 Appairage des appareils iOS / Android

1. Activez le BT de votre smartphone.

2. Entrez dans l'application Da Fit et appuyez sur le bouton "ADD A DEVICE":

3. Une fois que vous l'avez fait, la liste des appareils disponibles s'affiche. Tapez sur "KSIX VENTURE".

4. Une fois que vous avez tapé sur l'appareil, le processus d'appairage commence. Gardez la smartwatch à proximité de l'appareil pendant le processus.

5. Un message s'affiche sur votre smartphone pour vous demander d'accepter le couplage.



2.4 Résolution des problèmes

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez la smartwatch, puis rallumez-la.
- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, il se peut qu'il y ait un obstacle entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux métalliques peut nuire à la stabilité de la connexion.
- Si certaines fonctions, telles que la gestion des appels, ne fonctionnent pas correctement, vérifiez dans les paramètres de votre smartphone si la smartwatch est correctement appariée. Si ce n'est pas le cas, désappariez la smartwatch à partir de l'application Da Fit et recommencez le processus d'appairage.
- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de charge sale ou rouillé.

3. Utilisation et fonctions

Il est très important de toujours accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, veillez à les activer via l'application Da Fit.

3.1 Comment naviguer dans la smartwatch ?

La méthode d'utilisation de la smartwatch Venture est très simple et intuitive :

• Par balayage de l'écran

- Balayez l'écran vers la droite pour accéder à un menu rapide contenant certaines fonctions importantes : Heure, météo, paramètres, activité, suivi du sommeil, téléphone, menu principal et fréquence cardiaque. Balayez à nouveau vers la droite pour accéder au menu complet des fonctionnalités.

- Balayez vers la gauche pour accéder rapidement au téléphone, à l'assistant vocal, à l'activité, au suivi du sommeil, à la fréquence cardiaque, à la pression artérielle, à l'oxygène du sang, à la météo et au lecteur de musique.

- Glissez votre doigt vers le haut pour accéder à un menu de fonctions pratiques : date, mode veille, état de la batterie, eCard, contrôle de la luminosité, lampe de poche et paramètres.

- Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications des applications, les appels manqués, les SMS et autres notifications.

• Via le bouton de mise en marche

Le bouton de mise en marche se trouve au-dessus de la lampe de poche. Appuyez une fois sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'écran. Pour éteindre la smartwatch, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Dans le menu principal, faites tourner la molette pour changer le cadran de la montre. Dans le menu principal, faites-le tourner pour naviguer dans le menu.

• Via le bouton du mode sport

- Sous la lampe de poche, vous trouverez le bouton Mode sport. Appuyez une fois sur ce bouton pour accéder au menu des sports.

3.2 Changement du cadran de la montre

Il existe trois façons de changer le cadran de la montre :

- La première consiste à faire tourner le bouton du cadran d'alimentation à partir de l'écran principal.

- La deuxième option consiste à appuyer longuement sur l'écran principal. Dans ce cas, balayez vers la droite ou vers la gauche pour choisir entre les options.

- La troisième option se trouve dans l'application. Dans la section Appareil de l'application, appuyez sur Galerie de cadrans de montre. Vous avez le choix entre des centaines de modèles. Lorsque vous téléchargez un cadran de montre, il est automatiquement défini comme thème de l'écran principal de la smartwatch. Il sera également ajouté à la liste des cadrans de montre stockés dans la smartwatch. Vous pourrez également créer vos propres cadrans, y compris avec vos propres photos ou vidéos.

3.3 Appels

La smartwatch Venture vous permet de passer, de recevoir, de répondre et de rejeter des appels. Vous pouvez maintenir une conversation téléphonique avec la smartwatch grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés.

• Recevoir, répondre et rejeter des appels

Il est très important que la fonction de notification des

appels soit activée pour recevoir des appels. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre émet un son ou des vibrations.

Les appels peuvent être acceptés en appuyant sur l'icône verte et rejetés en appuyant sur l'icône rouge. La smartwatch Venture est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone.

Si l'appel est accepté, vous pouvez y mettre fin en appuyant sur l'icône rouge. Pour rejeter l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel perdu s'affiche sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera uniquement les notifications d'appel entrant, mais n'émettra pas de signaux en temps réel et ne vibrera pas.

• Passer des appels

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels :

- Appeler un contact : La Venture smartwatch vous permet d'appeler les contacts stockés dans votre smartphone. Pour synchroniser les contacts avec la smartwatch, vous pouvez le faire à partir de l'application. Après avoir enregistré dans la Venture les 8 contacts de votre choix, accédez à l'icône bleue du téléphone "Menu d'appel". Tous les contacts que vous avez précédemment sélectionnés via l'application s'afficheront ici. Tapez sur le contact souhaité et tapez sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à vos contacts via l'icône bleue Contacts.

- Pavé numérique : À partir de la fonction "Menu d'appel", l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est le pavé numérique. Tapez dessus pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous pourrez composer un numéro de téléphone. Pour passer l'appel, tapez sur l'icône du téléphone.

- Enregistrements d'appels : À partir de la même fonction de la smartwatch, l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est l'enregistrement des appels. Tapez dessus pour y accéder et afficher tous les appels passés, reçus et perdus. Tapez sur le numéro de téléphone/contact, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel.

3.4 Notifications

La smartwatch affiche vos notifications. Il s'agit d'applications telles que : WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi tant d'autres.

Pour accéder aux notifications reçues, balayez l'écran principal vers le bas.

3.5 Assistants vocaux

La smartwatch Venture est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé la smartwatch avec votre smartphone via l'application Da Fit et activé tous les accès. Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal. Pour ce faire, appuyez sur l'icône bleue/mauve de l'assistant vocal.

3.6 Contrôle de la musique

La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de la note de musique. Cette fonction fonctionne avec des applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois à l'intérieur, tapez sur l'icône de lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pourrez également lire le morceau précédent ou suivant.


précédente ou suivante. Cette fonction vous permet également d'augmenter ou de diminuer le volume.

Lorsque votre téléphone est couplé à votre smartwatch, tous les fichiers audio sont lus sur la smartwatch. Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales WhatsApp, les vidéos WhatsApp, etc..

Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre smartphone et entrez dans l'option "Venture device".

Désélectionnez le paramètre Media Audio pour que la musique, les vidéos, les notes vocales et les autres fichiers contenant du son soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch.

Vous pourrez également accéder à la fonction de contrôle de la musique à partir du menu d'accès rapide.



3.7 Contrôle à distance de l'appareil photo

La smartwatch Venture vous permet de prendre des photos à distance à partir de votre smartphone. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est déverrouillé et correctement apparié à la smartwatch, il affichera automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, placez simplement votre smartphone où vous le souhaitez et tapez sur l'icône de l'appareil photo à l'intérieur de la fonction d'appareil photo à distance de votre smartwatch.

3.8 Fonction antiperte

La smartwatch Venture est dotée d'une fonction antiperte. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône représentant un radar vert. Une fois à l'intérieur, tapez à nouveau sur l'icône pour que votre téléphone couplé émette un bip afin que vous puissiez le retrouver.

3.9 Jeux

Le Venture comprend 4 jeux vidéo : Young Bird, Hamster, Battleship et 2048.

3.10 Autres fonctions

La Venture propose une grande variété d'autres fonctions, telles que : alarme, calculatrice, chronomètre, minuterie, météo, exercices de relaxation, entre autres.

4. Santé

4.1 Sports

La Venture vous permet de suivre une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône bleue représentant un coureur. Une fois à l'intérieur, vous verrez une grande variété de sports, tels que la course à pied, le cyclisme, le basket-ball, le football, la randonnée, l'entraînement libre, entre autres.

Tapez sur le sport souhaité pour commencer la surveillance. Les données sportives en temps réel s'affichent alors, telles que la fréquence cardiaque, les pas effectués, les calories brûlées et le temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué. Vous pouvez également accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide.

Vous pourrez également commencer à suivre vos activités sportives à partir de l'application Da Fit, dans la section des sports.

4.2 Suivi d'activité

La smartwatch enregistre automatiquement les pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour afficher ces informations, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône avec des formes jaunes, bleues et violettes.

Vous pouvez accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide. Ces données apparaîtront également dans la section santé de Da Fit.

4.3 Mesure de la fréquence cardiaque

La smartwatch Venture surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Activez cette fonction à partir de l'application Da Fit.

Vous pourrez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône du cœur rouge. Après quelques secondes, le nombre de battements de cœur par minute s'affiche. Vous pouvez également accéder à cette fonction via l'accès rapide.

Ces données seront affichées dans la section Santé de Da Fit.

4.4 Mesure de la tension artérielle

La smartwatch vous permet de mesurer votre tension artérielle instantanément. Pour ce faire, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône orange du stéthoscope.

Une fois à l'intérieur, appuyez sur l'icône "play" et restez immobile. Après quelques secondes, les données relatives à votre tension artérielle s'affichent.

Elles seront également affichées dans la section santé de Da Fit.

4.5 Mesure de la saturation en oxygène du sang

La smartwatch Venture vous permet de mesurer instantanément votre niveau de saturation en oxygène dans le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône bleue représentant une éprouvette remplie de liquide bleu et d'O₂.

Une fois à l'intérieur, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène du sang s'afficheront.

Ces données seront affichées dans la section Santé de Da Fit.

4.6 Moniteur de sommeil

La smartwatch fonctionne pendant que vous dormez et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles pour cet outil sont plus détaillées dans l'application Da Fit que dans la smartwatch.

4.7 Cycle menstruel

L'application Da Fit vous permet de programmer des rappels liés à votre cycle menstruel. Entrez dans la section Appareil Da Fit et appuyez sur l'option Suivi des règles.

Une fois à l'intérieur, vous pourrez régler certaines données relatives à votre cycle menstruel, telles que : la durée du cycle, la durée des règles, les rappels, entre autres. Lorsque vous aurez défini toutes ces informations, un calendrier avec certaines données du cycle menstruel sera affiché dans cette option de l'application.

Si vous définissez des rappels, ils s'afficheront sur la smartwatch Venture.

5. Clause d'exemption

1. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle de la smartwatch ne doivent pas servir de base à des décisions médicales ou diagnostiques.

2) Seul un personnel médical qualifié est habilité à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'hypertension. Contactez votre établissement médical pour obtenir un avis médical, et ne vous traitez pas ou ne posez pas de diagnostic vous-même.

3. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle fournies par la smartwatch peuvent ne pas être exactes en raison de facteurs tels que des interférences de signal, un mauvais positionnement de l'appareil, des conditions météorologiques ou des changements physiologiques.

4. N'utilisez pas les données de la smartwatch pour modifier votre médication ou votre traitement médical. Suivez les instructions fournies par le personnel médical autorisé.

5. Nous ne sommes pas responsables de l'inexactitude des informations ci-dessus et nous n'assumons aucune responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ces informations.

6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit

propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



7. Note légale

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.



8. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH
KSIX Venture Smartwatch - BXS27N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten


Display: 1,85" TFT-Multitouch 360 x 360

Batterie: 700 mAh
Spannungsfrequenz: 5V/ 0 Hz
Frequenzbereich: 2402-2480 GHz
Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen:
Maximal 9 dBm
Kompatibilität: Android 6.0 / iOS 9.0 und neuere Versionen
App: Da Fit
Gehäuse-Material: Zinklegierung + ABS
Display-Material: Gehärtetes Glas
Material des Armbands: Silikonarmband mit Stahlschließe
Schutzart: IP68
Abmessungen der Uhr: 5,5 x 5,5 x 1,4 cm
Breite des Armbands: 24 mm
Durchmesser des Verschlusses am Handgelenk: 20 bis 26 cm
Gewicht: 80,5 g
Autonomie: Bis zu 10 Tage bei normaler Nutzung, bis zu 7 Tage bei intensiver Nutzung
Aufladezeit: 4 Stunden
Sprachen: Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Traditionelles Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Vietnamesisch, Ukrainisch

1.2 Im Karton

1 x Smartwatch
1 x Magnetisches USB-A-Ladekabel (60 cm)
1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt



1. Einschnarknopf
2. Bildschirm
3. Taschenlampe
4. Taste für den Sportmodus

5. Gurtschlitz
6. Sensor
7. Magnetischer Kabel-Ladeanschluss

1.4 Anbringen und Entfernen der Gurte

Die Trageriemen des Venture sind austauschbar. Der kürzere Riemen muss in den oberen Schlitz des Displays gesteckt werden, während der längere Riemen in den unteren Schlitz des Displays gesteckt werden muss. Andernfalls kann das Einschubsystem irreparabel beschädigt werden.

1. So entfernen Sie einen Gurt: Halten Sie den Gurt fest, schieben Sie das kleine Metallstück und ziehen Sie den Gurt vorsichtig heraus.

2. Anbringen eines Gurtes: Halten Sie den Gurt fest und führen Sie das Metallstück an einem Ende ein. Schieben Sie dann das Metallstück auf das andere Ende und führen Sie das Ende des Riemens so ein, dass es in das Loch passt, wenn Sie das Metallstück loslassen.

1.5 Aufladen

Die volle Ladezeit der Venture Smartwatch beträgt ca. 4

Stunden, und die Batterie hält je nach Nutzung bis zu 10 Tage.

Verwenden Sie zum Aufladen der Smartwatch das 60 cm lange USB-A-Kabel mit magnetischem Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist. Schließen Sie den USB-A-Stecker an ein Ladegerät, einen Computerausgang oder eine Powerbank an und platzieren Sie das magnetische Kabel so, dass es richtig am hinteren Teil des Uhregehäuses haftet.

1.6 Ein- und Ausschalten, Neustart und Zurücksetzen

Um die Smartwatch einzuschalten, drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Einschalttaste.

Um die Smartwatch auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie Ihr Venture neu starten oder zurücksetzen möchten, gehen Sie in den Einstellungen in den Bereich System.

1.7 Über die IP-Schutzklasse

Die Venture-Smartwatch hat die Schutzklasse IP68.

Wichtiger Hinweis: Obwohl die Uhr eine Schutzklasse von IP68 hat, empfehlen wir keinen direkten und längeren Kontakt mit Wasser oder die Verwendung in Saunen oder Dampfbädern. Wir raten davon ab, im Meer oder in Schwimmbädern (sowohl Süß- als auch Salzwasser) zu schwimmen. Sollte dies dennoch geschehen, empfiehlt es sich, die Uhr nach dem Eintauchen mit Süßwasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Wenn die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, wird empfohlen, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

2. Ersteinrichtung

2.1 Herunterladen der App

Die mit der Venture Smartwatch kompatible App heißt Da Fit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die Da Fit-App aus Google Play oder dem App Store herunterzuladen.




- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie in der Suchmaschine von Google Play oder im App Store "Da Fit" eingeben.

2.2 Registrieren Sie sich in der App

1. Sobald die App installiert ist, rufen Sie sie auf. Der nächste Bildschirm wird angezeigt:

2. Stellen Sie alle Parameter ein. Sobald Sie dies getan haben, können Sie loslegen.

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle von der App geforderten Berechtigungen akzeptieren.



2.3 Koppeln von iOS- und Android-Geräten

1. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Smartphone.

2. Öffnen Sie die Da Fit-App und tippen Sie auf die Schaltfläche "ADD A DEVICE":

3. Daraufhin wird die Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Tippen Sie auf "KSIX VENTURE".

4. Sobald Sie auf das Gerät tippen, wird der Kopplungsprozess gestartet. Halten Sie die Smartwatch während des Vorgangs in der Nähe des Geräts.

5. Auf Ihrem Smartphone wird eine Meldung angezeigt, in der Sie die Kopplung bestätigen müssen.



2.4 Fehlersuche

- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie die Smartwatch aus und dann wieder ein.

- Wenn sich das Gerät schnell verbindet und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Telefon. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.

- Wenn einige Funktionen, z. B. die Anrufverwaltung, nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch ordnungsgemäß gekoppelt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, heben Sie das Pairing der Smartwatch in der Da Fit-App auf und wiederholen Sie den Pairing-Prozess.

- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem verschmutzten oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

3. Verwendung und Funktionen

Es ist sehr wichtig, immer alle von der App angeforderten Berechtigungen zu akzeptieren, damit die Smartwatch

optimal funktioniert. Damit die Funktionen der Smartwatch funktionieren, müssen Sie sie über die Da Fit-App aktivieren.

3.1 Wie man die Smartwatch durchsucht

Die Bedienung der Venture-Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

• Durch Wischen über den Bildschirm

- Wischen Sie nach rechts, um ein Schnellmenü mit einigen wichtigen Funktionen aufzurufen: Uhrzeit, Wetter, Einstellungen, Aktivität, Schlafüberwachung, Telefon, Hauptmenü und Herzfrequenz. Wischen Sie erneut nach rechts, um das vollständige Funktionsmenü aufzurufen.

- Streichen Sie nach links, um schnellen Zugriff auf Telefon, Sprachassistent, Aktivität, Schlafüberwachung, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Wetter und Musikplayer zu erhalten.

- Streichen Sie nach oben, um ein Menü mit praktischen Funktionen aufzurufen: Datum, Schlafmodus, Batteriestatus, eCard, Helligkeitsregelung, Taschenlampe und Einstellungen.

- Streichen Sie Ihren Finger nach unten, um App-Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Textnachrichten und andere Benachrichtigungen anzuzeigen.

• Über die Power-Dial-Taste

Oben auf der Taschenlampe befindet sich die Einschalttaste. Drücken Sie sie einmal, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten. Um die Smartwatch auszuschalten, halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Drehen Sie das Rad im Hauptmenü, um das Zifferblatt zu ändern. Drehen Sie es im Hauptmenü, um durch das Menü zu navigieren.

• Über die Taste für den Sportmodus

- Unterhalb der Taschenlampe befindet sich die Taste für den Sportmodus. Drücken Sie sie einmal, um das Sportmenü aufzurufen.

3.2 Ändern des Zifferblatts

Es gibt drei Möglichkeiten, das Zifferblatt der Uhr zu ändern:

- Die erste Möglichkeit besteht darin, die Einschalttaste auf dem Hauptbildschirm zu drehen.

- Die zweite Möglichkeit ist das lange Antippen des Hauptbildschirms. Wischen Sie dabei nach rechts oder links, um zwischen den Optionen zu wählen.

- Die dritte Möglichkeit besteht innerhalb der App. Tippen Sie im Gerätebereich der App auf Watch Face Gallery. Es stehen Hunderte von Gesichtern zur Auswahl. Wenn Sie ein Zifferblatt herunterladen, wird es automatisch als Hauptbildschirmthema für die Smartwatch festgelegt. Es wird auch zur Liste der in der Smartwatch gespeicherten Zifferblätter hinzugefügt. Sie können auch Ihre eigenen Zifferblätter entwerfen, sogar mit Ihren eigenen Bildern oder Videos.

3.3 Anrufe

Mit der Venture-Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers können Sie allein mit der Smartwatch ein Telefongespräch führen.

• Entgegennehmen, Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Es ist sehr wichtig, dass die Funktion für Anrufbenachrichtigungen aktiviert ist, um Anrufe entgegenzunehmen. Die Anrufe werden in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt und die Uhr gibt einen Ton von sich bzw. vibriert.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols

angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Venture-Smartwatch verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, so dass Sie eingehende Anrufe entgegennehmen können, ohne Ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie den Anruf annehmen. Eine Benachrichtigung über einen verlorenen Anruf erscheint auf dem Display der Smartwatch. Wenn die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, sendet aber keine Echtzeitsignale und vibriert nicht.

• **Anrufe tätigen**

Für das Tätigen von Anrufen gibt es drei Optionen:

- **Einen Kontakt anrufen:** Mit der Venture-Smartwatch können Sie Kontakte anrufen, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, können Sie dies über die App tun. Nachdem Sie auf der Venture die 8 Kontakte Ihrer Wahl gespeichert haben, rufen Sie das blaue Telefonsymbol "Anrufmenü" auf. Alle Kontakte, die Sie zuvor über die App ausgewählt haben, werden hier angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und tippen Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch über das blaue Kontaktsymbol auf Ihre Kontakte zugreifen.

- **Wähltasten:** In der Funktion "Anrufmenü", dem grünen Telefonsymbol, wird als eine der Optionen die Wähltastatur angezeigt. Tippen Sie darauf, um sie zu öffnen. Dort können Sie eine Rufnummer wählen. Um den Anruf zu tätigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol.

- **Anruflisten:** In der gleichen Funktion der Smartwatch, dem grünen Telefonsymbol, ist eine der Optionen, die angezeigt wird, die Anrufliste. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

3.4 Benachrichtigungen

Die Smartwatch zeigt Ihre Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, und viele andere.

Um auf die erhaltenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten.

3.5 Sprachassistenten

Die Venture Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten korrekt zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch über die Da Fit-App erfolgreich mit Ihrem Smartphone synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.

Sie können diese Funktion über das Hauptmenü aufrufen. Tippen Sie dazu auf das blau/violette Sprachassistentensymbol.


3.6 Musiksteuerung

Die Smartwatch verfügt über ein Tool zur Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Musiknoten-Symbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps wie Spotify oder Apple Music. Tippen Sie auf das Play/Pause-Symbol, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können auch den

vorherigen oder nächsten Titel abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Wenn Ihr Telefon mit Ihrer Smartwatch gekoppelt ist, werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt. Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnotizen, WhatsApp-Videos usw.

Um dies zu verhindern, rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf und wählen Sie die Option "Gerät wagen". Deaktivieren Sie die Medien-Audio-Einstellung, damit alle Musik, Videos, Sprachnotizen und andere Dateien, die Audio enthalten, auf dem Telefon und nicht auf der Smartwatch abgespielt werden. Sie können die Musiksteuerungsfunktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.



3.7 Fernsteuerung der Kamera

Mit der Venture-Smartwatch können Sie aus der Ferne Bilder von Ihrem Smartphone aufnehmen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Kamerasymbol. Wenn Ihr Smartphone entsperrt und korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, zeigt Ihr Smartphone automatisch eine Kamera an. Um aus der Ferne Bilder aufzunehmen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Fernkamera-Funktion Ihrer Smartwatch.

3.8 Anti-verloren-Funktion

Die Venture-Smartwatch verfügt über eine Antiverloren-Funktion. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Symbol, das ein grünes Radar zeigt. Tippen Sie erneut auf das Symbol, damit Ihr gekoppeltes Telefon einen Signalton abgibt, damit Sie es finden können.

3.9 Spiele

Das Venture enthält 4 Videospiele: Young Bird, Hamster, Battleship und 2048.

3.10 Andere Funktionen

Die Venture verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, wie z.B.: Wecker, Taschenrechner, Stoppuhr, Timer, Wetter, Entspannungsübungen, u.v.m.

4. Gesundheit

4.1 Sport

Mit der Venture können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das blaue Symbol, das einen Läufer zeigt. Dort sehen Sie eine Vielzahl von Sportarten, wie zum Beispiel: Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, freies Training und andere.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Sportdaten in Echtzeit angezeigt, wie z. B.: Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Kalorienverbrauch und verbrauchte Zeit. Diese Daten können je nach ausgeübter Sportart variieren. Sie

können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.

Sie können die Überwachung Ihrer Sportarten auch in der Da Fit-App im Bereich Sport starten.

4.2 Aktivitätstracker

Die Smartwatch registriert automatisch die zurückgelegten Schritte, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Strecke. Um diese Informationen anzuzeigen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Symbol mit den gelben, blauen und violetten Formen.

Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen. Diese Daten werden auch im Gesundheitsbereich von Da Fit angezeigt.

4.3 Herzfrequenzmesser

Die Venture-Smartwatch überwacht automatisch Ihre Herzfrequenz. Aktivieren Sie diese Funktion in der Da Fit-App.

Sie können dann auch sofort Ihre Herzfrequenz messen. Um diese Funktion zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das rote Herzsymbol. Nach ein paar Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt. Sie können diese Funktion auch über den Schnellzugriff aufrufen.

Diese Daten werden im Gesundheitsbereich von Da Fit angezeigt.

4.4 Blutdruckmesser

Die Smartwatch ermöglicht es Ihnen, Ihren Blutdruck sofort zu messen. Rufen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das orangefarbene Stethoskop-Symbol.

Drücken Sie dann auf das "Play"-Symbol und halten Sie still. Nach ein paar Sekunden werden Ihre Blutdruckdaten angezeigt.

Sie werden auch im Gesundheitsbereich von Da Fit angezeigt.

4.5 Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes

Mit der Venture-Smartwatch können Sie sofort Ihre Blutsauerstoffsättigung messen. Rufen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das blaue Symbol mit einem Reagenzglas, das mit blauer Flüssigkeit und O₂ gefüllt ist.

Bleiben Sie darin stehen und nach einigen Sekunden werden die Werte der Sauerstoffsättigung im Blut angezeigt.

Diese Daten werden im Gesundheitsbereich von Da Fit angezeigt.

4.6 Schlafüberwachung

Die Smartwatch funktioniert, während Sie schlafen, und liefert Statistiken über die Dauer und Qualität Ihres Schlafs. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der Da Fit-App detaillierter als in der Smartwatch.

4.7 Menstruationszyklus

Mit der Da Fit-App können Sie Erinnerungen an Ihren Menstruationszyklus einstellen. Öffnen Sie den Bereich Da Fit Device und tippen Sie auf die Option Period Tracker.

Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation einstellen, wie z. B.: Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und andere. Wenn Sie all diese Informationen eingestellt haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Menstruationszyklusdaten angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen einstellen, werden diese in der Venture Smartwatch angezeigt.

5. Freistellungsklausel

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.

(2) Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich an Ihre medizinische Einrichtung, um ein medizinisches Gutachten einzuholen, und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.

3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.

4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.

5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ungenauigkeit der obigen Angaben und haften auch nicht für die Folgen der Verwendung solcher Informationen.

6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf einen falschen Gebrauch, Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.



8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Sammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Orologio intelligente KSIX Venture - BXSU27N

1. Caratteristiche

1.1 Caratteristiche tecniche

Display: 1,85" TFT multi-touch 360 x 360

Batteria: 700 mAh

Frequenza di tensione: 5 V / 0 Hz

Gamma di frequenza: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza:
Max 9 dBm

Compatibilità: Android 6.0 / iOS 9.0 e versioni successive

App: Da Fit

Materiale dell'alloggiamento: Lega di zinco + ABS

Materiale del display: Vetro temperato

Materiale del cinturino: Cinturino in silicone con fibbia in

acciaio

Grado di protezione: IP68

Dimensioni dell'orologio: 5,5 x 5,5 x 1,4 cm

Larghezza del cinturino: 24 mm

Diametro chiusura polso: da 20 a 26 cm

Peso: 80,5 g

Autonomia: Fino a 10 giorni in uso normale, Fino a 7 giorni in uso intensivo

Tempo di ricarica: 4 ore

Lingue: Inglese, cinese semplificato, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, cinese tradizionale, italiano, portoghese, polacco, vietnamita, ucraino.


1.2 Nella confezione

1 x Smartwatch

1 x cavo di ricarica magnetico USB-A (60 cm)

1 x manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto



1. Pulsante di accensione
2. Schermo
3. Torcia elettrica
4. Pulsante della modalità Sport

5. Alloggiamento per il cinturino
6. Sensore
7. Porta di ricarica del cavo magnetico

1.4 Come collegare e rimuovere i cinturini

I cinturini del Venture sono intercambiabili. Il cinturino più corto deve essere inserito nella fessura superiore del display, mentre quello più lungo deve essere inserito nella fessura inferiore del display. In caso contrario, il sistema di inserimento potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

1. Per rimuovere una cinghia: tenere la cinghia, far scorrere il piccolo pezzo di metallo ed estrarre con cautela la cinghia.
2. Per fissare una cinghia: tenere la cinghia e inserire il pezzo di metallo a un'estremità. Quindi, far scorrere il pezzo di metallo sull'altra estremità e inserire l'estremità della cinghia in modo che quando si lascia andare il pezzo di metallo si inserisca nel foro.

1.5 Ricarica

Il tempo di ricarica completa dello smartwatch Venture è di circa 4 ore e la batteria può durare fino a 10 giorni a seconda dell'utilizzo.

Per caricare lo smartwatch, utilizzare il cavo USB-A da 60 cm con filo magnetico incluso nella confezione. Collegare il connettore USB-A a un caricatore, a un'uscita del computer o a un power bank e posizionare il cavo magnetico in modo che aderisca correttamente alla parte posteriore del corpo dell'orologio.

1.6 Accensione/spegnimento, riavvio e reset

Per accendere lo smartwatch, premere a lungo il pulsante di accensione per 5 secondi.

Per spegnere lo smartwatch, premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi.

Se si desidera riavviare o resettare il dispositivo, accedere alla sezione Sistema nelle Impostazioni.

1.7 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Venture ha un grado di protezione IP68.

Avviso importante: sebbene l'orologio abbia un grado di protezione IP68, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua, nonché l'uso in saune o bagni di vapore. Si sconsiglia di nuotare in mare o in piscine (sia di acqua dolce che salata). Nel caso in cui ciò avvenga, si raccomanda di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'immersione, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato di una funzione di scarico automatico, si raccomanda di utilizzarla anche dopo il risciacquo..

2. Impostazione iniziale

2.1 Scaricare l'app

L'applicazione compatibile con lo smartwatch Venture si chiama Da Fit. Ci sono diversi modi per scaricarla:

- Toccare qui per scaricare l'app Da Fit da Google Play o App Store.



- È anche possibile scaricare direttamente l'app digitando "Da Fit" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.

2.2 Registrazione nell'app

1. Una volta installata l'app, accedervi. Apparirà la schermata successiva:

2. Impostare tutti i parametri. Una volta fatto ciò, si è pronti a partire.

3. Assicuratevi di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione.



2.3 Accoppiamento dei dispositivi iOS / Android

1. Attivare il BT dello smartphone.
2. Accedere all'app Da Fit e toccare il pulsante "ADD A DEVICE":
3. Una volta fatto ciò, apparirà l'elenco dei dispositivi disponibili. Toccare "KSIX VENTURE".
4. Una volta toccato il dispositivo, si avvierà il processo di accoppiamento. Tenere lo smartwatch vicino al dispositivo durante il processo.
5. Sullo smartphone apparirà un messaggio di accettazione dell'associazione.



2.4 Risoluzione dei problemi

- Se l'applicazione non riesce a trovare il dispositivo, spegnere e riaccendere lo smartwatch.
- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe esserci un'ostruzione tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli di metallo può interferire con la stabilità della connessione.
- Se alcune funzioni, come la gestione delle chiamate, non funzionano correttamente, verificare nelle impostazioni dello smartphone se lo smartwatch è accoppiato correttamente. Se così non fosse, disaccoppiare lo smartwatch dall'interno dell'app Da Fit e ripetere il processo di accoppiamento.
- Se il dispositivo non si carica, il problema potrebbe essere dovuto a una porta di ricarica sporca o arrugginita.

3. Uso e funzioni

È molto importante accettare sempre tutte le autorizzazioni richieste dall'app, affinché lo smartwatch funzioni in modo ottimale. Affinché le funzioni dello smartwatch funzionino, accertarsi di averle attivate tramite l'app Da Fit.

3.1 Come navigare nello smartwatch

Il metodo di utilizzo dello smartwatch Venture è molto semplice e intuitivo:

• Tramite lo scorrimento dello schermo

- Passare il dito verso destra per accedere a un menu rapido con alcune funzioni importanti: Ora, meteo, impostazioni, attività, monitoraggio del sonno, telefono, menu principale e frequenza cardiaca. Passare nuovamente il dito a destra per accedere al menu completo delle funzioni.
- Passare il dito a sinistra per accedere rapidamente a telefono, assistente vocale, attività, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, meteo e lettore musicale.
- Passare il dito verso l'alto per accedere a un menu con funzioni pratiche: data, modalità di riposo, stato della

batteria, eCard, controllo della luminosità, torcia e impostazioni.

- Passare il dito verso il basso per visualizzare le notifiche delle app, le chiamate perse, i messaggi di testo e altre notifiche.

• **Tramite il pulsante di accensione**

Sopra la torcia, si trova il pulsante di accensione. Premetelo una volta per accendere o spegnere lo schermo. Per spegnere lo smartwatch, tenerlo premuto per 5 secondi. Dal menu principale, ruotare il quadrante per cambiare il quadrante dell'orologio. Dal menu principale, ruotarlo per navigare nel menu.

• **Tramite il pulsante della modalità Sport**

- Sotto la torcia, si trova il pulsante della modalità Sport. Premerlo una volta per accedere al menu Sport.

3.2 Modifica del quadrante dell'orologio

Esistono tre modi per cambiare il quadrante dell'orologio:

- La prima opzione consiste nel ruotare il pulsante di accensione dalla schermata principale.

- La seconda opzione consiste nel toccare a lungo la schermata principale. A questo punto, scorrere il dito verso destra o verso sinistra per scegliere tra le opzioni.

- La terza opzione è all'interno dell'applicazione. Nella sezione del dispositivo dell'app, toccare la Galleria dei volti dell'orologio. Ci sono centinaia di facce tra cui scegliere. Quando si scarica un quadrante, questo viene automaticamente impostato come tema della schermata principale dello smartwatch. Verrà inoltre aggiunto all'elenco dei quadranti memorizzati nello smartwatch. È inoltre possibile creare quadranti personalizzati, anche con immagini o video personali.

3.3 Chiamate

Lo smartwatch Venture consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. È possibile mantenere una conversazione telefonica con il solo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

• **Ricevere, rispondere e rifiutare le chiamate**

È molto importante che la funzione di notifica delle chiamate sia attivata per poterle ricevere. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio emetterà un suono/vibrazione.

Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch Venture è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati che consentono di rispondere alle chiamate in arrivo senza dover utilizzare lo smartphone.

Se la chiamata viene accettata, può essere terminata premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, toccare l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Se la funzione di chiamata in arrivo non è attivata, lo smartwatch visualizzerà solo le notifiche di chiamata in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

• **Effettuare chiamate**

Per effettuare le chiamate sono disponibili tre opzioni:

- Chiamare un contatto: Lo smartwatch Venture consente di chiamare i contatti memorizzati nello smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, è possibile farlo dall'app. Dopo aver memorizzato nel Venture gli 8 contatti desiderati, accedere all'icona blu del telefono "Menu chiamate". Qui appariranno tutti i contatti precedentemente

selezionati tramite l'app. Toccare il contatto desiderato e toccare l'icona del telefono per effettuare la chiamata. È possibile accedere ai contatti anche attraverso l'icona blu Contatti.

- Tastiera: All'interno della funzione "Menu chiamate", l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è il Dialpad. Toccarla per accedervi. Una volta all'interno, sarà possibile comporre un numero di telefono. Per effettuare la chiamata, toccare l'icona del telefono.

- RegISTRAZIONI delle chiamate: All'interno della stessa funzione dello smartwatch, l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è la Registrazione delle chiamate. Toccarla per accedervi e visualizzare tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Toccare il numero di telefono/contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

3.4 Notifiche

Lo smartwatch visualizza le notifiche. Queste includono app come: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e molte altre.

Per accedere alle notifiche ricevute, scorrere la schermata principale verso il basso.

3.5 Assistenti vocali

Lo smartwatch Venture è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato lo smartwatch con lo smartphone tramite l'app Da Fit e aver abilitato tutti gli accessi.

È possibile accedere a questa funzione dal menu principale. Per farlo, toccare l'icona blu/viola dell'assistente vocale.


3.6 Controllo della musica

Lo smartwatch dispone di uno strumento di controllo della musica. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della nota musicale. Questa funzione funziona con le app musicali, come Spotify o Apple Music. Una volta all'interno, toccare l'icona play/pausa per avviare la riproduzione della musica o metterla in pausa. Sarà inoltre possibile riprodurre il brano precedente o successivo. Questa funzione consente anche di alzare o abbassare il volume.

Quando il telefono è associato allo smartwatch, tutti i file audio vengono riprodotti sullo smartwatch. Ciò include i video di YouTube, le note vocali di WhatsApp, i video di WhatsApp e così via.

Per evitare che ciò accada, accedere alle impostazioni dello smartphone e inserire l'opzione Dispositivo di Ventura.

Deselezionate l'impostazione audio multimediale in modo



che tutta la musica, i video, le note vocali e altri file contenenti audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch.

Sarà inoltre possibile accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.

3.7 Controllo remoto della fotocamera

Lo smartwatch Venture consente di scattare foto dallo smartphone in remoto. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della fotocamera. Se lo smartphone è sbloccato e correttamente accoppiato allo smartwatch, lo smartphone visualizza automaticamente la fotocamera. Per scattare foto a distanza, è sufficiente posizionare lo smartphone nel punto desiderato e toccare l'icona della fotocamera all'interno della funzione fotocamera remota dello smartwatch.

3.8 Funzione anti-smarrimento

Lo smartwatch Venture dispone di una funzione anti-smarrimento. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con un radar verde. Una volta all'interno, toccare nuovamente l'icona per far emettere un segnale acustico al telefono abbinato, in modo da poterlo ritrovare.

3.9 Giochi

Venture include 4 videogiochi: Young Bird, Hamster, Battleship e 2048.

3.10 Altre funzioni

The Venture features a wide variety of other functions, such as: alarm, calculator, stopwatch, timer, weather, relaxation exercises, among others.

4. Salute

4.1 Sport

Il Venture consente di monitorare un'ampia gamma di sport. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona blu che mostra un corridore. Una volta entrati, si vedrà un'ampia varietà di sport, come: corsa, ciclismo, pallacanestro, calcio, escursionismo, allenamento libero, tra gli altri.

Toccare lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto ciò, verranno visualizzati in tempo reale i dati relativi allo sport, quali: frequenza cardiaca, passi effettuati, calorie bruciate e tempo impiegato. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato. È possibile accedere a questa funzione anche tramite il menu di accesso rapido. È inoltre possibile avviare il monitoraggio degli sport dall'interno dell'app Da Fit, nella sezione sport.

4.2 Tracciamento dell'attività

Lo smartwatch registra automaticamente i passi compiuti, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con le forme gialle, blu e viola. È possibile accedere a questa funzione tramite il menu di accesso rapido. Questi dati vengono visualizzati anche nella sezione Salute di Da Fit.

4.3 Misuratore della frequenza cardiaca

Lo smartwatch Venture monitora automaticamente la frequenza cardiaca. Attivare questa funzione dall'app Da Fit.

Sarà inoltre possibile misurare immediatamente la frequenza cardiaca. Per utilizzare questo strumento,

accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona rossa del cuore. Dopo qualche secondo, verrà visualizzato il numero di battiti cardiaci al minuto. È possibile accedere a questa funzione anche tramite l'accesso rapido. Questi dati saranno visualizzati nella sezione Salute di Da Fit.

4.4 Misuratore di pressione sanguigna

Lo smartwatch consente di misurare istantaneamente la pressione arteriosa. Per farlo, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona arancione dello stetoscopio.

Una volta dentro, premere l'icona "play" e rimanere fermi. Dopo qualche secondo, verranno visualizzati i dati relativi alla pressione arteriosa.

Verranno visualizzati anche nella sezione Salute di Da Fit.

4.5 Misuratore della saturazione di ossigeno nel sangue

Lo smartwatch Venture consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona blu con una provetta riempita di liquido blu e O₂.

Una volta all'interno, rimanere fermi e, dopo qualche secondo, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione Salute di Da Fit.

4.6 Monitoraggio del sonno

Lo smartwatch funziona mentre si dorme e fornisce statistiche sul tempo e sulla qualità del sonno. Le informazioni disponibili su questo strumento sono più dettagliate nell'app Da Fit che nello smartwatch.

4.7 Ciclo mestruale

L'app Da Fit consente di impostare promemoria relativi al ciclo mestruale. Accedere alla sezione Da Fit Device e toccare l'opzione Period Tracker.

Una volta entrati, sarà possibile impostare alcuni dati relativi al ciclo mestruale, come ad esempio: durata del ciclo, durata delle mestruazioni, promemoria, ecc. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati relativi al ciclo mestruale.

Se si impostano dei promemoria, questi verranno visualizzati nello smartwatch Venture.

5. Clausola di esenzione

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.
2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgersi al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.
3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.
4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.
5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza

di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o applicabile della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.



8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il

prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Relógio inteligente KSIX Venture - BXS27N

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Ecrã: 1,85" TFT multi-toque 360 x 360

Bateria: 700 mAh

Frequência de tensão: 5V/ 0 Hz

Gama de frequências: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência:

Máximo 9 dBm

Compatibilidade: Android 6.0 / iOS 9.0 e versões posteriores

App: Da Fit

Material da caixa: Liga de zinco + ABS

Material do ecrã: Vidro temperado

Material da bracelete: Bracelete de silicone com fivela de aço

Índice de proteção: IP68

Dimensões do relógio: 5,5 x 5,5 x 1,4 cm

Largura da bracelete: 24 mm

Diâmetro do fecho do pulso: 20 a 26 cm

Peso: 80,5 g

Autonomia: Até 10 dias em utilização normal, até 7 dias em utilização intensiva

Tempo de carregamento: 4 horas

Idiomas: Inglês, chinês simplificado, japonês, coreano, alemão, francês, espanhol, árabe, russo, chinês tradicional, italiano, português, polaco, vietnamita, ucraniano


1.2 Na caixa

1 x relógio inteligente

1 x cabo de carregamento magnético USB-A (60 cm)

1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto



1. Botão seletor de alimentação

5. Ranhura para a correia

- | | |
|------------------------------|--|
| 2. Ecrã | 6. Sensor |
| 3. Lanterna | 7. Porta de carregamento do cabo magnético |
| 4. Botão do modo de desporto | |

1.4 Como colocar e retirar as correias

As correias do Venture são intermutáveis. A correia mais curta deve ser colocada na ranhura superior do ecrã, enquanto a correia mais comprida deve ser colocada na ranhura inferior do ecrã. Caso contrário, o sistema de inserção pode ficar irremediavelmente danificado.

1. Para retirar uma correia: Segure a correia, faça deslizar a pequena peça metálica e puxe-a cuidadosamente para fora.

2. Para fixar uma precinta: Segure a precinta e insira a peça metálica numa das extremidades. De seguida, faça deslizar a peça metálica na outra extremidade e insira a extremidade da correia de modo a que, quando soltar a peça metálica, esta encaixe no orifício.

1.5 Carregamento

O tempo de carregamento completo do smartwatch Venture é de aproximadamente 4 horas, e a bateria pode durar até 10 dias, dependendo da utilização.

Utilize o cabo USB-A de 60 cm com cabo magnético incluído na caixa para carregar o smartwatch. Ligue o conector USB-A a um carregador, saída de computador ou banco de energia e coloque o cabo magnético de modo a que fique bem preso à parte de trás do corpo do relógio.

1.6 Ligar/desligar, reiniciar e repor

Para ligar o smartwatch, prima longamente o botão de alimentação durante 5 segundos.

Para desligar o smartwatch, prima longamente o botão de seleção de energia durante 3 segundos.

Se quiser reiniciar ou repor o seu Venture, entre na secção Sistema nas Definições.

1.7 Sobre a classificação de proteção IP

O smartwatch Venture tem uma classificação de proteção IP68.

Aviso importante: Embora o relógio tenha uma classificação de proteção IP68, não recomendamos o contacto direto e prolongado com a água, nem a utilização em saunas ou banhos de vapor. Não recomendamos a natação no mar ou em piscinas (tanto de água doce como salgada). Caso isso aconteça, recomenda-se que o relógio seja lavado com água doce após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Se o relógio tiver uma função de drenagem automática, recomenda-se também que a utilize depois de o enxaguar.

2. Configuração inicial

2.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o smartwatch Venture chama-se Da Fit. Existem várias formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação Da Fit a partir do Google Play ou da App Store.




- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "Da Fit" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

2.2 Registrar na aplicação

1. Quando a aplicação estiver instalada, aceda à mesma. Aparecerá o ecrã seguinte:

2. Defina todos os parâmetros. Depois de o fazer, está pronto a funcionar.

3. Certifique-se de que aceita todas as permissões que a aplicação solicita.



2.3 Emparelhar dispositivos iOS / Android

1. Active o BT do seu smartphone.

2. Entrar na aplicação Da Fit e tocar no botão "ADICIONAR UM DISPOSITIVO":

3. Depois de o fazer, aparece a lista de dispositivos disponíveis. Toque em "KSIX VENTURE".

4. Depois de tocar no dispositivo, o processo de emparelhamento é iniciado. Mantenha o smartwatch perto do dispositivo durante o processo.

5. Aparecerá uma mensagem no seu smartphone para que aceite o emparelhamento.



2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o smartwatch e volte a ligá-lo.

- Se o dispositivo se ligar e desligar rapidamente, pode haver uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. O uso de jóias de metal pode interferir com a estabilidade da ligação.

- Se algumas funções, como a gestão de chamadas, não funcionarem corretamente, certifique-se de que verifica nas definições do seu smartphone se o smartwatch está corretamente emparelhado. Se não estiver, desemparelhe o smartwatch a partir da aplicação Da Fit e repita o processo de emparelhamento.

- Se o dispositivo não carregar, pode ser devido a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

3. Utilização e funções

É muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione da melhor forma. Para que as funções do smartwatch funcionem, certifique-se de que as ativa através da aplicação Da Fit.

3.1 Como navegar no smartwatch

O método de utilização do smartwatch Venture é muito simples e intuitivo:

• Através do deslizar do ecrã

- Deslize para a direita para aceder a um menu rápido com algumas funcionalidades importantes: Hora, meteorologia, definições, atividade, monitorização do sono, telefone, menu principal e ritmo cardíaco. Deslize novamente para a direita para aceder ao menu completo de funcionalidades.

- Deslize para a esquerda para aceder rapidamente ao telefone, ao assistente de voz, à atividade, à monitorização do sono, ao ritmo cardíaco, à pressão arterial, ao oxigénio no sangue, ao tempo e ao leitor de música.

- Deslize para cima para aceder a um menu com funcionalidades práticas: data, modo de repouso, estado da bateria, eCard, controlo do brilho, lanterna e definições.

- Deslize o dedo para baixo para ver notificações de aplicações, chamadas não atendidas, mensagens de texto e outras notificações.

• Através do botão de seleção de energia

Na parte superior da lanterna, encontra o botão de ligar/desligar. Prima-o uma vez para ligar ou desligar o ecrã. Para desligar o smartwatch, prima-o e mantenha-o premido durante 5 segundos. A partir do menu principal, rode o seletor para mudar o mostrador do relógio. A partir do menu principal, rode-o para navegar no menu.

• Através do botão Modo desporto

- Por baixo da lanterna, encontra-se o botão Modo desporto. Prima-o uma vez para aceder ao menu Desporto.

3.2 Alterar o mostrador do relógio

Existem três formas de alterar o mostrador do relógio:

- A primeira opção é rodar o botão do botão de ligar/desligar a partir do ecrã principal.

- A segunda opção é tocar longamente no ecrã principal. Quando o fizer, deslize o dedo para a direita ou para a esquerda para escolher entre as opções.

- A terceira opção é a partir da aplicação. Na secção do dispositivo da aplicação, toque em Galeria de mostradores do relógio. Existem centenas à escolha. Quando descarregar um mostrador de relógio, este será automaticamente definido como o tema do ecrã principal do smartwatch. Também será adicionado à lista de mostradores de relógio guardados no smartwatch. Também pode desenhar os seus próprios mostradores, mesmo com as suas próprias imagens ou vídeos.

3.3 Chamadas

O smartwatch Venture permite-lhe fazer, receber, atender e

rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica apenas com o smartwatch, graças ao microfone e altifalante incorporados.

• **Receber, atender e rejeitar chamadas**

É muito importante ter a funcionalidade de notificações de chamadas activada para receber chamadas. As chamadas aparecem em tempo real no ecrã e o relógio emite um som/vibração.

As chamadas podem ser aceites premindo o ícone verde e rejeitadas premindo o ícone vermelho. O smartwatch Venture possui um microfone e altifalante incorporados para que possa atender as chamadas recebidas sem precisar do seu smartphone.

Se a chamada for aceite, pode ser terminada premindo o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de a atender. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch. Caso a função de chamada recebida não esteja activada, o smartwatch apenas apresentará as notificações de chamada recebida, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

• **Efetuar chamadas**

Existem três opções quando se trata de efetuar chamadas:

- Ligar para um contacto: O smartwatch Venture permite-lhe ligar para os contactos armazenados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, pode fazê-lo a partir da aplicação. Depois de ter armazenado no Venture os 8 contactos da sua escolha, aceda ao ícone azul do telefone "Menu de chamadas". Todos os contactos que seleccionou anteriormente através da aplicação serão apresentados aqui. Toque no contacto pretendido e toque no ícone do telefone para efetuar a chamada. Também pode aceder aos seus contactos através do ícone azul "Contactos".

- Teclado de marcação: A partir da funcionalidade "Menu de chamadas", o ícone verde do telefone, uma das opções que será apresentada é o teclado de marcação. Toque nele para aceder. Uma vez lá dentro, pode marcar um número de telefone. Para efetuar a chamada, toque no ícone do telefone.

- Registos de chamadas: A partir da mesma funcionalidade do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparece é o Registo de chamadas. Toque nela para aceder e ver todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas. Toque no número de telefone/contacto e depois no ícone do telefone para fazer a chamada.

3.4 Notificações

O smartwatch apresenta as suas notificações. Isto inclui aplicações como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muitas outras.

Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para baixo.

3.5 Assistentes de voz

O smartwatch Venture é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado com sucesso o smartwatch com o seu smartphone através da aplicação Da Fit e ter ativado todos os acessos.

Pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para o fazer, toque no ícone azul/roxo do assistente de voz.

3.6 Controlo de música

O smartwatch dispõe de uma ferramenta de controlo da música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da nota musical. Esta função funciona com aplicações de música, como o Spotify ou o Apple Music. Uma vez lá dentro, toque no ícone de reprodução/pausa para começar a reproduzir música ou para a colocar em pausa. Também pode reproduzir a música a música anterior ou a seguinte. Esta função também lhe permite aumentar ou diminuir o volume.

Quando o telemóvel estiver emparelhado com o smartwatch, todos os ficheiros de áudio serão reproduzidos no smartwatch. Isto inclui vídeos do YouTube, notas de voz do WhatsApp, vídeos do WhatsApp, etc.

Para impedir que isto aconteça, aceda às definições do seu smartphone e entre na opção Dispositivo de risco.

Desmarque a definição de áudio multimédia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telemóvel e não no smartwatch.

Também poderá aceder à função de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.

3.7 Controlo remoto da câmara

O smartwatch Venture permite-lhe tirar fotografias a partir do seu smartphone remotamente. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da câmara. Se o seu smartphone estiver desbloqueado e corretamente emparelhado com o smartwatch, o seu smartphone apresentará automaticamente uma câmara. Para tirar fotografias à distância, basta colocar o seu smartphone onde quiser e tocar no ícone da câmara dentro da função de câmara remota do seu smartwatch.

3.8 Função anti-perda

O smartwatch Venture possui uma função anti-perda. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone que mostra um radar verde. Uma vez lá dentro, toque novamente no ícone para que o seu telemóvel emparelhado emita um sinal sonoro para que o possa encontrar.


3.9 Jogos

O Venture inclui 4 jogos de vídeo: Young Bird, Hamster, Battleship e 2048.

3.10 Outras funções

O Venture dispõe de uma grande variedade de outras funções, tais como: alarme, calculadora, cronómetro, temporizador, meteorologia, exercícios de relaxamento, entre outras.

4. Saúde



4.1 Desporto

O Venture permite-lhe monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone azul que mostra um corredor. Uma vez lá dentro, verá uma grande variedade de desportos, tais como: corrida, ciclismo, basquetebol, futebol, caminhadas, treino livre, entre outros.

Toque no desporto pretendido para iniciar a monitorização. Assim que o fizer, serão apresentados os dados do desporto em tempo real, tais como: ritmo cardíaco, passos dados, calorias queimadas e tempo despendido. Estes dados podem variar consoante o desporto praticado. Também pode aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido.

Também poderá começar a monitorizar os seus desportos a partir da aplicação Da Fit, na secção de desportos.

4.2 Monitor de atividade

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para ver esta informação, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com formas amarelas, azuis e roxas.

Pode aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido. Estes dados também aparecerão na secção de saúde do Da Fit.

4.3 Medidor de ritmo cardíaco

O smartwatch Venture monitoriza automaticamente o seu ritmo cardíaco. Active esta função a partir da aplicação Da Fit.

Poderá também medir o seu ritmo cardíaco imediatamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone do coração vermelho. Após alguns segundos, é apresentado o número de batimentos cardíacos por minuto. Também é possível aceder a esta função através do acesso rápido.

Estes dados serão apresentados na secção de saúde do Da Fit.

4.4 Medidor de tensão arterial

O smartwatch permite-lhe medir instantaneamente a sua tensão arterial. Para o fazer, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone laranja do estetoscópio.

Uma vez lá dentro, prima o ícone "play" e mantenha-se imóvel. Após alguns segundos, os dados da sua tensão arterial serão apresentados.

Também serão apresentados na secção de saúde do Da Fit.

4.5 Medidor da saturação de oxigénio no sangue

O smartwatch Venture permite-lhe medir instantaneamente os seus níveis de saturação de oxigénio no sangue. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone azul com um tubo de ensaio cheio de líquido azul e O₂.

Uma vez lá dentro, mantenha-se imóvel e, após alguns segundos, serão apresentados os valores de saturação de oxigénio no sangue.

Estes dados serão apresentados na secção de saúde do Da Fit.

4.6 Monitor do sono

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre o tempo e a qualidade do seu sono. A informação disponível desta ferramenta é mais detalhada na aplicação Da Fit do que no smartwatch.

4.7 Ciclo menstrual

A aplicação Da Fit permite-lhe definir lembretes relacionados com o seu ciclo menstrual. Entre na secção Da Fit Device e toque na opção Period Tracker.

Uma vez lá dentro, poderá definir alguns dados relacionados com o seu período menstrual, tais como: duração do ciclo, duração da menstruação, lembretes, entre outros. Quando definir todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se definires lembretes, estes serão apresentados no smartwatch Venture.

5. Cláusula de isenção

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.

2. apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para obter uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.

3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.

4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.

5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexatidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da corrente e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos

ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



7. Nota legal

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.



8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado separadamente.

Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha selectiva para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.