

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

Astro 2 Wireless Headphones - BTW04N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Headphones playtime: 7 hours

Headphones battery: 200 mAh

Audio frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Protection rating: IPX5

Operation range: 10 m

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 8dBm

Technology: Bone Conduction

Sensitivity: 90dB±3dB

Impedance: 8Ω±15%

Headphones charging time: 1.5 hours

Dimensions: 13,7 x 10,3 x 4,4 cm

Headphones weight: 25 g

Material: ABS


1.2 In the box

1 x Wireless headphones

1 x USB-A to 2-pin magnetic cable (55 cm)

1 x User manual

1.3 Diagram



1. LED indicator

2. 2-Pin charging port

3. (+) Button /Next
song/Increase volume

4. Power button

5. (-) Button/Previous
song/Decrease volume

1.4 Headphones LED indicators

The headphones' LED indicator informs about the connection and switching status:

Blue/red LED flashing

When the LED flashes intermittently red and blue, it is in pairing mode.

Steady red LED

When the headphones are turned off, the red LED stays on steady for one second.

Steady blue LED

When the headphones are turned on or connected to a device, the blue LED stays on steady for one second.

2. Usage method

2.1 How to use the headphones buttons

ON/OFF

To turn them on or off, long-press the headphones power button for 3 seconds.

Play/Pause	Press the power button once to play or pause a song.
Volume -/+	To decrease the volume, press the button with the (-) symbol. To increase the volume, press the button with the (+) symbol.
Previous/ Next song	To play the previous song, long-press for one second the button with the (-) symbol. To play the next song, long-press the button with the (+) symbol.
Answer/Hang up calls	To answer or hang up a call, press the power button once.
Reject calls	To reject an incoming call, press and hold the power button for 1 second.
Voice assistant	To activate voice assistants, press the power button twice.

2.2 How to turn on/off the headphones

To turn on or off the headphones press and hold the power button for 3 seconds.

2.3 How to pair the headphones

When you turn on the headphones, they will automatically enter pairing mode.

Activate the BT on your device, search for "KSIX ASTRO 2" on the available BT devices list and select it. Once the connection has been successful, you will hear the word "Connected". Once the headphones have been connected to a device, they will pair with it automatically when turned on.

2.4 How to reset the headphones

To reset the headphones, disconnect them, access your device's settings, tap on "KSIX ASTRO 2" and then on "Unpair". Turn them off, then on and repeat the pairing process.

2.5 How to charge the headphones

The headphones incorporate a USB-A to 2-pin magnetic cable. To charge them, connect the USB-A connector of the cable to a wall charger or a computer output and connect the 2-pin magnetic cable to the headphones.

When the headphones are charging, the LED indicator will display a fixed red light. When they are fully charged the LED indicator will display blue light.

3. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

4. Legal Note



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

5. Disposal of electrical and electronic equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Auriculares inalámbricos Astro 2 - BTW04N

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Tiempo de reproducción: 7 horas

Batería de los auriculares: 200 mAh

Rango de frecuencia de audio: 20 Hz - 20 kHz

Clasificación de protección: IPX5

Alcance de funcionamiento: 10 m

Rango de frecuencia inalámbrica: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en los rangos de frecuencia: 8 dBm

Tecnología: Conducción ósea

Sensibilidad: 90dB±3dB

Impedancia: 8Ω±15%

Tiempo de carga de los auriculares: 1,5 horas

Dimensiones: 13,7 x 10,3 x 4,4 cm

Peso de los auriculares: 25 g

Material: ABS


1.2 En la caja

1 x Auriculares inalámbricos

1 x Cable USB-A a 2 pines magnético (55 cm)

1 x Manual de usuario

1.3 Diagrama



1. Indicador LED

2. Puerto de carga de 2 pines

3. Botón (+): Siguiente canción/Aumentar volumen

4. Botón de encendido

5. Botón (-): Canción anterior/Disminuir volumen

1.4 Indicadores LED de los auriculares

El indicador LED muestra el estado de conexión y encendido de los auriculares:

LED rojo/azul
parpadeando

LED rojo fijo

LED azul fijo

Los auriculares están en modo de emparejamiento.

Al apagar los auriculares, el LED rojo se ilumina fijo durante un segundo.

Al encender o conectar los auriculares a un dispositivo, el LED azul se ilumina fijo durante un segundo.

2. Método de uso

2.1 Cómo usar los botones de los auriculares

ON/OFF

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Reproducir/
Pausar

Pulsa el botón de encendido una vez para reproducir o pausar una canción.

Volumen -/+

Pulsa el botón (-) para bajar el volumen y el botón (+) para subirlo.

Canción anterior/
Siguiente

Mantén presionado el botón (-) durante un segundo para reproducir la canción anterior. Para la siguiente canción, mantén presionado el botón (+) durante un segundo.

Responder/
Colgar llamadas
Rechazar llamadas

Para contestar o colgar una llamada, pulsa el botón de encendido una vez. Mantén presionado el botón de encendido durante un segundo.

Asistente de voz

Pulsa dos veces el botón de encendido para activarlo.

2.2 Cómo encender/apagar los auriculares

Para encender o apagar los auriculares, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

2.3 Cómo emparejar los auriculares

Al encender los auriculares, entrarán automáticamente en modo de emparejamiento.

Activa el BT de tu dispositivo, busca "KSIX ASTRO 2" en la lista de dispositivos disponibles y selecciónalo. Una vez realizada la conexión, escucharás la palabra "Connected". Los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo emparejado cuando los enciendas.

2.4 Cómo restablecer los auriculares

Para restablecer los auriculares, desconéctalos, accede a los ajustes de tu dispositivo, selecciona "KSIX ASTRO 2" y pulsa "Desemparejar". Después, apaga los auriculares, vuelve a encenderlos y repite el proceso de emparejamiento.

2.5 Cómo cargar los auriculares

Los auriculares incluyen un cable USB-A con 2 pines magnético al otro extremo. Para cargarlos, conecta el conector USB-A del cable a un cargador de pared o a un puerto USB del ordenador y conecta el conector magnético de 2 pines a los auriculares.

Mientras los auriculares se están cargando, el LED mostrará una luz roja fija. Cuando estén completamente cargados, el LED no mostrará ninguna luz.

3. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.

5. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos



Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para

obtenir plus d'information, vous pouvez vous mettre en contact avec le vendeur ou avec les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

Casque sans fil Astro 2 - BTW04N

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Autonomie : 7 heures

Batterie du casque : 200 mAh

Plage de fréquence audio : 20 Hz - 20 kHz

Indice de protection : IPX5

Portée de fonctionnement : 10 m

Plage de fréquence sans fil : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les plages de fréquence : 8 dBm

Technologie : Conduction osseuse

Sensibilité : 90dB±3dB

Impédance : 8Ω±15%

Temps de charge du casque : 1,5 heure

Dimensions : 13,7 x 10,3 x 4,4 cm

Poids du casque : 25 g

Matériau : ABS


1.2 Contenu de la boîte

1 x Casques sans fil

1 x Câble magnétique USB-A à 2 broches (55 cm)

1 x Manuel d'utilisation

1.3 Schéma



1. Indicateur LED

2. Port de charge à 2 broches

3. Bouton (+) : Piste suivante / Augmenter le volume

4. Bouton d'alimentation

5. Bouton (-) : Piste précédente / Diminuer le volume

1.4 Indicateurs LED du casque

L'indicateur LED informe sur l'état de connexion et de fonctionnement :

LED rouge/bleu clignotante

LED rouge fixe

LED bleue fixe

Le casque est en mode appairage.

Lorsque le casque est éteint, la LED rouge reste allumée pendant une seconde.

Lorsque le casque est allumé ou connecté à un appareil, la LED bleue

reste allumée pendant une seconde.

2. Mode d'utilisation

2.1 Comment utiliser les boutons du casque

ON/OFF	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour lire ou mettre en pause une chanson.
Volume -/+	Appuyez sur le bouton (-) pour diminuer le volume et sur le bouton (+) pour l'augmenter.
Piste précédente/ Suivante	Maintenez le bouton (-) enfoncé pendant une seconde pour passer à la piste précédente. Maintenez le bouton (+) enfoncé pour passer à la piste suivante.
Répondre/ Raccrocher un appel	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
Rejeter un appel	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde.
Assistant vocal	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour l'activer.

2.2 Comment allumer/éteindre le casque

Pour allumer ou éteindre le casque, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

2.3 Comment appairer le casque

Lorsque vous allumez le casque, il passe automatiquement en mode appairage.

Activez le BT sur votre appareil, recherchez "KSIX ASTRO 2" dans la liste des appareils disponibles et sélectionnez-le. Une fois connecté, vous entendrez le mot "Connected". Si le casque a déjà été appairé à cet appareil, il s'y connectera automatiquement lorsque vous l'allumerez.

2.4 Comment réinitialiser le casque

Pour réinitialiser le casque, déconnectez le casque, accédez aux paramètres BT de votre appareil, sélectionnez "KSIX ASTRO 2" et appuyez sur "Dissocier". Éteignez le casque, rallumez-le et répétez le processus d'appairage.

2.5 Comment charger le casque

Le casque est équipé d'un câble magnétique USB-A à 2 broches. Branchez l'extrémité USB-A du câble à un chargeur mural ou à un port USB d'ordinateur. Connectez les broches magnétiques au port de charge du casque. Pendant la charge, l'indicateur LED sera rouge fixe. Une fois chargé, l'indicateur LED s'éteindra.

3. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de

tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

4. Legal Note



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

5. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Astro 2 Kabellose Kopfhörer - BTW04N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Spezifikationen

Wiedergabezeit: 7 Stunden

Kopfhörer-Akku: 200 mAh

Audiofrequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Schutzklasse: IPX5

Reichweite: 10 m

Drahtlosfrequenzbereich: 2402-2480 GHz

Maximale Sendeleistung: 8 dBm

Technologie: Knochenschallübertragung

Empfindlichkeit: 90dB±3dB

Impedanz: 8Ω±15%

Ladezeit der Kopfhörer: 1,5 Stunden

Abmessungen: 13,7 x 10,3 x 4,4 cm

Gewicht: 25 g

Material: ABS


1.2 Lieferumfang

1 x Kabellose Kopfhörer

1 x USB-A-zu-2-Pin-Magnetladekabel (55 cm)

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Übersicht



1. LED-Anzeige

2. 2-Pin-Ladeanschluss

3. (+)Taste: Nächster Titel / Lautstärke erhöhen

4. Ein-/Aus-Taste

5. (-)Taste: Vorheriger Titel / Lautstärke verringern

1.4 LED-Anzeigen des Kopfhörers

Die LED-Anzeige zeigt den Verbindungs- und Betriebsstatus an:

Blinkendes blau/
rotes LED

Rotes LED leuchtet
durchgehend

Blaues LED leuchtet
durchgehend

Der Kopfhörer befindet sich im
Pairing-Modus.

Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet
ist, leuchtet die rote LED für eine
Sekunde auf.

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet
oder mit einem Gerät verbunden ist,
leuchtet die blaue LED für eine
Sekunde auf.

2. Bedienung

2.1 Verwendung der Tasten des Kopfhörers

ON/OFF

Wiedergabe/Pause

Lautstärke -/+

Vorheriger/
Nächster Titel

Anrufe annehmen/
beenden

Anrufe ablehnen

Sprachassistent
aktivieren

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3
Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-
Taste, um die Wiedergabe zu starten
oder zu pausieren.

Drücken Sie die (-)-Taste, um die
Lautstärke zu verringern, und die (+)-
Taste, um sie zu erhöhen.

Halten Sie die (-)-Taste eine
Sekunde lang gedrückt, um zum
vorherigen Titel zu wechseln. Halten
Sie die (+)-Taste eine Sekunde lang
gedrückt, um zum nächsten Titel zu
springen.

Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-
Taste, um einen Anruf anzunehmen
oder zu beenden.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste eine
Sekunde lang gedrückt.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste
zweimal, um den Sprachassistenten
zu aktivieren.

2.2 Ein-/Ausschalten des Kopfhörers

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer ein- oder auszuschalten.

2.3 Kopfhörer koppeln

Schalten Sie den Kopfhörer ein, er wechselt automatisch in den Pairing-Modus.

Aktivieren Sie BT auf Ihrem Gerät, suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach „KSIX ASTRO 2“ und wählen Sie es aus. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie das Wort „Connected“. Wenn der Kopfhörer bereits mit dem Gerät gekoppelt wurde, verbindet er sich beim Einschalten automatisch.

2.4 Kopfhörer zurücksetzen

Um den Kopfhörer zurückzusetzen, trennen Sie den Kopfhörer, öffnen Sie die BT-Einstellungen Ihres Geräts, wählen Sie „KSIX ASTRO 2“ und klicken Sie auf „Entkoppeln“. Schalten Sie den Kopfhörer aus, wieder ein und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

2.5 Kopfhörer aufladen

Der Kopfhörer wird mit einem USB-A-zu-2-Pin-Magnetladekabel geliefert. Schließen Sie den USB-A-Stecker des Kabels an ein Netzladegerät oder einen USB-Anschluss eines Computers an. Verbinden Sie die Magnetkontakte mit dem Ladeanschluss des Kopfhörers. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED durchgehend. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

3. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

4. Rechtlicher Hinweis



Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

5. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Cuffie senza fili Astro 2 - BTW04N

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Autonomia: 7 ore

Batteria delle cuffie: 200 mAh

Gamma di frequenza audio: 20 Hz - 20 kHz

Grado di protezione: IPX5

Distanza operativa: 10 m

Gamma di frequenza wireless: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa: 8 dBm

Tecnologia: Conduzione ossea

Sensibilità: 90dB±3dB

Impedenza: 8Ω±15%

Tempo di ricarica delle cuffie: 1,5 ore

Dimensioni: 13,7 x 10,3 x 4,4 cm

Peso: 25 g

Materiale: ABS


1.2 Contenuto della confezione

1 x Cuffie senza fili

1 x Cavo magnetico USB-A a 2 pin (55 cm)

1 x Manuale d'uso

1.3 Schema



- | | |
|---|--|
| 1. Indicatore LED | 4. Pulsante di accensione |
| 2. Porta di ricarica a 2 pin | 5. Pulsante (-): Brano precedente / Diminuisci il volume |
| 3. Pulsante (+): Brano successivo / Aumenta il volume | |

1.4 Indicatori LED delle cuffie

L'indicatore LED segnala lo stato di connessione e funzionamento:

LED blu/ rosso lampeggiante	Le cuffie sono in modalità di accoppiamento.
LED rosso fisso	Quando le cuffie sono spente, il LED rosso rimane acceso per un secondo.
LED blu fisso	Quando le cuffie sono accese o connesse a un dispositivo, il LED blu rimane acceso per un secondo.

2. Modalità d'uso

2.1 Come utilizzare i pulsanti delle cuffie

ON/OFF	Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
Riproduci/Pausa	Premi una volta il pulsante di accensione per riprodurre o mettere in pausa un brano.
Volume -/+	Premi il pulsante (-) per diminuire il volume e il pulsante (+) per aumentarlo.
Brano precedente/ successivo	Tieni premuto il pulsante (-) per un secondo per passare al brano precedente. Tieni premuto il pulsante (+) per un secondo per passare al brano successivo.
Rispondi/ Termina chiamata	Premi una volta il pulsante di accensione per rispondere o terminare una chiamata.
Rifiuta chiamata	Tieni premuto il pulsante di accensione per un secondo.
Assistente vocale	Premi due volte il pulsante di accensione per attivarlo.

2.2 Accendere/Spegnere le cuffie

Per accendere o spegnere le cuffie, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

2.3 Come accoppiare le cuffie

All'accensione, le cuffie entrano automaticamente in modalità di accoppiamento.

Attiva il BT sul tuo dispositivo, cerca "KSIX ASTRO 2" nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionalo. Una volta connesso, sentirai la parola "Connected". Se le cuffie sono già state accoppiate con un dispositivo, si conatteranno automaticamente all'accensione.

2.4 Come resettare le cuffie

To reset the headset, disconnect the headset, access your device's BT settings, select 'KSIX ASTRO 2' and tap 'Disconnect'. Turn the headset off, turn it back on and repeat the pairing process.

2.5 Come ricaricare le cuffie

The headset comes with a 2-pin USB-A magnetic cable. Connect the USB-A end of the cable to a wall charger or a USB port on a computer. Connect the magnetic pins to the charging port of the headset. During charging, the red LED will be steady. When charging is complete, the LED will turn off.

3. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di

rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

4. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO USUÁRIO

Auscultadores sem fios Astro 2 - BTW04N

1. Características

1.1 Especificações Técnicas

Tempo de reprodução: 7 horas

Bateria dos fones: 200 mAh

Faixa de frequência de áudio: 20 Hz - 20 kHz

Classificação de proteção: IPX5

Alcance de operação: 10 m

Faixa de frequência sem fio: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida: 8 dBm

Tecnologia: Condução Óssea

Sensibilidade: 90dB±3dB

Impedância: 8Ω±15%

Tempo de carregamento: 1,5 horas

Dimensões: 13,7 x 10,3 x 4,4 cm

Peso: 25 g

Material: ABS


1.2 Conteúdo da embalagem

1 x Auscultadores sem fios

1 x Cabo magnético USB-A para 2 pinos (55 cm)

1 x Manual do usuário

1.3 Diagrama



1. Indicador LED

2. Porta de carregamento de 2 pinos

3. Botão (+): Próxima música / Aumentar volume

4. Botão de ligar/desligar

5. Botão (-): Música anterior / Diminuir volume

1.4 Indicadores LED dos Fones de Ouvido

O indicador LED informa sobre o estado de conexão e funcionamento:

LED azul/
vermelho piscando
LED vermelho fixo

LED azul fixo

Os fones estão no modo de pareamento.

Quando os fones estão desligados, o LED vermelho permanece aceso por um segundo.

Quando os fones estão ligados ou conectados a um dispositivo, o LED azul permanece aceso por um segundo.

2. Instruções de Uso

2.1 Como Usar os Botões dos Fones de Ouvido

ON/OFF	Pressione e segure o botão de ligar/desligar por 3 segundos.
Reproduzir/ Pausar	Pressione o botão de ligar/desligar uma vez para reproduzir ou pausar uma música.
Volume -/+	Pressione o botão (-) para diminuir o volume e o botão (+) para aumentá-lo.
Música anterior/ próxima	Pressione e segure o botão (-) por um segundo para voltar à música anterior. Pressione e segure o botão (+) por um segundo para ir para a próxima música.
Atender/ Encerrar chamadas	Pressione o botão de ligar/desligar uma vez para atender ou encerrar uma chamada.
Rejeitar chamadas	Pressione e segure o botão de ligar/desligar por um segundo.
Assistente de voz	Pressione o botão de ligar/desligar duas vezes para ativar o assistente de voz.

2.2 Ligar/Desligar os Fones de Ouvido

Para ligar ou desligar os fones, pressione e segure o botão de ligar/desligar por 3 segundos.

2.3 Como Parear os Fones de Ouvido

Quando você liga os fones, eles entram automaticamente no modo de pareamento.

Ative o BT no seu dispositivo, procure por "KSIX ASTRO 2" na lista de dispositivos disponíveis e selecione-o. Após a conexão bem-sucedida, você ouvirá a palavra "Connected". Se os fones já estiverem emparelhados com o dispositivo, eles se conectarão automaticamente ao serem ligados.

2.4 Como Redefinir os Fones de Ouvido

To reset the headphones, disconnect the headphones, go to your device's BT settings, select 'KSIX ASTRO 2' and click on 'Unpair'. Switch off the headphones, switch them back on and repeat the pairing process.

2.5 Como Carregar os Fones de Ouvido

The headphones come with a magnetic USB-A to 2-pin cable. Connect the USB-A end of the cable to a wall charger or the USB port of a computer. Connect the magnetic pins to the charging port on the headphones. While charging, the red LED will remain lit. When the battery is fully charged, the LED will switch off.

3. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujeira, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize

o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

5. Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.