

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

Grace LED light with sensor – BXTILED55P

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Power: 1.44 W

Input: 9 V

Battery: 6 x AAA (not included)

Luminous flux: 120 lumens

Colour temperature: 4,000 K

LED colour: Neutral white

CRI index: 80

Operating temperature: -20°C to +60°C

Number of LEDs: 32 units

Sensor type: Motion sensor

Sensor range: 110°

Protection rating: IP20

Range distance: ≈ 3 m

Lifetime: 20,000 h

Material: Aluminum + ABS + PC

Dimensions: 55 x 2.3 x 1.8 cm

Weight: 245 g


1.2 In the box

x 1 LED light with sensor

x 1 Magnetic adhesive strip

x 1 User manual

1.3 Diagram



1. Off

2. On

3. Auto

4. Motion Sensor

5. Batteries location

1.4 Instructions for using the Grace LED light

The Grace LED light has 3 different modes:

Off

Slide the side button to the left (Off) to turn the light completely off.

On	Slide the side button to the center (On) to turn the light on. In this mode, the light will stay on, even if there is no movement in its operating range.
Auto	Slide the side button to the right (Auto) to activate the automatic mode. This mode saves energy, as the light will only turn on when there is motion within its operating range and will turn off after about 20 seconds without detecting motion. In Auto mode, the light will only turn on when it is sufficiently dark. If the sensor detects light, the lamp will not turn on, even if there is movement within its range.

1.5 How to install the Grace LED lighting

1. Open the cover on the back of the light and insert 6 AAA batteries, then close the cover.
2. Remove the protective paper from the LED light.
3. Find a flat surface and clean the area where you want to place it for better adhesion.
4. Remove the protective strip from the magnetic adhesive strip on the back of the light and attach it where you have chosen.
5. Select one of the 3 available modes.
6. You can remove the LED light from the magnetic strip whenever you need to clean it, change the batteries, or use it as a flashlight.

1.6 Safety precautions

1. This product is powered by 6 AAA batteries. Do not mix old and new batteries.
2. Avoid installing this product in damp locations.
3. Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight, as it may affect its proper operation.
4. Ensure that two lights are not installed too close together, as the illumination of one may interfere with the operation of the other.
5. Keep this product away from fire and water to prevent the risk of leakage or explosion.

2. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that may damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not stretch it with excessive force to avoid damaging it. Avoid exposure to any liquid. Do not wet or immerse the product. Do not use the product with wet hands. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty.

Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

3. Legal Notice



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

4. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - USER MANUAL

Luz LED con sensor Grace – BXTILED55P

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Potencia: 1,44 W

Entrada: 9 V

Batería: 6 x AAA (no incluidas)

Flujo luminoso: 120 lúmenes

Temperatura del color: 4.000 K

Color del LED: Blanco neutro

Índice CRI: 80

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C

Número de LEDs: 32 unidades

Tipo de sensor: Sensor de movimiento

Ángulo del sensor: 110°

Distancia de detección: ≈ 3 m

Clase de protección: IP20

Duración de vida útil: 20.000 h

Material: Aluminio + ABS + PC

Dimensiones: 55 x 2,3 x 1,8 cm

Peso: 245 g


1.2 En la caja

1 x Luz LED con sensor

1 x Tira adhesiva magnética

1 x Manual de usuario

1.3 Diagrama



- 1. Apagado
- 2. Encendido
- 3. Automático

- 4. Sensor de movimiento
- 5. Ubicación de las baterías

1.4 Cómo usar la luz LED Grace

La luz LED Grace tiene 3 modos diferentes:

- | | |
|------|---|
| Off | Desliza el botón lateral hacia la izquierda (Off) para apagar completamente la luz. |
| On | Desliza el botón lateral hacia el centro (On) para encender la luz. En este modo, la luz permanecerá encendida incluso si no detecta movimiento. |
| Auto | Desliza el botón lateral hacia la derecha (Auto) para activar el modo automático. Este modo ahorra energía, ya que la luz solo se encenderá si detecta movimiento dentro de su rango operativo y se apagará automáticamente después de 20 segundos sin detectar movimiento. En el modo Auto, la luz solo se encenderá si el entorno está lo suficientemente oscuro. Si el sensor detecta luz, la lámpara no se encenderá, aunque haya movimiento en su rango. |

1.5 Cómo instalar la luz LED Grace

1. Abre la tapa en la parte posterior de la luz e inserta 6 pilas AAA. Luego, cierra la tapa.
2. Retira el papel protector de la tira adhesiva magnética en la parte posterior de la luz.
3. Encuentra una superficie plana, limpia el área para asegurar una mejor adhesión.
4. Fija la luz LED donde desees.
5. Selecciona uno de los 3 modos disponibles.

6. Puedes retirar la luz LED de la tira magnética siempre que necesites limpiarla, cambiar las pilas o usarla como linterna.

1.6 Precauciones de seguridad

1. Este producto funciona con 6 pilas AAA. No mezcles pilas viejas y nuevas.
2. Evita instalar este producto en lugares húmedos.
3. No expongas este producto a altas temperaturas ni a la luz solar directa, ya que podría afectar su funcionamiento.
4. Asegúrate de que dos luces no estén instaladas demasiado cerca una de la otra, ya que la iluminación de una podría interferir con el funcionamiento de la otra.
5. Mantén este producto alejado del fuego y del agua para evitar riesgos de fugas o explosión.

2. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. Evita la exposición a cualquier líquido. No mojes, ni sumerjas el producto. No utilices el producto con las manos mojadas. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

3. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.

4. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos



Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATEUR

Lumière Grace LED avec capteur – BXTILED55P

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Puissance : 1,44 W

Entrée : 9 V

Batterie : 6 piles AAA (non incluses)

Flux lumineux : 120 lumens

Température de couleur : 4.000 K

Couleur LED : Blanc neutre

Indice CRI : 80

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

Nombre de LED : 32 unités

Type de capteur : Capteur de mouvement

Angle du capteur : 110°

Distance de détection : $\approx$ 3 m

Indice de protection : IP20

Durée de vie : 20.000 heures

Matériau : Aluminium + ABS + PC

Dimensions : 55 x 2,3 x 1,8 cm

Poids : 245 g


1.2 Contenu de la boîte

1 x Lumière LED avec capteur

1 x Bande magnétique adhésive

1 x Manuel d'utilisateur

1.3 Schéma



- 1. Éteint
- 2. Allumé
- 3. Automatique

- 4. Capteur de mouvement
- 5. Emplacement des piles

1.4 Comment utiliser l'éclairage LED Grace

L'éclairage LED Grace dispose de 3 modes différents :

- Off** Faites glisser le bouton latéral vers la gauche (Off) pour éteindre complètement la lumière.
- On** Faites glisser le bouton latéral vers le centre (On) pour allumer la lumière. Dans ce mode, la lumière reste allumée, même s'il n'y a pas de mouvement détecté.
- Auto** Faites glisser le bouton latéral vers la droite (Auto) pour activer le mode automatique. Ce mode permet d'économiser de l'énergie, car la lumière ne s'allume que lorsqu'un mouvement est détecté dans son rayon d'action, et elle s'éteindra automatiquement après environ 20 secondes d'inactivité. En mode AUTO, la lumière ne s'allume que s'il fait suffisamment sombre. Si le capteur détecte de la lumière, la lampe ne s'allumera pas, même s'il y a du mouvement à proximité.

1.5 Comment installer l'éclairage LED Grace

- 1. Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la lampe et insérez 6 piles AAA, puis refermez le couvercle.
- 2. Retirez le papier de protection de la lampe LED.
- 3. Trouvez une surface plane et nettoyez l'endroit où vous voulez la placer pour une meilleure adhérence.
- 4. Retirez la bande protectrice de la bande magnétique adhésive située à l'arrière de la lampe et fixez-la à l'endroit choisi.
- 5. Sélectionnez l'un des 3 modes disponibles.
- 6. Vous pouvez retirer la lampe LED de la bande magnétique chaque fois que vous avez besoin de la nettoyer, de changer les piles ou de l'utiliser comme lampe de poche.

1.6 Précautions de sécurité

- 1. Ce produit fonctionne avec 6 piles AAA. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- 2. Évitez d'installer ce produit dans des endroits humides.
- 3. Ne pas exposer ce produit à des températures élevées ni à la lumière directe du soleil, car cela pourrait affecter son bon fonctionnement.

4. Assurez-vous que deux lampes ne soient pas installées trop proches l'une de l'autre, car l'éclairage de l'une peut interférer avec le fonctionnement de l'autre.

5. Gardez ce produit à l'écart du feu et de l'eau pour éviter tout risque de fuite ou d'explosion.

2. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Évitez les chocs et les chutes susceptibles d'endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne l'étirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. Évitez l'exposition à tout liquide. Ne mouillez pas et n'immergez pas le produit. N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

3. Note légale



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

4. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez

pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Grace LED-Licht mit Sensor – BXTILED55P

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Leistung: 1,44 W

Eingang: 9 V

Batterie: 6 AAA-Batterien (nicht enthalten)

Lichtstrom: 120 Lumen

Farbtemperatur: 4.000 K

LED-Farbe: Neutralweiß

CRI-Index: 80

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Anzahl der LEDs: 32 Einheiten

Sensortyp: Bewegungssensor

Erfassungswinkel: 110°

Reichweite: ≈ 3 m

Schutzklasse: IP20

Lebensdauer: 20.000 Stunden

Material: Aluminium + ABS + PC

Abmessungen: 55 x 2,3 x 1,8 cm

Gewicht: 245 g


1.2 Lieferumfang

1 x LED-Licht mit Sensor

1 x Magnetstreifen mit Klebefläche

1 x Bedienungsanleitung

1.3 Diagramm



1. Aus

2. Ein

3. Automatik

4. Bewegungssensor

5. Batteriefach

1.4 Verwendung der LED-Leuchte Grace

Die Grace LED-Leuchte bietet 3 verschiedene Modi:

- | | |
|------|--|
| Off | Schiebe den seitlichen Schalter nach links (Off), um die Leuchte vollständig auszuschalten. |
| On | Schiebe den seitlichen Schalter in die Mitte (On), um die Leuchte einzuschalten. In diesem Modus bleibt die Leuchte auch ohne Bewegungserkennung eingeschaltet. |
| Auto | Schiebe den seitlichen Schalter nach rechts (Auto), um den automatischen Modus zu aktivieren. Dieser Modus spart Energie, da sich die Leuchte nur bei Bewegung in ihrem Erfassungsbereich einschaltet und nach etwa 20 Sekunden ohne Bewegung automatisch ausschaltet. Im Auto-Modus leuchtet die Lampe nur, wenn es dunkel genug ist. Bei Licht im Raum bleibt die Leuchte aus, auch wenn eine Bewegung erkannt wird. |

1.5 Installation der Grace LED-Licht

1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Lampe und legen Sie 6 AAA-Batterien ein. Schließen Sie dann die Abdeckung.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier von der LED-Lampe.
3. Suchen Sie eine flache Oberfläche und reinigen Sie den Bereich, an dem Sie die Lampe anbringen möchten, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
4. Entfernen Sie den Schutzstreifen vom magnetischen Klebestreifen auf der Rückseite der Lampe und befestigen Sie sie an der gewünschten Stelle.
5. Wählen Sie einen der 3 verfügbaren Modi aus.
6. Sie können die LED-Leuchte jederzeit vom Magnetstreifen entfernen, um sie zu reinigen, die Batterien zu wechseln oder sie als Taschenlampe zu verwenden.

1.6 Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt benötigt 6 AAA-Batterien. Mische keine alten und neuen Batterien.
2. Vermeide es, dieses Produkt an feuchten Orten zu installieren.
3. Setze das Produkt nicht hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte.

4. Stelle sicher, dass zwei Leuchten nicht zu nah beieinander installiert werden, da das Licht einer Leuchte die Funktion der anderen beeinträchtigen könnte.

5. Halte das Produkt von Feuer und Wasser fern, um das Risiko von Lecks oder Explosionen zu vermeiden.

2. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Gerät beschädigen könnten. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und dehnen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um es nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Machen Sie das Gerät nicht nass und tauchen Sie es nicht unter. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

3. Rechtlicher Hinweis



Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

4. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.

Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Luce LED con sensore Grace – BXTILED55P

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Potenza: 1,44 W

Ingresso: 9 V

Batteria: 6 x AAA (non incluse)

Flusso luminoso: 120 lumen

Temperatura colore: 4.000 K

Colore LED: Bianco neutro

Indice CRI: 80

Temperatura operativa: -20°C a +60°C

Numero di LED: 32 unità

Tipo di sensore: Sensore di movimento

Angolo del sensore: 110°

Grado di protezione: IP20

Distanza del sensore: ≈ 3 m

Durata: 20.000 h

Materiale: Alluminio + ABS + PC

Dimensioni: 55 x 2,3 x 1,8 cm

Peso: 245 g


1.2 Contenuto della confezione

1 x Luce LED con sensore

1 x Striscia adesiva magnetica

1 x Manuale d'uso

1.3 Diagramma



1. Spento
2. Acceso
3. Automatico

4. Sensore di movimento
5. Posizione delle batterie

1.4 Istruzioni per l'uso della luce LED Grace

La luce LED Grace ha 3 modalità disponibili:

- | | |
|------|---|
| Off | Fai scorrere l'interruttore laterale a sinistra (Off) per spegnere completamente la luce. |
| On | Fai scorrere l'interruttore al centro (On) per accendere la luce. In questa modalità, la luce rimarrà accesa anche se non rileva movimenti. |
| Auto | Fai scorrere l'interruttore a destra (Auto) per attivare la modalità automatica. In questa modalità, la luce si accenderà solo quando rileva un movimento nel suo raggio d'azione e si spegnerà automaticamente dopo circa 20 secondi di inattività. In modalità Auto, la luce si accenderà solo quando l'ambiente è sufficientemente buio; se il sensore rileva luce, non si accenderà nemmeno se c'è movimento. |

1.5 Come installare la luce LED Grace

1. Aprire il coperchio sul retro della lampada e inserire 6 batterie AAA, quindi chiudere il coperchio.
2. Rimuovere la carta protettiva dalla luce LED.
3. Individuare una superficie piana e pulire l'area in cui si desidera posizionare la lampada per migliorarne l'adesione.
4. Rimuovere la striscia protettiva dalla striscia adesiva magnetica sul retro della luce e fissarla nel punto prescelto.
5. Selezionare una delle 3 modalità disponibili.
6. È possibile rimuovere la luce LED dalla striscia magnetica ogni volta che è necessario pulirla, cambiare le batterie o utilizzarla come torcia.

1.6 Precauzioni di sicurezza

1. Questo prodotto funziona con 6 batterie AAA. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
2. Evita di installare il prodotto in ambienti umidi.
3. Non esporre il prodotto a temperature elevate o alla luce diretta del sole, poiché potrebbe comprometterne il funzionamento.
4. Assicurati che due luci non siano installate troppo vicine tra loro per evitare interferenze.
5. Tieni il prodotto lontano da fuoco e acqua per evitare rischi di perdite o esplosioni.

2. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tenderlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Evitare l'esposizione a liquidi. Non bagnare o immergere il prodotto. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

3. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

4. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare

il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Luz LED com sensor Grace – BXTILED55P

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Potência: 1,44 W

Entrada: 9 V

Bateria: 6 x AAA (não incluídas)

Fluxo luminoso: 120 lúmens

Temperatura de cor: 4.000 K

Cor do LED: Branco neutro

Índice CRI: 80

Temperatura de operação: -20°C a +60°C

Número de LEDs: 32 unidades

Tipo de sensor: Sensor de movimento

Ângulo do sensor: 110°

Grau de proteção: IP20

Distância de alcance: ≈ 3 m

Vida útil: 20.000 h

Material: Alumínio + ABS + PC

Dimensões: 55 x 2,3 x 1,8 cm

Peso: 245 g


1.2 Conteúdo da embalagem

1 x Luz LED com sensor

1 x Fita magnética adesiva

1 x Manual do utilizador

1.3 Diagrama



- 1. Desligado
- 2. Ligado
- 3. Automático

- 4. Sensor de movimento
- 5. Compartimento das pilhas

1.4 Instruções de utilização da luz LED Grace

A luz LED Grace possui 3 modos diferentes:

- | | |
|------|---|
| Off | Deslize o botão lateral para a esquerda (Off) para desligar completamente a luz. |
| On | Deslize o botão para o centro (On) para ligar a luz. Neste modo, a luz permanecerá ligada, mesmo que não detete movimento. |
| Auto | Deslize o botão para a direita (Auto) para ativar o modo automático. Neste modo, a luz acenderá apenas quando detectar movimento dentro do seu alcance e apagará automaticamente após cerca de 20 segundos sem atividade. No modo AUTO, a luz só se acenderá quando o ambiente estiver suficientemente escuro; se o sensor detectar luz, a lâmpada não se acenderá, mesmo que haja movimento. |

1.5 Como instalar a luz LED Grace

1. Abra a tampa na parte traseira da luz e insira 6 pilhas AAA, fechando-a em seguida.
2. Retire o papel protetor da luz LED.
3. Escolha uma superfície plana e limpe bem a área para garantir melhor aderência.
4. Remova a película protetora da fita magnética adesiva e fixe-a no local escolhido.
5. Selecione um dos 3 modos disponíveis.
6. Pode remover a luz da fita magnética sempre que precisar de limpá-la, trocar as pilhas ou usá-la como lanterna.

1.6 Precauções de segurança

1. Este produto é alimentado por 6 pilhas AAA. Não misture pilhas velhas e novas.
2. Evite instalar o produto em locais húmidos.
3. Não exponha o produto a altas temperaturas ou luz solar direta, pois isso pode afetar o seu funcionamento.
4. Certifique-se de que duas luzes não estão instaladas muito próximas para evitar interferências.
5. Mantenha o produto longe de fogo e água para evitar riscos de vazamento ou explosão.

2. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado ou desconectado durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o danificar. Evitar a exposição a qualquer líquido. Não molhar nem submergir o produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detectar

quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

3. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

4. Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado.

Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.