

KSIX

ENGLISH – USER MANUAL

BLAZE WIFI ELECTRIC HEATER – BSCALE02X

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Power: 1,800-2,000 W

Input voltage: AC220-240V / 50-60Hz

Operating temperature: 5 – 35°C

Technology: Convection

Heating levels: 2 settings

Heat source: Electric

Heating surface: 20 m²

Display: LED

Cable length: 1.5 m

Dimensions with feet: 62 x 23 x 43 cm

Dimensions without feet: 62 x 9.5 x 40 cm

Weight: 3.5 kg

Material: Steel and PP

Connectivity: WiFi

Compatibility: Android 5.0 / iOS 11.0 and later versions

Voice assistants: Alexa and Google Assistant

App: Tuya Smart

1.2 In the box

1 x Smart heater with integrated cable


1 x Remote control (works with 1 CR2025 button cell, not included)

2 x Standing feet

4 x Screws

1 x User manual

1.3 Product parts



1. Air outlet

2. Charging port

3. LED display & control

4. Power switch

5. Air inlet



6. Feet

panel

1.4 Installation method

Gently upside down the heater body, and put it on a flat soft surface. Refer to below pics.

Assemble 2 standing feet on the bottom of heater with 4 pcs screws, and tighten the standing feet with the screws. Then gently upside the heater again and put the heater on the flat floor.



Safety note: Don't modify the product or exchange any parts. Cut off your home's power installation to avoid electric shock while installing it and manipulating it. Do not cover the product once it is installed and connected to the power. Do not install the product on top of high-heat objects or in a wet place.

2. Initial setup

2.1 Download the app

The Blaze smart heater compatible app is called Tuya Smart. There are two ways to download it:

-Tap here to download the Tuya Smart app from Google Play or App Store.



-You can also download the app directly by typing "Tuya Smart" in the Google Play or App Store search engine.

2.2 Pairing iOS / Android devices


1. First, and most importantly, make sure to have your smartphone's Bluetooth and WiFi enabled.

2. Access the Tuya Smart app. Once inside, tap on add device.

3. Tap on the Small Home Appliances section on the left side of your screen. Then, tap on the first icon showing a heater that says: Heater (Wi-Fi).




4. Enter your Wi-Fi address and password.



5. Then, follow the on-screen instructions.



6. Wait patiently for the device to be properly linked.



7. When the device is linked, this will appear. Simply wait for the device to be fully connected and ready to use.



Note:

1. For a correct synchronization with the mobile phone, it is necessary to accept all the accesses requested by the app.
2. When linking your phone with the device for the first time, you must be connected to a WiFi network. Make sure that the light flashes and that the WiFi password you have entered is correct. The connection process may take several minutes, please be patient.
3. After the first connection, you can use a new WiFi or mobile data to control the device at any time and from any location.
4. Only compatible with 2.4 GHZ WLAN: Android 5.0 / iOS 11.0 and above.
5. The first connection should be made close to the router to ensure a faster connection.
6. When connecting multiple devices to the WiFi network, do not place them too close together as this may cause signal interference.

3. App


3.1 Control centre

Adjust the temperature up to 35°C by sliding your finger along the upper bar. The chosen temperature will be displayed on the screen and the house temperature will be displayed on the house icon at the bottom right of the screen.


Set the time by sliding your finger along the second bar.

To select the heating mode you want, tap on the two-line heating icon.

You can also schedule heating timings on the calendar icon.



You can also go to settings to change temperature. Tap on the increase button or decrease button to increase or decrease temperature, respectively. Tap on the first icon to accept room temperature change, and second icon to deny.




3.2 Heating modes

Choose between the 3 types of ventilation according to your needs by entering the Modes section of the app:

Select between:


1. One-line icon (1250W)
2. Two-line icon (2000W)
3. Anti-frost mode

Depending on the chosen power, the heater will consume more or less energy and will heat the room earlier or later.



3.3 Heating schedule

Tap on the icon calendar and set the temperature and duration per hour. Set your schedule for the day or the whole week.




3.4 Voice assistants

To set up your voice assistants through the app, tap on the top right corner and then on the edit icon. From here you can permit access to third parties to control the heater, such as Alexa and Google Home.

You can also adjust the temperature, schedule timetables or simply turn the heater on and off with just a few words.

From the same screen, you will be able to configure other features, such as its device name, or access device information, among other data.



3.5 More about the App

You can adjust the different functions from the menu button at the top right corner of the App.

1. The device name can be changed as desired.
2. Device information.
3. "Tap-to-Run" and "Automation" allows you to check the Intelligent Automation to which your device is linked.
4. "Supported third-party control" provides information on how to connect your device with Amazon Alexa, Google Assistant.
5. "Disconnection notice" alerts you when your device is offline.
6. Create "Group" to control another smart device at the same time.
7. "FAQ & Feedback" allows users to report issues and obtain assistance.
8. "Add to Home Screen" allows you to add the smart device to your smartphone's home screen.
9. Check the device network to know the status of the network connection.
10. "Firmware information" allows you to check the software or install updates on the device.

4. Touch screen & remote control

The Blaze heater has a LED touch screen with different features:



1. Heating status
2. Degree centigrade
3. Timer
4. Wifi
5. Power switch
6. Standby button
7. Timer/screen brightness
8. Heating level/Wifi
9. Increase button
10. Decrease button

Moreover, the heater includes a remote control to also enable use without a phone.

Even though the Tuya Smart app is more complete, the remote control use is handier and more practical in most situations. These are the functions of the buttons:

1. Heating level/Wifi status:

press more than 3 seconds to establish connection. The Wifi icon will twinkle on the heater LED display. Follow the "TUYA SMART" app guide to connect 2.4GHz Wifi.

Also, press this button to regulate 1250W/2000W/ANTI-FROST temperature power.


2. Standby button: press it down after plugging the heater in. The device will beep and the stand-by indicator will be illuminated.

3. Increase button: press it to increase time up to 24 hours.

4. Screen brightness: press the button one time and the brightness will be reduced to 50%. Press again and the brightness will be reduced to 25%, and press once again and the full screen will be off. If you press again, screen brightness will be back to 100%.

5. Timer: press the button and the timer indicator will be illuminated. Press the increase or decrease button to set the timer off 1 - 24 hours. The display will show the left time for working until the timer is over, and the heater is on standby mode.

6. Decrease button: press it to decrease time left until returning to standby mode.



5. Warnings

- Please strictly follow this user manual to install and use the product to avoid accidents.
- Do not modify any components.
- Disconnect the power supply and main switchboard before installation or maintenance work to avoid damage due to electric shock.
- Do not install the heater in unstable or unsafe locations.
- Do not cover the heater with blankets or similar objects.
- Do not tamper with the heater or any other components for installation, repair or testing.
- Do not install the heater on hot or damp surfaces.

6. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that may damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not stretch it with excessive force to avoid damaging it. Avoid exposure to any liquid. Do not wet or immerse the product. Do not use the product with wet hands. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



7. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.



8. Disposal of Electrical and Electronic Equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

KSIX

ESPAÑOL – MANUAL DE USUARIO

CALEFACTOR ELÉCTRICO BLAZE WIFI – BCALE02X

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Potencia: 1800-2000 W

Tensión de entrada: CA 220-240 V / 50-60 Hz

Temperatura de funcionamiento: 5-35°C

Tecnología: Convección

Niveles de calefacción: 2 ajustes

Fuente de calor: Eléctrica

Superficie de calefacción: 20 m²

Pantalla: LED

Longitud del cable: 1,5 m

Dimensiones con soporte: 62 x 23 x 43 cm

Dimensiones sin soporte: 62 x 9,5 x 40 cm

Peso: 3,5 kg

Material: acero y PP

Conectividad: WiFi

Compatibilidad: Android 5.0 / iOS 11.0 y versiones posteriores

Asistentes de voz: Alexa y Google Assistant

Aplicación: Tuya Smart

1.2 En la caja

1 x Calefactor inteligente con cable integrado


1 x Mando a distancia (funciona con 1 pila de botón CR2025, no incluida)

2 x Pies de apoyo

4 x Tornillos

1 x Manual de usuario

1.3 Partes del producto



1. Salida de aire
2. Puerto de carga

4. Botón de
encendido/apagado



3. Pantalla LED y panel de control

5. Entrada de aire
6. Soporte

1.4 Método de instalación

Voltea con cuidado el cuerpo del calentador y colócalo sobre una superficie plana y blanda. Consulta las imágenes siguientes.

Monta los dos pies de apoyo en la parte inferior del calentador con cuatro tornillos y apriétalos. A continuación, vuelve a dar la vuelta al calentador con cuidado y colócalo sobre una superficie plana.



Nota de seguridad: No modifiques el producto ni cambies ninguna pieza. Corta la instalación eléctrica de tu hogar para evitar descargas eléctricas mientras lo instalas y manipulas. No cubras el producto una vez instalado y conectado a la corriente. No instales el producto sobre objetos calientes ni en lugares húmedos.

2. Configuración inicial

2.1 Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el calefactor inteligente Blaze se llama Tuya Smart. Hay dos formas de descargarla:

-Toca aquí para descargar la app Tuya Smart desde Google Play o App Store.



-También puedes descargar la app directamente escribiendo «Tuya Smart» en el buscador de Google Play o App Store.

2.2 Emparejamiento dispositivos iOS / Android


1. En primer lugar, y lo más importante, asegúrate de tener activados el Bluetooth y el WiFi de tu smartphone.

2. Accede a la app Tuya Smart. Una vez dentro, toca en Añadir dispositivo.

3. Pulsa sobre la sección Pequeños electrodomésticos en la parte izquierda de la pantalla. A continuación, toca el primer icono que muestra un calefactor y que dice Calefactor (Wi-Fi).



4. Introduce tu dirección Wi-Fi y tu contraseña.




5. A continuación, sigue las instrucciones en pantalla.



6. Espera a que el dispositivo se vincule correctamente.

7. Cuando el dispositivo esté vinculado, aparecerá esto. Solo tienes que esperar a que el dispositivo esté totalmente conectado y listo para usar.



Nota:

1. Para una correcta sincronización con el móvil, es necesario aceptar todos los accesos solicitados por la app.
2. Al vincular el teléfono con el dispositivo por primera vez, debes estar conectado a una red WiFi. Asegúrate de que la luz parpadea y de que la contraseña WiFi que has introducido es correcta. El proceso de conexión puede tardar varios minutos, ten paciencia.
3. Después de la primera conexión, puede utilizar una nueva WiFi o datos móviles para controlar el dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar.
4. Solo compatible con WLAN 2.4 GHZ: Android 5.0 / iOS 11.0 y superiores. No utilizar WiFi 5G.
5. La primera conexión debe realizarse cerca del router para garantizar una conexión más rápida.
6. Cuando conectes varios dispositivos a la red WiFi, no los coloques demasiado cerca, ya que podrían producirse interferencias en la señal.

3. App

3.1 Centro de control

Ajusta la temperatura hasta 35 °C deslizando el dedo por la barra superior. La temperatura elegida se mostrará en la pantalla y la temperatura de la vivienda se mostrará en el icono de la casa, en la parte inferior derecha de la pantalla.


Ajusta la hora deslizando el dedo por la segunda barra.

Para seleccionar el modo de calefacción que desees, toca el icono de dos líneas curvas.

También puedes programar los horarios de calefacción desde el icono del calendario.



También puedes ir a la configuración para cambiar la temperatura. Pulsa el botón de aumento o disminución para subir o bajar la temperatura respectivamente. Pulsa el primer icono para aceptar el cambio de temperatura ambiente y el segundo icono para rechazarlo.




3.2 Modos de calefacción

Elige entre los 3 tipos de ventilación según tus necesidades accediendo a la sección Modos de la aplicación:

Seleccione entre:


1. Icono de una línea (1250 W)
2. Icono de dos líneas (2000W)
3. Modo anticongelación

En función de la potencia elegida, el calefactor consumirá más o menos energía y calentará la habitación antes o después.



3.3 Programación de calefacción

Toca el icono del calendario y establece la temperatura y la duración por hora. Configura tu horario para el día o durante la semana.




3.4 Asistentes de voz

Para configurar tus asistentes de voz a través de la app, toca en la esquina superior derecha y luego en el icono de edición. Desde ahí puedes permitir el acceso a terceros para controlar el calefactor, como Alexa o Google Home.

También puedes ajustar la temperatura, programar horarios o simplemente encender y apagar el calefactor con solo unas palabras.

Desde esta misma pantalla, podrás configurar otras funciones, como el nombre del dispositivo o acceder a la información del dispositivo, entre otros datos.



3.5 Más sobre la App

Puedes ajustar las diferentes funciones desde el botón de menú en la esquina superior derecha de la aplicación:

1. Puedes cambiar el nombre del dispositivo según tus preferencias.
2. Consultar la información del dispositivo.
3. "Tap-to-Run" y "Automatización" te permiten ver la automatización inteligente a la que está vinculado tu dispositivo.
4. "Control por terceros compatible" ofrece información sobre cómo conectar tu dispositivo con Amazon Alexa o Google Assistant.
5. "Aviso de desconexión" te notifica cuando el dispositivo está sin conexión.
6. Crear un "Grupo" para controlar otro dispositivo inteligente al mismo tiempo.
7. "Preguntas frecuentes y comentarios" te permite informar de problemas y obtener asistencia.
8. "Añadir a la pantalla de inicio" te permite colocar el dispositivo inteligente en la pantalla principal de tu móvil.
9. Comprobar la red del dispositivo para conocer el estado de la conexión.
10. "Información del firmware" te permite consultar el software o instalar actualizaciones en el dispositivo.

4. Pantalla táctil y control remoto


El calefactor Blaze tiene una pantalla táctil LED con diferentes funciones:



1. Estado de la calefacción
2. Grados centígrados
3. Temporizador
4. Wifi
5. Control de potencia
6. Botón encendido/apagado
7. Temporizador/brillo de la pantalla
8. Nivel de calefacción/Wifi
9. Botón de aumento
10. Botón de disminución

Además, el calefactor incluye un control remoto para permitir su uso sin necesidad de un teléfono.

Aunque la aplicación Tuya Smart es más completa, el control remoto resulta más cómodo y práctico en la mayoría de las situaciones. Estas son las funciones de los botones:



1. Nivel de calefacción/estado de Wifi: mantén presionado más de 3 segundos para establecer la conexión. El icono de Wifi parpadeará en la pantalla LED del calefactor. Sigue la guía de la aplicación "TUYA SMART" para conectar a la red Wifi de 2.4GHz.

También puedes presionar este botón para regular la potencia de temperatura a 1250W/2000W/ANTI-FROST.

2. Botón de encendido/apagado: presiona este botón después de enchufar el calefactor. El dispositivo emitirá un pitido y el indicador de espera se iluminará.

3. Botón de aumento de calor: presiona este botón para aumentar el tiempo hasta 24 horas.

4. Brillo de la pantalla: presiona una vez para reducir el brillo al 50%. Presiona nuevamente para reducirlo al 25%, y otra vez más para apagar completamente la pantalla. Si presionas nuevamente, el brillo volverá al 100%.

5. Temporizador: presiona este botón y el indicador de temporizador se iluminará. Presiona los botones de aumento o disminución para establecer el temporizador entre 1 y 24 horas. La pantalla mostrará el tiempo restante hasta que el temporizador termine y el calefactor entre en modo de espera.

6. Botón de disminución: presiona este botón para reducir el tiempo restante hasta que el calefactor regrese al modo inicial.

5. Precauciones

- Por favor, sigue estrictamente este manual de usuario para instalar y utilizar el producto para evitar accidentes.
- No modifiques ningún componente.
- Desconecta la alimentación y el cuadro eléctrico principal antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento para evitar daños por descarga eléctrica.
- No instales el calefactor en lugares inestables o inseguros.
- No cubra el calefactor con mantas u objetos similares.
- No manipules el calefactor ni ningún otro componente para su instalación, reparación o comprobación.
- No instales el calefactor sobre superficies calientes o húmedas.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación y las instrucciones proporcionadas antes de usar el producto. Usa solo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para asegurar una conexión adecuada. Evita romper el producto. No apliques presión excesiva a ninguna parte del producto. Evita golpes y caídas que puedan dañarlo. Si el producto tiene un cable, no lo dobles ni lo tires con fuerza excesiva para evitar dañarlo. Evita la exposición a cualquier líquido. No mojes ni sumerjas el producto. No

uses el producto con las manos mojadas. Siempre guarda el producto en un lugar seco, lejos de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no estés usando el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio, seco y libre de humedad y suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo al que esté conectado. No uses el producto para ningún propósito diferente al que fue diseñado. No uses el producto si notas defectos visibles. No abras ni desarmes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el nivel de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.



7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/EC. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. Es responsabilidad del usuario examinar y verificar el producto al comprarlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a tu dispositivo, debido a mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.



8. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para ser desechado por separado en un punto de recolección adecuado. No lo deseches con los residuos domésticos. Si el equipo funciona con baterías, estas deben retirarse y desecharse en un punto de recolección separado para este tipo de desechos. Si las baterías no son extraíbles, no intentes retirarlas, ya que esto debe ser realizado por un profesional calificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a prevenir consecuencias dañinas para la salud humana y el medio ambiente que podrían surgir de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el costo de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, contacta al vendedor o a la autoridad local de gestión de residuos.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para un uso ocasional.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE WIFI BLAZE - BSCALE02X

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Puissance: 1800-2000 W

Tension d'entrée: CA 220-240 V / 50-60 Hz

Température de fonctionnement: 5-35°C

Technologie: Convection

Niveaux de chauffage: 2 réglages

Source de chaleur: Électrique

Surface de chauffage: 20 m²

Écran: LED

Longueur du câble: 1,5 m

Dimensions avec support: 62 x 23 x 43 cm

Dimensions sans support: 62 x 9,5 x 40 cm

Poids: 3,5 kg

Matériau: acier et PP

Connectivité: WiFi

Compatibilité: Android 5.0 / iOS 11.0 et versions ultérieures

Assistants vocaux: Alexa et Google Assistant

Application: Tuya Smart

1.2 Dans la boîte

1 x Chauffage intelligent avec câble intégré


1 x Télécommande (fonctionne avec 1 pile bouton CR2025, non incluse)

2 x Pieds de support

4 x Vis

1 x Manuel d'utilisation

1.3 Pièces du produit





- 1. Sortie d'air
- 2. Port de chargement
- 3. Écran LED et panneau de commande

- 4. Bouton marche/arrêt
- 5. Entrée d'air
- 6. Support

1.4 Méthode d'installation

Retournez délicatement le corps du radiateur et posez-le sur une surface plane et souple. Reportez-vous aux images suivantes.

Fixez les deux pieds d'appui à la partie inférieure du radiateur à l'aide de quatre vis, puis serrez-les. Retournez ensuite délicatement le radiateur et posez-le sur une surface plane.



Remarque de sécurité : ne modifiez pas le produit et ne remplacez aucune pièce. Coupez l'alimentation électrique de votre domicile afin d'éviter tout risque d'électrocution pendant l'installation et la manipulation. Ne couvrez pas le produit une fois qu'il est installé et branché. N'installez pas le produit sur des objets chauds ou dans des endroits humides.

2. Configuration initiale

2.1 Téléchargement de l'application

L'application compatible avec le radiateur intelligent Blaze s'appelle Tuya Smart. Il existe deux façons de la télécharger: -Cliquez ici pour télécharger l'application Tuya Smart depuis Google Play ou l'App Store.



- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant « Tuya Smart » dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.

2.2 Emparejamiento dispositivos iOS / Android


1. Tout d'abord, et surtout, assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur votre smartphone.

2. Accédez à l'application Tuya Smart. Une fois dans l'application, appuyez sur Ajouter un appareil.

3. Appuyez sur la section Petits appareils électroménagers dans la partie gauche de l'écran. Appuyez ensuite sur la première icône représentant un radiateur et intitulée Radiateur (WiFi).



4. Saisissez votre adresse Wi-Fi et votre mot de passe.




5. Suivez ensuite les instructions à l'écran.



6. Attendez patiemment que l'appareil soit correctement relié.

7. Lorsque l'appareil est connecté, ce message apparaît. Il suffit d'attendre que l'appareil soit entièrement connecté et prêt à l'emploi.



Remarque :

1. Pour une synchronisation correcte avec votre téléphone portable, vous devez accepter tous les accès demandés par l'application.
2. Lorsque vous connectez votre téléphone à l'appareil pour la première fois, vous devez être connecté à un réseau WiFi. Assurez-vous que le voyant clignote et que le mot de passe WiFi que vous avez saisi est correct. Le processus de connexion peut prendre plusieurs minutes, veuillez patienter.
3. Après la première connexion, vous pouvez utiliser un nouveau réseau WiFi ou vos données mobiles pour contrôler l'appareil à tout moment et en tout lieu.
4. Compatible uniquement avec le WLAN 2,4 GHz : Android 5.0 / iOS 11.0 et versions supérieures. Ne pas utiliser le WiFi 5G.
5. La première connexion doit être effectuée à proximité du routeur afin de garantir une connexion plus rapide.
6. Lorsque vous connectez plusieurs appareils au réseau WiFi, ne les placez pas trop près les uns des autres, car cela pourrait causer des interférences avec le signal.

3. Application

3.1 Centre de contrôle

Réglez la température jusqu'à 35 °C en faisant glisser votre doigt sur la barre supérieure. La température sélectionnée s'affiche à l'écran et la température de la maison s'affiche sur l'icône de la maison, en bas à droite de l'écran.


Réglez l'heure en faisant glisser votre doigt sur la deuxième barre.

Pour sélectionner le mode de chauffage souhaité, appuyez sur l'icône représentant deux lignes courbes.

Vous pouvez également programmer les horaires de chauffage à partir de l'icône du calendrier.



Vous pouvez également aller dans les paramètres pour changer la température. Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution pour augmenter ou baisser la température respectivement. Appuyez sur le premier icône pour accepter le changement de température ambiante et sur le deuxième icône pour le refuser.




3.2 Modes de chauffage

Choisissez parmi les 3 types de ventilation en fonction de vos besoins en accédant à la section "Modes" de l'application :

Sélectionnez entre :


1. Icône d'une ligne (1250 W)
2. Icône de deux lignes (2000 W)
3. Mode antigel

En fonction de la puissance choisie, le radiateur consommera plus ou moins d'énergie et chauffera la pièce plus ou moins rapidement.



3.3 Programmation du chauffage

Touchez l'icône du calendrier et définissez la température et la durée par heure. Configurez votre emploi du temps pour la journée ou pour la semaine.




3.4 Assistants vocaux

Pour configurer vos assistants vocaux via l'application, touchez le coin supérieur droit, puis l'icône de modification. À partir de là, vous pouvez autoriser l'accès à des tiers pour contrôler le radiateur, comme Alexa ou Google Home.

Vous pouvez également ajuster la température, programmer des horaires ou simplement allumer et éteindre le radiateur avec quelques mots.

Depuis cet écran, vous pourrez configurer d'autres fonctions, telles que le nom de l'appareil ou accéder aux informations de l'appareil, parmi d'autres données.



3.5 Plus sur l'App

Vous pouvez ajuster les différentes fonctions depuis le bouton de menu dans le coin supérieur droit de l'application :

1. Vous pouvez changer le nom de l'appareil selon vos préférences.
2. Consulter les informations de l'appareil.
3. "Tap-to-Run" et "Automatisation" vous permettent de voir l'automatisation intelligente à laquelle votre appareil est lié.
4. "Contrôle par des tiers compatibles" offre des informations sur la manière de connecter votre appareil à Amazon Alexa ou Google Assistant.
5. "Avis de déconnexion" vous notifie lorsque l'appareil est hors ligne.
6. Créer un "Groupe" pour contrôler un autre appareil intelligent en même temps.
7. "Questions fréquentes et commentaires" vous permet de signaler des problèmes et d'obtenir de l'aide.
8. "Ajouter à l'écran d'accueil" vous permet de placer l'appareil intelligent sur l'écran principal de votre téléphone.
9. Vérifier le réseau de l'appareil pour connaître l'état de la connexion.
10. "Informations sur le firmware" vous permet de consulter le logiciel ou d'installer des mises à jour sur l'appareil.

4. Écran tactile et télécommande


Le radiateur Blaze dispose d'un écran tactile LED avec différentes fonctions :



1. État du chauffage
2. Degrés Celsius
3. Minuterie
4. Wi-Fi
5. Contrôle de la puissance
6. Bouton marche/arrêt
7. Minuterie/luminosité de l'écran
8. Niveau de chauffage/Wi-Fi
9. Bouton d'augmentation
10. Bouton de diminution

De plus, le radiateur comprend une télécommande pour permettre son utilisation sans téléphone.

Bien que l'application Tuya Smart soit plus complète, la télécommande est plus pratique et plus confortable dans la plupart des situations. Voici les fonctions des boutons :



1. Niveau de chauffage/état du Wi-Fi : maintenez enfoncé pendant plus de 3 secondes pour établir la connexion. L'icône Wi-Fi clignotera sur l'écran LED du radiateur. Suivez le guide de l'application « TUYA SMART » pour vous connecter au réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour régler la puissance de chauffage sur 1250 W/2000 W/ANTI-FROST.
2. Bouton marche/arrêt : appuyez sur ce bouton après avoir branché le radiateur. L'appareil émettra un bip et le voyant de veille s'allumera.
3. Bouton d'augmentation de la chaleur : appuyez sur ce bouton pour augmenter la durée jusqu'à 24 heures.
4. Luminosité de l'écran : appuyez une fois pour réduire la luminosité à 50 %. Appuyez à nouveau pour la réduire à 25 %, puis encore une fois pour éteindre complètement l'écran. Si vous appuyez à nouveau, la luminosité reviendra à 100 %.
5. Minuterie : appuyez sur ce bouton et le voyant de la minuterie s'allume. Appuyez sur les boutons d'augmentation ou de diminution pour régler la minuterie entre 1 et 24 heures. L'écran affichera le temps restant jusqu'à ce que la minuterie se termine et que le radiateur passe en mode veille.
6. Bouton de diminution : appuyez sur ce bouton pour réduire le temps restant jusqu'à ce que le radiateur revienne au mode initial.

5. Avertissements

- Veuillez suivre scrupuleusement ce manuel d'utilisation pour l'installation et l'utilisation du produit afin d'éviter tout accident.
- Ne modifiez aucun composant.
- Débranchez l'alimentation électrique et le tableau de distribution principal avant l'installation ou les travaux d'entretien afin d'éviter tout dommage dû à un choc électrique.
- N'installez pas le chauffage dans des endroits instables ou dangereux.
- Ne pas couvrir l'appareil avec des couvertures ou des objets similaires.
- Ne pas manipuler l'appareil ou tout autre composant pour l'installer, le réparer ou le tester.
- Ne pas installer le chauffage sur des surfaces chaudes ou humides.

6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de

casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Évitez les chocs et les chutes susceptibles d'endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. Évitez l'exposition à tout liquide. Ne mouillez pas le produit et ne l'immergez pas. N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



7. Note légale

Atlantis Internacional, S.L., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.



8. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.

Ce produit convient uniquement aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel.

KSIX

DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH

BLAZE WIFI ELEKTRISCHES HEIZGERÄT - BCALE02X

1. Eigenschaften

1.1 Technische Spezifikationen

Leistung: 2.000 W

Eingangsspannung: 220-240V / 50-60Hz

Betriebstemperatur: 5 - 37°C

Technologie: Konvektion

Heizstufen: 3 Einstellungen

Wärmequelle: Elektrisch

Heizfläche: 20 m²

Anzeige: LCD-Anzeige

Kabellänge: 1,7 m

Abmessungen mit basis: 60 x 25,8 x 38,7 cm

Abmessungen ohne basis: 60 x 10 x 34,8 cm

Gewicht: 3,5 kg

Material: Metall

Konnektivität: WiFi

Kompatibilität: Android 5.0 / iOS 11.0 und neuere Versionen

Sprachassistenten: Alexa und Google Assistant

App: Tuya Smart

1.2 Inhalt


1 x Smart-Heizung

1 x Fernbedienung (funktioniert mit 1 x Knopfzelle, nicht enthalten)

1 x Fußhalterung

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Produktteile



1. Luftauslass

2. Ladeanschluss

3. LED-Anzeige und
Bedienfeld

4. Netzschalter

5. Lufteinlass



6. Stütze

1.4 Installationsanleitung

Drehen Sie das Heizgerät vorsichtig um und legen Sie es auf eine weiche, ebene Fläche. Beziehen Sie sich auf die folgenden Abbildungen.

Befestigen Sie die beiden Standfüße mit vier Schrauben an der Unterseite des Heizgeräts und ziehen Sie sie fest.

Drehen Sie das Heizgerät anschließend vorsichtig wieder um und stellen Sie es auf eine flache Oberfläche.



Sicherheitshinweis: Verändern Sie das Produkt nicht und tauschen Sie keine Teile aus. Schalten Sie die Stromversorgung in Ihrem Haushalt ab, um das Risiko eines Stromschlags während der Installation und Handhabung zu vermeiden. Decken Sie das Produkt nach der Installation und dem Anschluss nicht ab. Installieren Sie das Produkt nicht auf heißen Oberflächen oder in feuchten Bereichen.

2. Ersteinrichtung

2.1 Herunterladen der App

Die mit Blaze kompatible App für intelligente Heizgeräte heißt Tuya Smart. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

-Tippen Sie hier, um die Tuya Smart App von Google Play oder App Store herunterzuladen.



- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie "Tuya Smart" in die Suchmaschine von Google Play oder App Store eingeben.

2.2 Koppeln von iOS- und Android-Geräten


1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth und WiFi Ihres Smartphones aktiviert sind.

2. Öffnen Sie die Tuya Smart App. Tippen Sie dort auf Gerät hinzufügen.

3. Tippen Sie auf der linken Seite Ihres Bildschirms auf den Abschnitt **Kleine Haushaltsgeräte**. Tippen Sie dann auf das erste Symbol, das eine Heizung zeigt und auf dem „Heizung (Wi-Fi)“ steht.



4. Geben Sie Ihre Wi-Fi-Adresse und Ihr Passwort ein.




5. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.



6. Warten Sie geduldig, bis das Gerät ordnungsgemäß verbunden ist.

7. Wenn das Gerät verbunden ist, wird dies angezeigt. Warten Sie einfach, bis das Gerät vollständig verbunden und einsatzbereit ist.



Hinweis:

1. Für eine korrekte Synchronisierung mit dem Mobiltelefon müssen alle von der App angeforderten Zugriffsberechtigungen akzeptiert werden.
2. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, müssen Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass die LED blinkt und dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben. Der Verbindungsaufbau kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie etwas Geduld.
3. Nach der ersten Verbindung können Sie jederzeit und von jedem Ort aus ein neues WLAN oder mobile Daten zur Steuerung des Geräts verwenden.
4. Nur kompatibel mit 2,4-GHz-WLAN: Android 5.0 / iOS 11.0 und höher.
5. Die erste Verbindung sollte in der Nähe des Routers hergestellt werden, um eine schnellere Verbindung zu gewährleisten.
6. Wenn Sie mehrere Geräte mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, stellen Sie diese nicht zu nahe beieinander auf, da dies zu Signalstörungen führen kann.


3. App

3.1 Steuerungszentrale


Stellen Sie die Temperatur durch Wischen mit dem Finger entlang der oberen Leiste auf bis zu 35 °C ein. Die gewählte Temperatur wird auf dem Bildschirm angezeigt, und die Raumtemperatur wird auf dem Haussymbol unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Stellen Sie die Zeit durch Wischen mit dem Finger entlang der zweiten Leiste ein.

Um den gewünschten Heizmodus auszuwählen, tippen Sie auf das zweizeilige Heizungssymbol. Sie können die Heizzeiten auch über das Kalendersymbol planen.



Sie können die Temperatur auch in den Einstellungen ändern. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Erhöhen“, um die Temperatur zu erhöhen, oder auf die Schaltfläche „Verringern“, um sie zu verringern. Tippen Sie auf das erste Symbol, um die Änderung der Raumtemperatur zu übernehmen, und auf das zweite Symbol, um sie abzulehnen.




3.2 Heizmodi

Wählen Sie im Bereich „Modi“ der App je nach Bedarf zwischen drei Belüftungsarten:

Wählen Sie zwischen:


1. Einzeiliges Symbol (1250W)
2. Zweizeiliges Symbol (2000W)
3. Frostschutzmodus

Je nach gewählter Leistungsstufe verbraucht das Heizgerät mehr oder weniger Energie und erwärmt den Raum schneller oder langsamer.



3.3 Heizplan

Tippen Sie auf das Kalendersymbol und stellen Sie die Temperatur und Dauer pro Stunde ein. Legen Sie Ihren Zeitplan für den Tag oder die ganze Woche fest.




3.4 Sprachassistenten

Um Ihre Sprachassistenten über die App einzurichten, tippen Sie oben rechts auf das Symbol und anschließend auf das Bearbeitungssymbol. Von hier aus können Sie Drittanbietern wie Alexa und Google Home den Zugriff erlauben, um das Heizgerät zu steuern.

Sie können außerdem die Temperatur anpassen, Zeitpläne festlegen oder das Heizgerät mit nur wenigen Worten ein- und ausschalten.

Auf demselben Bildschirm können Sie weitere Funktionen konfigurieren, wie den Gerätenamen ändern oder auf Geräteinformationen und andere Daten zugreifen.



3.5 Weitere Funktionen der App

Sie können die verschiedenen Funktionen über den Menübutton oben rechts in der App einstellen.

1. Der Geräteiname kann nach Wunsch geändert werden.
2. Geräteinformationen.
3. „Tap-to-Run“ und „Automatisierung“ zeigen die intelligente Automatisierung, mit der Ihr Gerät verknüpft ist.
4. „Unterstützte Drittanbietersteuerung“ enthält Informationen zur Verbindung Ihres Geräts mit Amazon Alexa und Google Assistant.
5. „Trennungsbenachrichtigung“ informiert Sie, wenn Ihr Gerät offline ist.
6. Erstellen Sie eine „Gruppe“, um mehrere Smart-Geräte gleichzeitig zu steuern.
7. „FAQ & Feedback“ ermöglicht es Benutzern, Probleme zu melden und Unterstützung zu erhalten.
8. „Zum Startbildschirm hinzufügen“ erlaubt das Hinzufügen des Smart-Geräts zum Startbildschirm Ihres Smartphones.
9. Prüfen Sie das Gerät Netzwerk, um den Status der Netzwerkverbindung zu sehen.
10. „Firmware-Informationen“ zeigt die Softwareversion an oder ermöglicht Updates auf dem Gerät.

4. Touchscreen und Fernbedienung

Der Blaze-Heizstrahler verfügt über einen LED-Touchscreen mit verschiedenen Funktionen:



1. Heizstatus
2. Grad Celsius
3. Timer
4. WLAN
5. Netzschalter
6. Standby-Taste
7. Timer/Bildschirmhelligkeit
8. Heizstufe/WLAN
9. Erhöhen-Taste
10. Verringern-Taste

Darüber hinaus verfügt das Heizgerät über eine Fernbedienung, die auch die Bedienung ohne Smartphone ermöglicht.

Obwohl die Tuya Smart-App umfangreicher ist, ist die Nutzung der Fernbedienung in den meisten Situationen praktischer und bequemer.

Dies sind die Funktionen der Tasten:

1. Heizstufe/WLAN-Status:

Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, um die Verbindung herzustellen. Das WLAN-Symbol blinkt auf dem LED-Display des Heizgeräts. Folgen Sie den Anweisungen der TUYA SMART-App, um eine Verbindung mit dem 2,4-GHz-WLAN herzustellen.

Außerdem können Sie mit dieser Taste die Heizleistung zwischen 1250 W, 2000 W und der Anti-Frost-Temperatur einstellen.


2. Standby-Taste: Drücken Sie diese Taste nach dem Einschalten des Heizgeräts. Das Gerät gibt einen Signalton von sich und die Standby-Anzeige leuchtet auf.

3. Erhöhen-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Timer-Einstellung bis zu 24 Stunden zu erhöhen.

4. Bildschirmhelligkeit: Drücken Sie die Taste einmal, um die Helligkeit auf 50 % zu reduzieren. Ein weiterer Druck verringert sie auf 25 %, ein dritter Druck schaltet das Display komplett aus. Mit erneutem Drücken wird die Helligkeit wieder auf 100 % zurückgesetzt.

5. Timer: Drücken Sie diese Taste, um die Timer-Anzeige zu aktivieren. Verwenden Sie dann die Erhöhen- oder Verringern-Taste, um die Timer-Dauer zwischen 1 und 24 Stunden einzustellen. Das Display zeigt die verbleibende Zeit bis zum Ende des Timers an, danach wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

6. Verringern-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die verbleibende Zeit bis zum Standby-Modus zu verringern..



5. Warnungen

- Bitte befolgen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts strikt diese Bedienungsanleitung, um Unfälle zu vermeiden.
- Verändern Sie keine Komponenten.
- Trennen Sie die Stromversorgung und die Hauptschalttafel vor Installations- oder Wartungsarbeiten, um Schäden durch Stromschlag zu vermeiden.
- Installieren Sie das Heizgerät nicht an instabilen oder

unsicheren Orten.

- Decken Sie das Heizgerät nicht mit Decken oder ähnlichen Gegenständen ab.
- Nehmen Sie keine Eingriffe am Heizgerät oder an anderen Komponenten vor, um es zu installieren, zu reparieren oder zu testen.
- Installieren Sie das Heizgerät nicht auf heißen oder feuchten Oberflächen.

6. Sicherheit, Wartung und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Gerät beschädigen könnten. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Machen Sie das Gerät nicht nass und tauchen Sie es nicht unter. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf einen falschen Gebrauch, Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.



8 Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Sammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

KSIX

ITALIANO – MANUALE D'USO

RISCALDATORE ELETTRICO BLAZE WIFI - BCALE02X

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Potenza: 2.000 W

Tensione di ingresso: 220-240V / 50-60Hz

Temperatura di funzionamento: 5 - 37°C

Tecnologia: Convezione

Livelli di riscaldamento: 3 impostazioni

Fonte di calore: Elettrica

Superficie di riscaldamento: 20 m²

Display: Display LCD

Lunghezza del cavo: 1,7 m

Dimensioni con base: 60 x 25,8 x 38,7 cm

Dimensioni senza base: 60 x 10 x 34,8 cm

Peso: 3,5 kg

Materiale: Metallo

Connettività: WiFi

Compatibilità: Android 5.0 / iOS 11.0 e versioni successive

Assistenti vocali: Alexa e Assistente Google

App: Tuya Smart

1.2 Nella confezione


1 x Riscaldatore intelligente

1 x Telecomando (funziona con 1 x batteria a bottone, non inclusa)

1 x Staffa per il piede

1 x Manuale d'uso

1.3 Parti del prodotto



1. Uscita aria

2. Porto di carica

3. Schermo LED e pannello di controllo

4. Pulsante di

accensione/spegnimento



5. Ingresso aria

6. Supporto

1.4 Metodo di installazione

Gira con attenzione il corpo del riscaldatore e posizionalo su una superficie piana e morbida. Consulta le immagini seguenti.

Monta i due piedini di supporto nella parte inferiore del riscaldatore usando quattro viti e stringili bene. Successivamente, gira nuovamente il riscaldatore con attenzione e posizionalo su una superficie piana.



Nota di sicurezza: Non modificare il prodotto né sostituire alcuna parte. Interrompi l'alimentazione elettrica della tua abitazione per evitare scosse elettriche durante l'installazione e la manipolazione. Non coprire il prodotto una volta installato e collegato alla corrente. Non installare il prodotto su oggetti caldi o in luoghi umidi.

2. Configurazione iniziale

2.1 Scaricare l'applicazione

L'applicazione compatibile con il riscaldatore intelligente Blaze si chiama Tuya Smart. Ci sono due modi per scaricarla:

-Fare clic qui per scaricare l'app Tuya Smart da Google Play o App Store.



-È anche possibile scaricare direttamente l'applicazione digitando "Tuya Smart" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.

2.2 Accoppiamento di dispositivi iOS / Android


1. Innanzitutto, e soprattutto, assicuratevi che il Bluetooth e il WiFi del vostro smartphone siano abilitati.

2. Accedere all'applicazione Tuya Smart. Una volta dentro, toccare Aggiungi dispositivo.

3. Toccare la sezione Piccoli elettrodomestici sul lato sinistro dello schermo. Quindi, toccare la prima icona di un riscaldatore con la dicitura Riscaldatore (Wi-Fi).



4. Inserire l'indirizzo Wi-Fi e la password.




5. Seguire quindi le istruzioni sullo schermo.



6. Attendere pazientemente che il dispositivo venga collegato correttamente.

7. Quando il dispositivo è collegato, appare questo messaggio. Attendere che il dispositivo sia completamente collegato e pronto all'uso.



Nota:

1. Per una corretta sincronizzazione con il cellulare, è necessario accettare tutti gli accessi richiesti dall'app.
2. Quando si collega il telefono al dispositivo per la prima volta, è necessario essere connessi a una rete WiFi. Assicurarsi che la spia lampeggi e che la password WiFi inserita sia corretta. Il processo di connessione può richiedere alcuni minuti, si prega di pazientare.
3. Dopo la prima connessione, puoi utilizzare una nuova rete WiFi o i dati mobili per controllare il dispositivo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
4. Compatibile solo con WLAN 2,4 GHz: Android 5.0 / iOS 11.0 e versioni successive. Non utilizzare WiFi 5G.
5. La prima connessione deve essere effettuata vicino al router per garantire una connessione più veloce.
6. Quando si collegano più dispositivi alla rete WiFi, non posizionarli troppo vicini, poiché potrebbero verificarsi interferenze nel segnale.

3. App


3.1 Centro di controllo

Regola la temperatura fino a 35 °C scorrendo il dito sulla barra superiore. La temperatura selezionata verrà visualizzata sullo schermo e la temperatura dell'ambiente sarà mostrata sull'icona della casa, in basso a destra dello schermo.


Regola l'ora scorrendo il dito sulla seconda barra.

Per selezionare la modalità di riscaldamento desiderata, tocca l'icona con due linee curve.

Puoi anche programmare gli orari di riscaldamento dall'icona del calendario.



Puoi inoltre accedere alle impostazioni per modificare la temperatura. Premi il pulsante di aumento o diminuzione per alzare o abbassare la temperatura rispettivamente. Premi la prima icona per confermare la modifica della temperatura ambiente e la seconda icona per annullarla.




3.2 Modalità di riscaldamento

Scegli tra i 3 tipi di ventilazione in base alle tue esigenze accedendo alla sezione Modalità dell'app:
Seleziona tra:


1. Icona con una linea (1250W)
2. Icona con due linee (2000W)
3. Modalità antigelo

A seconda della potenza scelta, il riscaldatore consumerà più o meno energia e riscalderà la stanza prima o dopo..



3.3 Programmazione del riscaldamento

Tocca l'icona del calendario e imposta la temperatura e la durata per ogni ora. Configura il tuo programma per il giorno o per la settimana.




3.4 Assistente vocale

Per configurare i tuoi assistenti vocali tramite l'app, tocca l'angolo in alto a destra e poi l'icona di modifica. Da lì puoi consentire l'accesso a terzi per controllare il riscaldatore, come Alexa o Google Home.

Puoi anche regolare la temperatura, programmare gli orari o semplicemente accendere e spegnere il riscaldatore con poche parole.

Dalla stessa schermata potrai configurare altre funzioni, come il nome del dispositivo o accedere alle informazioni del dispositivo, tra gli altri dati.



3.5 Altro sull'App

Puoi regolare le diverse funzioni dal pulsante del menu nell'angolo in alto a destra dell'app:

1. Puoi cambiare il nome del dispositivo secondo le tue preferenze.
2. Consultare le informazioni del dispositivo.
3. "Tap-to-Run" e "Automazione" ti permettono di vedere l'automazione intelligente a cui è collegato il tuo dispositivo.
4. "Controllo di terze parti supportato" offre informazioni su come collegare il dispositivo ad Amazon Alexa o Google Assistant.
5. "Avviso di disconnessione" ti notifica quando il dispositivo è offline.
6. Crea un "Gruppo" per controllare un altro dispositivo smart contemporaneamente.
7. "FAQ e feedback" ti consente di segnalare problemi e ottenere assistenza.
8. "Aggiungi alla schermata principale" ti permette di posizionare il dispositivo smart nella schermata principale del tuo smartphone.
9. Controlla la rete del dispositivo per conoscere lo stato della connessione.
10. "Informazioni sul firmware" ti consente di consultare il software o installare aggiornamenti sul dispositivo.

4. Schermo touch e telecomando


Il riscaldatore Blaze è dotato di uno schermo LED touch con diverse funzioni:



1. Stato del riscaldamento
2. Gradi centigradi
3. Timer
4. Wi-Fi
5. Controllo della potenza
6. Pulsante di accensione/spegnimento
7. Timer/luminosità dello schermo
8. Livello di riscaldamento/Wi-Fi
9. Pulsante di aumento
10. Pulsante di diminuzione

Inoltre, il riscaldatore include un telecomando per permetterne l'uso senza bisogno di uno smartphone.

Anche se l'app Tuya Smart è più completa, il telecomando risulta più comodo e pratico nella maggior parte delle situazioni. Queste sono le funzioni dei pulsanti:



1. Livello di riscaldamento/stato Wifi: tieni premuto per più di 3 secondi per stabilire la connessione. L'icona Wifi lampeggerà sul display LED del riscaldatore. Segui la guida dell'app "TUYA SMART" per connetterti alla rete Wifi 2.4GHz.

Puoi anche premere questo pulsante per regolare la potenza di riscaldamento a 1250W/2000W/ANTI-FROST.

2. Pulsante accensione/spegnimento: premi questo pulsante dopo aver collegato il riscaldatore alla corrente. Il dispositivo emetterà un segnale acustico e l'indicatore standby si accenderà.

3. Pulsante aumento calore: premi questo pulsante per aumentare il tempo fino a 24 ore.

4. Luminosità dello schermo: premi una volta per ridurre la luminosità al 50%. Premi di nuovo per ridurla al 25%, e ancora una volta per spegnere completamente lo schermo. Se premi di nuovo, la luminosità tornerà al 100%.

5. Timer: premi questo pulsante e l'indicatore del timer si accenderà. Premi i pulsanti di aumento o diminuzione per impostare il timer da 1 a 24 ore. Lo schermo mostrerà il tempo rimanente fino al termine del timer e l'ingresso in modalità standby.

6. Pulsante diminuzione: premi questo pulsante per ridurre il tempo rimanente fino al ritorno alla modalità standby.

5. Avvertenze

- Per l'installazione e l'uso del prodotto, attenersi scrupolosamente al presente manuale d'uso per evitare incidenti.
- Non modificare alcun componente.
- Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione, scollegare l'alimentazione e il quadro elettrico principale per evitare danni dovuti a scosse elettriche.
- Non installare il riscaldatore in luoghi instabili o non sicuri.
- Non coprire il riscaldatore con coperte o oggetti simili.
- Non manomettere il riscaldatore o altri componenti per l'installazione, la riparazione o il collaudo.
- Non installare il riscaldatore su superfici calde o umide.

6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Evitare l'esposizione a liquidi. Non bagnare o immergere il prodotto. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Conservare sempre il prodotto in un

luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o applicabile della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.



8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.

Questo prodotto è andato solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale.

KSIX

PORTUGUÊS – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

AQUECEDOR ELÉCTRICO BLAZE WIFI - BCALE02X

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Potência: 2.000 W

Tensão de entrada: 220-240V / 50-60Hz

Temperatura de funcionamento: 5 - 37°C

Tecnologia: Convecção

Níveis de aquecimento: 3 posições

Fonte de calor: Eléctrica

Superfície de aquecimento: 20m²

Ecrã: Ecrã LCD

Comprimento do cabo: 1,7 m

Dimensões com base: 60 x 25,8 x 38,7 cm

Dimensões sem base: 60 x 10 x 34,8 cm

Peso: 3,5 kg

Material: Metal

Conectividade: WiFi

Compatibilidade: Android 5.0 / iOS 11.0 e versões posteriores

Assistentes de voz: Alexa e Google Assistant

Aplicação: Tuya Smart

1.2 Na caixa


1 x Aquecedor inteligente

1 x Controlo remoto (funciona com 1 x célula Button, não incluída)

1 x Suporte de pé

1 x Manual de utilização

1.3 Peças do produto



1. Saída de ar

2. Porta de carga

4. Botão de

ligar/desligar



3. Ecrã LED e painel de controlo

5. Entrada de ar
6. Suporte

1.4 Método de instalação

Vire cuidadosamente o corpo do aquecedor e coloque-o sobre uma superfície plana e macia. Consulte as imagens a seguir.

Monte os dois pés de apoio na parte inferior do aquecedor com quatro parafusos e aperte-os. Em seguida, vire o aquecedor com cuidado e coloque-o sobre uma superfície plana.



Nota de segurança: Não modifique o produto nem troque nenhuma peça. Desligue a instalação elétrica da sua casa para evitar choques elétricos durante a instalação e manuseio. Não cubra o produto depois de instalado e ligado à tomada. Não instale o produto sobre objetos quentes ou em locais úmidos.

2. Configuração inicial

2.1 Download do aplicativo

O aplicativo compatível com o aquecedor inteligente Blaze chama-se Tuya Smart. Existem duas formas de baixá-lo:

- Toque aqui para baixar o app Tuya Smart na Google Play ou App Store.




- Você também pode baixar o app diretamente digitando "Tuya Smart" na busca do Google Play ou App Store.

2.2 Emparelhamento de dispositivos iOS / Android

1. Em primeiro lugar, e mais importante, certifique-se de que o Bluetooth e o WiFi do seu smartphone estão activados.
2. Aceder à aplicação Tuya Smart. Uma vez lá dentro, toque em adicionar dispositivo.
3. Toque na secção Pequenos electrodomésticos, no lado esquerdo do ecrã. Depois, toque no primeiro ícone que mostra um aquecedor e que diz Aquecedor (Wi-Fi).



4. Insira o seu endereço Wi-Fi e a sua senha.




5. Em seguida, siga as instruções na tela.



6. Aguardar pacientemente que o aparelho seja corretamente ligado.

7. Quando o dispositivo estiver ligado, aparecerá esta indicação. Basta aguardar que o dispositivo esteja totalmente ligado e pronto a ser utilizado.



Nota:

Para uma sincronização correta com o celular, é necessário aceitar todos os acessos solicitados pelo aplicativo.

1. Ao vincular o telefone ao dispositivo pela primeira vez, é necessário estar conectado a uma rede Wi-Fi. Certifique-se de que a luz esteja piscando e de que a senha do Wi-Fi inserida esteja correta. O processo de conexão pode levar alguns minutos, tenha paciência.

2. Após a primeira conexão, você poderá usar uma nova rede Wi-Fi ou dados móveis para controlar o dispositivo a qualquer momento e de qualquer lugar.

3. Compatível apenas com WLAN 2,4 GHz: Android 5.0 / iOS 11.0 ou superior. Não use Wi-Fi 5G.

4. A primeira conexão deve ser feita próximo ao roteador para garantir uma conexão mais rápida.

5. Ao conectar vários dispositivos à rede Wi-Fi, não os coloque muito próximos uns dos outros, pois podem ocorrer interferências de sinal.

3. Aplicativo


3.1 Central de Controle

Ajuste a temperatura até 35 °C deslizando o dedo pela barra superior. A temperatura escolhida será exibida na tela, e a temperatura do ambiente será mostrada no ícone da casa, no canto inferior direito da tela.


Ajuste o horário deslizando o dedo pela segunda barra.

Para selecionar o modo de aquecimento desejado, toque no ícone com duas linhas curvas.

Você também pode programar os horários de aquecimento tocando no ícone do calendário.



Você também pode acessar as configurações para alterar a temperatura. Pressione o botão de aumento ou diminuição para ajustar a temperatura. Toque no primeiro ícone para confirmar a nova temperatura ambiente e no segundo ícone para cancelá-la.




3.2 Modos de aquecimento

Escolha entre os 3 tipos de ventilação conforme sua necessidade, acessando a seção Modos do aplicativo: Selecione entre:


1. Ícone de uma linha (1250W)
2. Ícone de duas linhas (2000W)
3. Modo anti-congelamento

Dependendo da potência escolhida, o aquecedor consumirá mais ou menos energia e aquecerá o ambiente mais rápida ou lentamente.



3.3 Programação de aquecimento

Toque no ícone do calendário e defina a temperatura e a duração por hora. Configure seu cronograma para o dia ou para a semana.




3.4 Assistentes de voz

Para configurar seus assistentes de voz através do aplicativo, toque no canto superior direito e depois no ícone de edição. A partir daí, você pode permitir o acesso de terceiros para controlar o aquecedor, como Alexa ou Google Home.

Você também pode ajustar a temperatura, programar horários ou simplesmente ligar e desligar o aquecedor com apenas algumas palavras.

Na mesma tela, você pode configurar outras funções, como o nome do dispositivo ou acessar as informações do aparelho.



3.5 Mais sobre o Aplicativo

Você pode ajustar diversas funções a partir do botão de menu no canto superior direito do aplicativo:

1. Alterar o nome do dispositivo conforme sua preferência.
2. Consultar as informações do dispositivo.
3. "Tap-to-Run" e "Automação" permitem visualizar as automações inteligentes vinculadas ao seu dispositivo.
4. "Controle por terceiros compatível" traz instruções para conectar seu dispositivo à Amazon Alexa ou Google Assistant.
5. "Alerta de desconexão" notifica quando o dispositivo estiver offline.
6. Criar um "Grupo" para controlar outro dispositivo inteligente simultaneamente.
7. "FAQ e comentários" permite relatar problemas e obter suporte.
8. "Adicionar à tela inicial" permite colocar o dispositivo na tela principal do seu celular.
9. Verificar a rede do dispositivo para conferir o status da conexão.
10. "Informações do firmware" mostra a versão do software ou permite instalar atualizações.


4. Tela sensível ao toque e controle remoto

O aquecedor Blaze possui uma tela LED sensível ao toque com diferentes funções:



1. Estado do aquecimento
2. Graus centígrados
3. Temporizador
4. Wi-Fi
5. Controle de potência
6. Botão liga/desliga
7. Temporizador/brilho do ecrã
8. Nível de aquecimento/Wi-Fi
9. Botão para aumentar
10. Botão para diminuir

Além disso, o aquecedor inclui um controlo remoto para permitir a sua utilização sem necessidade de um telemóvel. Embora a aplicação Tuya Smart seja mais completa, o controlo remoto é mais confortável e prático na maioria das situações. Estas são as funções dos botões:



1. Nível de aquecimento/estado do Wi-Fi: mantenha premido durante mais de 3 segundos para estabelecer a ligação. O ícone do Wi-Fi piscará no ecrã LED do aquecedor. Siga o guia da aplicação «TUYA SMART» para se ligar à rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

Também pode pressionar este botão para regular a potência da temperatura para 1250 W/2000 W/ANTI-FROST.

2. Botão liga/desliga: pressione este botão após ligar o aquecedor. O dispositivo emitirá um bipe e o indicador de espera acenderá.

3. Botão para aumentar o calor: pressione este botão para aumentar o tempo até 24 horas.

4. Brilho do ecrã: pressione uma vez para reduzir o brilho para 50%. Pressione novamente para reduzir para 25% e mais uma vez para desligar completamente o ecrã. Se pressionar novamente, o brilho voltará para 100%.

5. Temporizador: pressione este botão e o indicador do temporizador acenderá. Pressione os botões de aumento ou diminuição para definir o temporizador entre 1 e 24 horas. O ecrã mostrará o tempo restante até que o temporizador termine e o aquecedor entre no modo de espera.

6. Botão de diminuição: pressione este botão para reduzir o tempo restante até que o aquecedor volte ao modo inicial.

5. Avisos

- Siga rigorosamente este manual do utilizador para instalar e utilizar o produto, de modo a evitar acidentes.
- Não modificar nenhum componente.
- Desligue a fonte de alimentação e o quadro elétrico principal antes de efetuar trabalhos de instalação ou manutenção para evitar danos devido a choques eléctricos.
- Não instale o aquecedor em locais instáveis ou inseguros.
- Não cubra o aquecedor com cobertores ou objectos semelhantes.
- Não adulterar o aquecedor ou quaisquer outros componentes para instalação, reparação ou teste.
- Não instalar o aquecedor em superfícies quentes ou húmidas.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Evitar a exposição a qualquer

líquido. Não molhar nem submergir o produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da corrente e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



7. Nota legal

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto aquando da sua aquisição. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.



8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou uso ocasional.