SONY

5-071-615-**13**(1)

Niskotonac
Globokotonec
Niskotonac

Referentni vodič	HR
Referenčni priročnik	SL
Uputstvo	SR

https://rd1.sony.net/help/ht/2103/h_zz/

BRAVIA Theatre Sub 9/
BRAVIA Theatre Sub 8

Model: YY2102C/ YY2103C

©2026 Sony Corporation

* 5 0 7 1 6 1 5 1 3 * (1)

Hrvatski — Niskotonac

Prije upotrebe ove jedinice pobrinite se da pristupate sljedećem URL-u i pročitajte ugovor o licenci za krajnjeg korisnika (EULA).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2102C/ YY2103C

Pojam „proizvod" u ovom dokumentu odnosi se na jedinicu ili njezinu dodatnu opremu.

Za korisnike u Europi

Nemojte postavljati proizvod u zatvoreni prostor kao što su polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor jedinice novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne izlažite jedinicu otvorenim izvorima vatre (na primjer upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite proizvod kapanju ni prskanju i na njega nemojte stavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu (glavni vod) čak i ako je sama jedinica isključena.

Postavite jedinicu tako da se kabel za napajanje može iskopčati iz zidne utičnice u slučaju problema.

Ovaj proizvod sadrži magnete koji mogu uzrokovati smetnje na elektrostimulatorima srca, programibilnim ventilima pumpe za liječenje hidrocefalusa ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte uređaj osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prije upotrebe proizvoda savjetujte se s liječnikom ako upotrebljavate takav medicinski uređaj.

Nazivna pločica i važne informacije povezane sa sigurnosti pričvršćene su na sljedećim mjestima:
• YY2102C (SA-SW9): dva mjesta. između jedinica zvučnika na strani zvučnika
• YY2103C (SA-SW8): donji dio zvučnika

Za pojedinosti o učincima doticaja s ljudskim tijelom mobilnog telefona ili nekog drugog bežičnog uređaja koji spojen na jedinicu pročitajte korisničke upute bežičnog uređaja.

Oznaka CE valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana prvenstveno u državama/regijama članicama EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i Švicarskoj.
Oznaka UKCA valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, ponajviše u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Obavijest za korisnike: sljedeće se informacije odnose samo na prodane proizvode u državama/regijama koje primjenjuju direktive Europske unije i/ili Ujedinjenog Kraljevstva koje primjenjuju važne statutarne zahtjeve.

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo: Sony Europe B.V.
Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
sony.com/country
Upite uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođačevu ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://compliance.sony.eu

Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s relevantnim statutarnim zahtjevima Ujedinjenog Kraljevstva.
Cijeli tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://compliance.sony.co.uk

Za radijsku opremu primjenjuju se sljedeća ograničenja o stavljanju u uporabu ili zahtjevi za odobrenje upotrebe u državama BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI):
Pojas od 5150 MHz do 5350 MHz i pojas od 5945 MHz do 6425 Mhz ograničeni su samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.



Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem takvih proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem otpada. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Kada zbog sigurnosti ili integriteta podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Kako biste osigurali pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Informacije o svim ostalim baterijama potražite u odjeljku o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE bežične funkcije

Isključuje bežičnu funkciju pritiskom na LINK niskotonca pet puta.
Ponovnim pritiskom na LINK niskotonca pet puta uključuje se bežična funkcija.
(Bežična funkcija također se uključuje uključivanjem niskotonca nakon što se niskotonac isključi.)

Ova se jedinica treba postaviti i njome se treba rukovati tako da je hladnjak udaljen najmanje 20 cm od tijela.

Mjere opreza

O kabelu za napajanje
- Isporučeni kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavna mreža) osmišljen je isključivo za ovu jedinicu. Ne smije se upotrebljavati zajedno s drugim uređajima.
- Isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni priključni vod) iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom ako se duže vrijeme neće upotrebljavati. Kad iskopčavate kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavna mreža), uvijek držite utikač. Nikada ne vucite kabel.
- Ako je najbliži kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavni vod) oštećen, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod za zamjenu.

Postavljanje
- Ne stavljajte jedinicu u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnom sunčevu svjetlu, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- jedinicu stavite na glatku, ravnu površinu. Ako je stavite na nagnutu površinu, jedinica se zbog vlastitih vibracija može prevrnuti ili pasti i uzrokovati ozljede, pokvariti se ili loše raditi.
- Budite oprezni prilikom postavljanja jedinice na posebno tretiranu površinu (ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Zvučnici ove jedinice nisu zaštićeni magnetom. Ne postavljajte magnetske kartice na jedinicu ili pored nje.
- Oko jedinice ne postavljajte nikakve druge metalne predmete osim televizora. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.
- YY2102C (SA-SW9): Uvijek trebaju dvije osobe raspakirati i nositi jedinicu.

Održavanje jedinice
- Čistite jedinicu mekom krpom malo navlaženom neutralnim deterdžentom. Ne upotrebljavajte nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

Napomene o prijenosu/odlaganju
- Pobrinite se da ponovno postavite jedinicu tako da obrišete privatne podatke i informacije o postavkama prije prijenosa/odlaganja.
  Ako prenesete ili odložite jedinicu prije ponovnog postavljanja. treća osoba može pregledati privatne podatke ili ih zloupotrijebiti.
  Pojedinosti o metodi ponovnog postavljanja potražite u Vodiču za pomoć.

Ostale napomene
- Nemojte umetati strane predmete u otvor zvučnika.
- Ako strani predmet ili voda uđe u jedinicu, odmah isključite jedinicu, iskopčajte jedinicu iz utičnice izmjenične struje (glavni vod) i savjetujte se s najbližim distributerom tvrtke Sony ili trgovinom u kojoj ste kupili proizvod.
- **Obrada podataka povezana s internetskom vezom i ažuriranje softvera sustava**
  Kad se proizvod povezuje na internet, tvrtka Sony Corporation („Sony") obradit će vašu IP adresu. Dodatno, kad je ovom proizvodu za izvedbu potrebno ažuriranje kako bi primio najnoviji softver operativnog sustava, prikaz Pravila privatnosti putem aplikacije „Sony | BRAVIA Connect" ili primitak usluga treće strane, Sony će obraditi IP adresu, informacije o verziji Pravila privatnosti, verziju softvera i šifru države/regije ovog proizvoda. Ako ne želite obradu takvih podataka, nemojte postavljati funkciju bežičnog interneta.
  Imajte na umu da pravna osnova prema zakonu u EU-u za obradu gornjih podataka od strane tvrtke Sony i pružanje ažuriranja softvera je izvršenje sporazuma koji imamo s vama.
  Za više informacija o načinu na koji tvrtka Sony rukuje vašim podacima i pravima privatnosti te o podacima za kontakt ako imate pitanja ili nedoumice, pristupite sljedećem URL-u i pročitajte Pravila privatnosti.
  https://ssh-app-config.data-gateway.seeds.services/hec/pp/hec_pp_index.html
- Kada jedinicu povezujete na internet, upotrijebite usmjerivač (ADSL modem ili terminalni uređaj optičke linije s funkcijom usmjerivača koji pruža davatelj interneta ili pristupna točka bežičnog LAN-a). Ako se na internet povežete bez upotrebe usmjerivača, može doći do sigurnosnog problema. Ako niste sigurni ima li zidna utičnica za mrežnu liniju funkciju usmjerivača, pitajte upravitelja zgrade ili davatelja interneta.
- Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovom jedinicom koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Upotreba

Pobrinite se da slijedite upute za postavljanje i povezivanje niskotonca su Vodiču za pomoć.
Pristupite Vodiču za pomoć s URL-a na naslovnoj stranici ovog dokumenta.
Možda ćete trebati ažurirati softver kompatibilnog modela za povezivanje niskotonca.

Ovaj niskotonac radi samo s određenim kompatibilnim modelima.
Provjerite informacije najnovijem kompatibilnom modelu na sljedećem URL-u:
https://www.sony.net/comp-home/

Isporučene stavke

Niskotonac (1)
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (2)
Dokumenti (1 komplet)


Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Malti i Cipru:

Upotrijebite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) (A).
Iz sigurnosnih razloga, kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) (B) nije namijenjen za prethodno navedene države/regije i tamo se neće upotrebljavati.


Za korisnike u drugim državama/regijama:

Upotrijebite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) (B).

(A)



(B)



Specifikacije

Niskotonac (YY2102C/ YY2103C)

Odjeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
  YY2102C (SA-SW9): 145 W + 145 W (pri 2 Ω, 100 Hz, 1 % THD)
  YY2103C (SA-SW8): 175 W (pri 2 Ω, 100 Hz, 1 % THD)
IZLAZNA SNAGA (referenca)
  YY2102C (SA-SW9): 300 W + 300 W (pri 2 Ω, 100 Hz)
  YY2103C (SA-SW8): 300 W (pri 2 Ω, 100 Hz)

Odjeljak za bežični LAN
Sustav komunikacije
  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvencijski pojas
  rasponi od 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

BLUETOOTH® odjeljak
Frekvencijski pojas
  pojas od 2,4 GHz (2400 0 GHz – 2483 5 GHz)

Odjeljak Bežični prijenos/prijamnik
Sustav komunikacije
  Specifikacija bežičnog zvuka
Frekvencijski pojas
  rasponi od 5 GHz, 6 GHz

Opće
Snaga
  AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
  YY2102C (SA-SW9):
    Uključeno: 100 W
  YY2103C (SA-SW8):
    Uključeno: 55 W
  Mrežno stanje pripravnosti: 2,0 W ili manje
  Isključeno: 0,3 W ili manje
  Kad je omogućena funkcija [Auto Standby], ako se proizvodom ne rukuje i nema ulaznog signala otprilike 20 minuta, proizvod automatski ulazi u mrežno stanje pripravnosti ili se isključuje.
  Onemogućavanje funkcije [Auto Standby] povećat će potrošnju energije proizvoda.
  Kad je proizvod povezan na kućnu audiuopremu, napajanjem proizvoda se upravlja zajedno s funkcijom automatskog stanja pripravnosti kućne audiuopreme.
Dimenzije (Š × V × D)
  Uključujući izbočene dijelove i kontrole za reprodukciju.
  YY2102C (SA-SW9): Pribl. 390 mm × 400 mm × 350 mm
  YY2103C (SA-SW8): Pribl. 390 mm × 400 mm × 170 mm
Masa
  YY2102C (SA-SW9): Pribl. 23,3 kg
  YY2103C (SA-SW8): Pribl. 12,2 kg

Pojas radijske frekvencije i maksimalna izlazna snaga

	Frekvencijski pojas	Maksimalna izlazna snaga
BLUETOOTH	2400 – 2483,5 MHz	< 15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2400 – 2483,5 MHz	< 9,9 dBm
bežični LAN	2400 – 2483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5150 – 5250 MHz	< 19,9 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 19,9 dBm
	5470 – 5725 MHz	< 19,9 dBm
	5725 – 5850 MHz	< 13,96 dBm
	5945 – 6425 MHz	< 22,9 dBm
Bežični zvučnik	5150 – 5250 MHz	< 19,9 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 19,9 dBm
	5470 – 5600 MHz	< 19,9 dBm
	5650 – 5725 MHz	< 19,9 dBm
	5725 – 5850 MHz	< 13,96 dBm
	5945 – 6425 MHz	< 22,9 dBm

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Pojasu radijske frekvencije od 6 GHz može se pristupiti u državama ili regijama kad je god dopušten.

Ovisno o povezanom uređaju dostupna radijska frekvencija može se razlikovati.

Možete pronaći specifikacije o proizvodima uključujući informacije o uštedi energije ako je primjenjivo, možete posjetiti sljedeću poveznicu tako da odaberete državu/regije, otvorite stranicu za proizvod i zatim idete na odjeljak sa specifikacijama: sony.com/country

Zaštitni znakovi

- Zaštitna riječ i logotip Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Group Corporation i njezinih podružnica licencirana.

Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika. U ovome se priručniku ne upotrebljavaju oznake ™ and ®.

Licence

- Ovaj proizvod sadrži softver koji tvrtka Sony koristi na temelju ugovora o licenciranju s vlasnikom autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj ugovora korisnicima u okviru zahtjeva vlasnika autorskih prava za softver. Pristupite URL adresi u nastavku i pročitajte sadržaj licence.
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
- Softver uključen u ovoj proizvod sadržava softver zaštićen autorskim pravima koja su licencirana pod GPL/LGPL i ostalim licencama koje mogu zahtijevati pristup izvornom kodu. Možete pronaći kopiju odgovarajućeg izvornog koda po potrebi na temelju licence GPL/LGPL (i ostalih licenci) na sljedećoj URL adresi.
  Možete nabaviti izvorni kod po potrebi na temelju licence GPL/LGPL na fizičkom mediju od nas tijekom razdoblja od tri godine nakon zadnje isporuke ovog proizvoda tako što ćete se prijaviti putem obrasca na sljedećoj URL adresi.
  Ova je ponuda važeća za svakog tko primi ovu informaciju.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Imajte na umu da tvrtka Sony ne može odgovoriti ni reagirati ni na kakve upite povezane sa sadržajem ovog izvornog koda.
- Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.

Slovenščina — Globokotonec

Pred uporabo enote odprite spodnji spletni naslov in preberite licenčno pogodbo za končnega uporabnika (EULA).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2102C/ YY2103C

Termin "izdelek" v tem dokumentu velja za enoto ali njene dodatke.

Za uporabnike v Evropi

Izdelka ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Da zmanjšate tveganje požara, ne prekrivajte odprtine za prezračevanje enote s časopisi, prtički, zavesami itd. Enote ne izpostavljajte virom odprtega ognja (npr. prižganim svečam).

Da zmanjšate tveganje za požar ali električni udar, izdelka ne izpostavljajte tekočinam ali škropljenju in nanj ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljena.

Enoto namestite tako, da je mogoče napajalni kabel v primeru težav takoj odklopiti iz stenske vtičnice.

Izdelek vsebuje magnete, ki lahko povzročijo motnje srčnih spodbujevalnikov, programirljivih ventilov za zdravljenje hidrocefalusa in motnje drugih medicinskih pripomočkov. Izdelka ne puščajte v bližini oseb, ki uporabljajo te medicinske pripomočke. Pred uporabo izdelka se posvetujte z zdravnikom, če ste uporabnik katerega od omenjenih medicinskih pripomočkov.

Oznaka izdelka in pomembne varnostne informacije so priložene na teh mestih:
• YY2102C (SA-SW9): dve mesti – med zvočniškimi enotami in na stranicah zvočnika
• YY2103C (SA-SW8): dno zvočnika

Za podrobnosti o učinkih stika mobilnega telefona in drugih brezžičnih naprav, povezanih z enoto, s človeškim telesom, glejte navodila za uporabo brezžične naprave.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države/regije, kjer to zahteva zakonodaja; večinoma v državah/regijah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.
Veljavnost oznake UKCA je omejena samo na države/regije, kjer to zahteva zakonodaja, predvsem v Združenem kraljestvu.

Opomba za stranke: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na izdelke, prodajane v državah/regijah, v katerih veljajo direktive EU in/ali zadevne zakonske zahteve, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu.

Ta izdelek je izdelala družba Sony Corporation ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU in ZK: Sony Europe B.V.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
sony.com/country
Vprašanja za uvoznika za ZK ali glede skladnosti izdelka v ZK naslovite na pooblaščenega predstavnika proizvajalca, družbo Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Združeno kraljestvo.

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu:
https://compliance.sony.eu

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z zakonskimi zahtevami, ki so pomembne v Združenem kraljestvu.
Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu:
https://compliance.sony.co.uk

Za to radijsko opremo v naslednjih državah veljajo spodaj navedene omejitve uporabe ali zahteve za pridobitev dovoljenja za uporabo: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI):
Frekvenčni pasovi v območjih od 5150 MHz do 5350 MHz in od 5945 MHz do 6425 MHz so omejeni izključno na uporabo v zaprtih prostorih.



Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca. S pravilnim odstranjevanjem izdelkov in baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila napačna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

Vklop/izklop brezžične funkcije

Brezžično funkcijo izklopite tako, da petkrat pritisnete gumb LINK na globokotoncu.
Funkcijo vklopite, če ponovno petkrat pritisnete gumb LINK na globokotoncu.
(Brezžično funkcijo lahko vklopite tudi tako, da ponovno vklopite izklopljen globokotonec.)

Enoto je treba namestiti in jo uporabljati tako, da je oddajnik vedno vsaj 20 cm oddaljen od človeškega telesa.

Varnostni ukrepi

Napajalni kabel
- Priložen napajalni kabel AC (električno omrežje) je namenjen izključno uporabi s to enoto. Ne smete ga uporabljati v kombinaciji z drugimi napravami.
- Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa, odklopite električni napajalni kabel iz električne vtičnice. Pri odklapljanju električnega napajalnega kabla vedno primite za vtič. Ne vlecite samega kabla.
- Če je napajalni kabel poškodovan, se za nadomestni kabel obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Postavitev
- Enote ne postavljajte v bližino toplotnih virov in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali udarcem.
- Enoto postavite na ravno površino. Če enoto postavite na nagnjeno površino, se lahko ta prevrne ali zaradi lastne vibracije pade s površine, kar lahko povzroči poškodbe, okvare ali poslabšanje delovanja.
- Pri postavljanju enote na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Zvočniki te enote niso magnetno zaščiteni. Na enoto ali v njeno bližino ne odlagajte magnetnih kartic.
- V bližino enote ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezžične funkcije bodo morda nestabilne.
- YY2102C (SA-SW9): Pri odstranjevanju embalaže in prenašanju enote naj bosta vedno prisotni dve osebi.

Ravnanje z enoto
- Enoto očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z nevtralnim čistilnim sredstvom. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.

Opombe glede prenosa lastništva ali odlaganja
- Pred prenosom lastništva ali odlaganjem ponastavite enoto, da izbrišete zasebne podatke in nastavitve.
  Če enoto prenesete ali zavržete brez ponastavitve, lahko druge osebe pregledajo in zlorabijo zasebne podatke.
  Za več podrobnosti o načinu ponastavitve si oglejte vodnik za pomoč.

Druge opombe
- V odprtino zvočnika ne vstavljajte tujkov.
- Če v napravo pride tujek ali voda, jo takoj izklopite in odklopite iz omrežne vtičnice, nato pa se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
- **Obdelava podatkov v zvezi z internetno povezavo in posodobitvijo sistemske programske opreme**
  Ko je ta izdelek povezan z internetom, bo družba Sony Corporation (»Sony«) obdelala vaš naslov IP. Poleg tega, kadar mora ta izdelek zagnati posodobitev za prejemanje najnovejše programske opreme operacijskega sistema, prikaz Pravilnika o varovanju zasebnosti prek aplikacije "Sony | BRAVIA Connect" ali prejemanje storitev tretjih oseb, bo družba Sony obdelala naslov IP, informacije o različici Pravilnika o varovanju zasebnosti, različico programske opreme in kodo države/regije tega izdelka. Če ne želite, da se ti podatki obdelujejo, ne nastavite funkcije brezžičnega interneta.
  Upoštevajte, da je v skladu z zakonodajo EU pravna podlaga za Sonyjevo obdelavo zgoraj navedenih podatkov za vašo internetno povezavo in zagotavljanje posodobitev programske opreme izvajanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami.
  Za več informacij o tem, kako Sony obdeluje vaše podatke, in vaših pravicah zasebnosti, ter za kontaktne podatke, če imate vprašanja ali pomisleke, obiščite naslednji URL in preberite Pravilnik o varovanju zasebnosti.
  https://ssh-app-config.data-gateway.seeds.services/hec/pp/hec_pp_index.html
- Za povezavo enote z internetom uporabite usmerjevalnik (modem ADSL ali naprava za zaključevanje optične povezave s funkcijo usmerjevalnika, ki jo je dobavil ponudnik dostopa do interneta, ali brezžična dostopna točka). Pri povezavi z internetom brez usmerjevalnika, lahko pride do težav z varnostjo. Če niste prepričani, da je električna vtičnica za omrežno linijo opremljena s funkcijo usmerjevalnika, vprašajte upravnika večstanovanjske hiše ali internetnega ponudnika.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s to enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Uporaba

Upoštevajte navodila za namestitev in priklop globokotonca v vodniku za pomoč.
Vodnik za pomoč se nahaja na spletni povezavi na platnici tega dokumenta.
Za vzpostavitev povezave s tem globokotoncem boste morda morali posodobiti programsko opremo združljivega modela.

Ta globokotonec deluje samo z določenimi združljivimi modeli.
Najnovejše informacije o združljivih modelih poiščite na naslovu
https://www.sony.net/comp-home/

Vsebina paketa

Globokotonec (1)
Napajalni kabel (omrežni kabel) (2)
Dokumenti (1 komplet)


Za stranke v Združenem kraljestvu, na Irskem, Malti in Cipru:

Uporabite napajalni kabel (omrežni kabel) (A).
Napajalni kabel (omrežni kabel) (B) zaradi varnostnih razlogov ni predviden za uporabo v zgornjih državah/regijah, zaradi česar takšna uporaba ni dovoljena.


Za uporabnike v drugih državah/regijah:

Uporabite napajalni kabel (omrežni kabel) (B).

(A)



(B)



Tehnični podatki

Globokotonec (YY2102C/ YY2103C)

Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (nazivna)
YY2102C (SA-SW9): 145 W + 145 W (pri 2 Ω, 100 Hz, 1 % THD)
YY2103C (SA-SW8): 175 W (pri 2 Ω, 100 Hz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
YY2102C (SA-SW9): 300 W + 300 W (pri 2 Ω, 100 Hz)
YY2103C (SA-SW8): 300 W (pri 2 Ω, 100 Hz)

Brezžično omrežje LAN
Komunikacijski sistem
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvenčni pas
Pasovi 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

Razdelek BLUETOOTH®
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Brezžični oddajnik/sprejemnik
Komunikacijski sistem
Specifikacija brezžičnega zvoka
Frekvenčni pas
Pasova 5 GHz/6 GHz

Splošno
Napajanje
220–240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz
Poraba energije
YY2102C (SA-SW9):
Vklop: 100 W
YY2103C (SA-SW8):
Vklop: 55 W
Omrežno stanje pripravljenosti: 2,0 W ali manj
Izklopljeno: 0,3 W ali manj
Ko je funkcija [Auto Standby] omogočena in izdelka ne uporabljate ter okoli 20 minut ne sprejme nobenega vhodnega signala, bo samodejno preklopil v omrežno stanje pripravljenosti ali pa se bo izklopil.
Če izklopite funkcijo [Auto Standby], boste povečali porabo energije tega izdelka.
Ko je ta izdelek povezan z domačim glasbenim sistemom, je napajanje izdelka upravljano v povezavi s funkcijo samodejnega preklopa v način pripravljenosti domačega glasbenega sistema.
Dimenzije (Š × V × G)
Vključno z izbočenimi deli in gumbi.
YY2102C (SA-SW9): Pribl. 390 mm × 400 mm × 350 mm
YY2103C (SA-SW8): Pribl. 390 mm × 400 mm × 170 mm
Teža
YY2102C (SA-SW9): Pribl. 23,3 kg
YY2103C (SA-SW8): Pribl. 12,2 kg

Radiofrekvenčni pas in največja izhodna moč

	Frekvenčni pas	Največja izhodna moč
BLUETOOTH	2400–2483,5 MHz	< 15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2400–2483,5 MHz	< 9,9 dBm
Brezžična povezava LAN	2400–2483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5150–5250 MHz	< 19,9 dBm
	5250–5350 MHz	< 19,9 dBm
	5470–5725 MHz	< 19,9 dBm
	5725–5850 MHz	< 13,96 dBm
	5945–6425 MHz	< 22,9 dBm
Brezžični zvočnik	5150–5250 MHz	< 19,9 dBm
	5250–5350 MHz	< 19,9 dBm
	5470–5600 MHz	< 19,9 dBm
	5650–5725 MHz	< 19,9 dBm
	5725–5850 MHz	< 13,96 dBm
	5945–6425 MHz	< 22,9 dBm

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Radiofrekvenčni pas 6 GHz je dostopen v državah oziroma regijah, kjer je dovoljen.

Razpoložljiva radijska frekvenca je odvisna od povezane naprave.

Specifikacije izdelka, vključno z morebitnimi informacijami o varčevanju z energijo (če so na voljo), najdete tako, da obiščete naslednjo povezavo, izberete svojo državo/regijo, odprete stran za svoj izdelek in nato odprete razdelek s specifikacijami: sony.com/country

Blagovne znamke

- Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation in njene podružnice te blagovne znamke uporablja na podlagi licence.

Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov. Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista posebej navedeni.

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo Sony uporablja na podlagi licenčne pogodbe z imetnikom avtorskih pravic za to programsko opremo. Na podlagi zahtev imetnika avtorskih pravic za programsko opremo smo dolžni uporabnike obvestiti o vsebini te pogodbe. Obiščite naslednji naslov URL in preberite vsebino licence.
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
- Programska oprema, vključena v ta izdelek, vsebuje avtorsko zaščiteno programsko opremo z licenco GPL/LGPL in drugimi licencami, ki lahko zahtevajo dostop do izvorne kode. Kopijo ustrezne izvorne kode, ki jo zahteva licenca GPL/LGPL (in druge licence), lahko najdete na naslednjem URL-naslovu. Izvorno kodo, ki jo zahteva licenca GPL/LGPL, lahko prejmete na fizičnem mediju za obdobje treh let po naši zadnji pošiljki tega izdelka, in sicer tako, da izpolnite obrazec na naslednjem URL-naslovu.
  Ta ponudba velja za vse prejemnike teh informacij.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Družba Sony ne more odgovarjati na vprašanja oz. se odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvorne kode.
- Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo. Sony v takih primerih ne nosi nobene odgovornosti.

Srpski **Niskotonac**

Pre korišćenja uređaja, na sledećoj URL adresi pročitajte ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom (End User License Agreement – EULA).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2102C/ YY2103C

Termin „proizvod" u ovom dokumentu označava uređaj ili njegov dodatni pribor.

Za korisnike u Evropi

Nemojte da postavljate proizvod u zatvoren prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormara.

Da biste smanjili rizik od požara, nemojte da pokrivate otvor za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavesama itd. Uređaj ne sme biti blizu izvora otvorenog plamena (na primer, upaljene sveće).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne sme biti izložen kapljanju ili prskanju tečnosti niti se na njega smeju postavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.

Jedinica nije isključena sa izvora napajanja naizmeničnom strujom (električne mreže) sve dok je povezana na zidnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

Instalirajte jedinicu tako da kabl za napajanje može odmah da se isključi iz zidne utičnice u slučaju problema.

Ovaj proizvod sadrži magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, prilagodljive šant ventile za lečenje hidrocefalusa i druge medicinske uređaje. Ne postavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Posavetujte se sa lekarom pre korišćenja ovog proizvoda ako koristite takav medicinski uređaj.

Pločica sa nazivom i važne informacije o bezbednosti nalaze se na sledećim lokacijama:
• YY2102C (SA-SW9): dva mesta. između jedinica zvučnika i sa strane zvučnika
• YY2103C (SA-SW8): donja strana zvučnika

Detalje o dejstvu kontakta sa ljudskim telom od mobilnog telefona ili drugih bežičnih uređaja povezanih sa jedinicom potražite u uputstvu za upotrebu bežičnog uređaja.

Važenje oznake CE je ograničeno samo na one zemlje/regione u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama/regionima Evropskog ekonomskog prostora (engl. EEA – European Economic Area) i Švajcarskoj.
Važenje oznake UKCE je ograničeno samo na one zemlje/regione u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u Ujedinjenom Kraljevstvu.


Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama/regionima u kojima se primenjuju direktive EU i/ili u Ujedinjenom Kraljevstvu u kojem se primenjuju relevantni propisi.

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU i Ujedinjeno Kraljevstvo: Sony Europe B.V.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
sony.com/country
Pitanja upućena uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili u vezi sa usklađenošću proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://compliance.sony.eu

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema u skladu sa relevantnim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://compliance.sony.co.uk

Za ovu radio opremu važe sledeća ograničenja u vezi sa puštanjem u rad, odnosno u vezi sa zahtevima za odobravanje upotrebe, u sledećim zemljama BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI):
Frekventni pojas 5 150 MHz – 5 350 MHz i frekventni pojas 5 945 MHz – 6 425 MHz ograničeni su samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.



Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za olovo (Pb) je dodat ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će se baterijom i električnom i elektronskom opremom pravilno rukovati, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o recikliži ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Uključivanje/isključivanje bežične funkcije

Isključite bežičnu funkciju pritiskom na LINK niskotonca 5 puta.
Ponovnim pritiskom na LINK niskotonca 5 puta uključuje se bežična funkcija.
(Bežična funkcija se takođe uključuje uključivanjem niskotonca nakon što se niskotonac isključi.)

Ova jedinica treba da se montira i koristi tako da hladnjak bude najmanje 20 cm udaljen od tela osobe.

Mere opreza

O kablu za napajanje
• Isporučeni kabl za napajanje naizmeničnom strujom dizajniran je isključivo za ovu jedinicu. Ne smete ga koristiti sa drugim uređajima.
• Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom (strujni kabl) iz zidne utičnice ako uređaj ne nameravate da koristite duži period. Kada isključujete kabl za napajanje naizmeničnom strujom (strujni kabl), izvucite ga držeći utikač. Nikada ne povlačite sami kabl.
• Ako je kabl za napajanje naizmeničnom strujom (strujni kabl) oštećen, obratite se najbližem Sony prodavcu ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod radi zamene.

Za postavljanje
• Nemojte da postavljate uređaj blizu izvora toplote ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.
• Postavite jedinicu na ravnu površinu. Ako je postavite na iskošenu površinu, jedinica može da se prevrne ili padne sa površine zbog svoje vibracije usled čega može doći do povreda, kvarova ili lošijih performansi.
• Budite pažljivi kada uređaj postavljate na specijalno tretirane površine (voskovane, lakirane, polirane itd.) jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Zvučnici ovog uređaja nisu magnetno okloplјeni. Nemojte stavljati kartice sa magnetima na uređaj ili blizu njega.
• Nemojte postavljati metalne predmete, osim televizora, blizu uređaja. Funkcije bežične mreže mogu postati nestabilne.
• YY2102C (SA-SW9): Neka uvek dve osobe raspakuju i nose uređaj.

Način održavanja jedinice
• Očistite jedinicu mekom krpom blago navlaženom neutralnim deterdžentom. Nemojte da koristite nikakve abrazivne jastučiće, prašak za ribanje niti rastvarač poput alkohola ili benzina.

Napomene o prenosu/odlaganju
• Pre prenosa/odlaganja obavezno resetujte jedinicu i izbrišite privatne podatke i informacije o postavkama.
Ako jedinicu prenesete ili odložite bez prethodnog resetovanja, privatne podatke može da vidi i zloupotrebi treća strana.
Više informacija o resetovanju potražite u Vodiču za pomoć.

Ostale napomene
• Ne ubacujte strana tela kroz otvor zvučnika.
• Ako u jedinicu uđe strani predmet ili voda, odmah je isključite, isključite je iz utičnice i konsultujte se sa najbližim Sony prodavcem ili prodavnicom u kojoj ste kupili proizvod.
• **Obrada podataka u vezi sa internet vezom i ažuriranjem sistemskog softvera**
Kada se ovaj proizvod poveže na internet, Sony Corporation („Sony") će obraditi vašu IP adresu. Pored toga, kada ovaj proizvod treba da izvrši ažuriranje kako bi dobio najnoviji softver operativnog sistema, prikazao Politiku privatnosti putem aplikacije „Sony | BRAVIA Connect" ili primio usluge trećih strana, Sony će obraditi IP adresu, informacije o verziji Politike privatnosti, verziju softvera i kôd zemlje/regiona ovog proizvoda. Ako ne želite da se takvi podaci obrađuju, nemojte podešavati funkciju bežičnog interneta.
Imajte u vidu da pravni osnov prema zakonu EU za obradu gorenavedenih podataka od strane kompanije Sony za vašu internet vezu i odredbe o ažuriranjima softvera predstavljaju izvršenje ugovora koji imamo sa vama.
Za više informacija o tome kako Sony postupa sa vašim podacima i vašim pravima na privatnost, kao i za kontakt podatke ako imate pitanja ili nedoumice, posetite sledeći URL i pročitajte Politiku privatnosti.
https://ssh-app-config.data-gateway.seeds.services/hec/pp/hec_pp_index.html
• Za povezivanje uređaja na Internet koristite ruter (ADSL modem, optički linijski terminal sa funkcijom rutera koji obezbeđuje dobavljač Internet usluga ili bežičnu LAN pristupnu tačku). Ako se povežete sa internetom bez rutera, mogući su bezbednosni problemi. Ako niste sigurni da utičnica za mrežnu liniju ima funkciju rutera, raspitajte se o tome kod kućepazitelja ili internet provajdera.
• Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovim uređajem koji nisu pokriveni ovim priručnikom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Korišćenje

Obavezno pratite uputstva za instaliranje i povezivanje niskotonca u Vodiču za pomoć.
Pristupite Vodiču za pomoć sa URL adrese na naslovnoj strani ovog dokumenta.
Možda ćete morati da ažurirate softver kompatibilnog modela da biste se povezali sa ovim niskotoncem.

Ovaj niskotonac radi samo sa određenim kompatibilnim modelima.
Proverite najnovije informacije o kompatibilnim modelima na sledećoj URL adresi:
https://www.sony.net/comp-home/

Sadržaj pakovanja

Niskotonac (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (2)
Dokumenti (1 komplet)


Za korisnike u Irskoj, Kipru, Malti i Ujedinjenom Kraljevstvu:

Koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (A).
Iz bezbednosnih razloga, kabl za napajanje naizmeničnom strujom (B) nije predviđen za korišćenje u navedenim zemljama/regionima i stoga se neće tamo koristiti.


Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:

Koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (B).

(A)



(B)



Specifikacije

Niskotonac (YY2102C/ YY2103C)

Odeljak sa pojačalom
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
YY2102C (SA-SW9): 145 W + 145 W (na 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
YY2103C (SA-SW8): 175 W (na 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
YY2102C (SA-SW9): 300 W + 300 W (na 2 Ω, 100 Hz)
YY2103C (SA-SW8): 300 W (na 2 Ω, 100 Hz)

Odeljak sa bežičnom LAN mrežom
Sistem komunikacije
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekventni pojas
Frekventni pojasevi 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

BLUETOOTH® odeljak
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Odeljak za bežični predajnik/prijemnik
Sistem komunikacije
Specifikacija bežičnog zvuka
Frekventni pojas
Frekventni pojasevi 5 GHz, 6 GHz

Opšte
Napajanje
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
YY2102C (SA-SW9):
On: 100 W
YY2103C (SA-SW8):
On: 55 W
Mrežni režim mirovanja: 2,0 W ili manje
Isključeno: 0,3 W ili manje
Kad je [Auto Standby] funkcija omogućena, ako se ne koristi proizvod i nema ulaznog signala približno 20 minuta, proizvod automatski ulazi u mrežni režim mirovanja ili se isključuje.
Onemogućavanje [Auto Standby] funkcije povećaće potrošnju energije proizvoda.
Kada je ovaj proizvod povezan sa kućnom audio opremom, snaga proizvoda se kontroliše u kombinaciji sa funkcijom automatskog mirovanja kućne audio opreme.
Dimenzije (Š x V x D)
Uključujući isturene delove i kontrole.
YY2102C (SA-SW9): Približno 390 mm × 400 mm × 350 mm
YY2103C (SA-SW8): Približno 390 mm × 400 mm × 170 mm
Masa
YY2102C (SA-SW9): Približno 23,3 kg
YY2103C (SA-SW8): Približno 12,2 kg

Pojas radio frekvencije i maksimalna izlazna snaga

	Frekventni pojas	Maksimalna izlazna snaga
BLUETOOTH	2400 – 2483,5 MHz	< 15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2400 – 2483,5 MHz	< 9,9 dBm
Wireless LAN	2400 – 2483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5150 – 5250 MHz	< 19,9 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 19,9 dBm
	5470 – 5725 MHz	< 19,9 dBm
	5725 – 5850 MHz	< 13,96 dBm
	5945 – 6425 MHz	< 22,9 dBm
Bežični zvučnik	5150 – 5250 MHz	< 19,9 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 19,9 dBm
	5470 – 5600 MHz	< 19,9 dBm
	5650 – 5725 MHz	< 19,9 dBm
	5725 – 5850 MHz	< 13,96 dBm
	5945 – 6425 MHz	< 22,9 dBm

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Radio-frekventni pojas od 6 GHz bio bi dostupan u zemljama ili regionima gde je to dozvoljeno.

U zavisnosti od povezanog uređaja, dostupna radio frekvencija varira.

Specifikacije proizvoda, uključujući informacije o uštedi energije ako je primenljivo, možete pronaći tako što ćete posetiti sledeći link, izabrati svoju zemlju/region, otvoriti stranicu za svoj proizvod, a zatim otići na odeljak sa specifikacijama: sony.com/country

Zaštićeni znakovi

- Slovna oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste pod licencom.

Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni znakovi pripadaju vlasnicima koji polažu pravo na njih. U ovom priručniku, oznake ™ i ® nisu navedene.

Licence

- Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnicima tog autorskog prava. Da bismo ispunili zahteve vlasnika autorskih prava softvera, u obavezi smo da obavestimo klijente o sadržaju ugovora. Pristupite sledećoj URL adresi i pročitajte sadržaj licence.
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
- Softver koji se nalazi u ovom proizvodu sadrži softver zaštićen autorskim pravima licenciran u skladu sa GPL/LGPL i drugim licencama koje mogu zahtevati pristup izvornom kodu. Kopiju odgovarajućeg izvornog koda koji je neophodan prema licenci GPL/LGPL (i drugim licencama) možete pronaći na sledećoj URL adresi.
  Izvorni kôd koji je neophodan prema licenci GPL/LGPL možete preuzeti od nas na fizičkom medijumu i koristiti tokom perioda od tri godine, počev od datuma naše poslednje isporuke ovog proizvoda, tako što ćete popuniti zahtev na sledećoj URL adresi.
  Ova ponuda se odnosi na sve osobe koje dobiju ove informacije.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Napomena: kompanija Sony ne može da odgovori ni na kakva pitanja u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.
- Usluge koje nude treće strane mogu da se promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada nastanu takve situacije.