Upute za uporabu

Solarni ultrazvučni rastjerivač životinja - 5 načina rada

Sažete hrvatske upute prema dokumentaciji Gardigo 60066, izdanje 01/2025. Sačuvajte originalne upute i slijedite oznake na isporučenoj izvedbi.

1. Odaberite prikladno mjesto

Provjerite putanje životinja i odaberite sunčano mjesto. U okolini ne smije biti aktivnih gnijezda koja biste uznemiravali. Izbjegnite usmjeravanje prema kućnim ljubimcima koje želite zadržati u prostoru.

2. Pregledajte baterije

Regulator frekvencije okrenite na 0. Ako mijenjate baterije, odvijte četiri vijka na stražnjem pretincu. Umetnite tri odgovarajuće punjive AA Ni-MH baterije prema oznakama polariteta. Provjerite brtvu i zatvorite pretinac. Ne koristite obične jednokratne baterije.

3. Napunite prije prve uporabe

Koristite priloženi USB adapterski kabel i certificirano napajanje od 5 V DC. Punite u suhom zatvorenom prostoru, s regulatorom na 0. Tijekom punjenja indikator treperi crveno. Prema uputama proizvođača prekinite USB punjenje nakon 10 sati. USB napajanje nije priloženo.

4. Postavite uspravno

Spojite dva dijela zemljanog šiljka i umetnite ga u ležište uređaja. Postavite u mekanu zemlju bez udaranja po kućištu. Za zid koristite stražnju točku za ovjes i prikladne pričvrsnice. Prije bušenja provjerite instalacije. Uređaj smije biti postavljen samo uspravno.

5. Usmjerite i podesite senzor

Senzor usmjerite prema dolasku životinje. Ispred njega ne smije biti gustog raslinja ili drugih prepreka. Regulatorom osjetljivosti podesite reakciju; okretanje u smjeru kazaljke na satu povećava osjetljivost.

6. Odaberite način rada

1: 19,5–23,5 kHz za mačke, pse i kune. 2: 23,5–27,5 kHz za lisice, divlje svinje i divljač. 3: 27,5–31,5 kHz za miševe i male glodavce. 4: samo LED bljeskalica. 5: izmjenjivanje svih frekvencija uz LED bljeskalicu. Prije promjene uvijek okrenite na 0, zatim na željeni položaj.

7. Pratite i održavajte

Pratite rezultat nekoliko dana i po potrebi promijenite položaj. Solarni panel očistite mekom, blago vlažnom krpom. Ne koristite otapala niti uranjajte uređaj. Na otvorenom ne ostavljajte uređaj spojen na USB napajanje. Za dulje čuvanje izvadite baterije.

Sigurnosna upozorenja

Ne držite uređaj uz uho. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Osobe s fotosenzitivnom epilepsijom trebaju izbjegavati bljeskove. Koristite samo punjive baterije; ne kratko spajajte ih, ne otvarajte i ne bacajte u vatru. Ne koristite pri temperaturama ispod 0 °C. Uređaj i baterije zbrinite odvojeno na ovlaštenom mjestu. Kontakt prodavatelja: info@roland.si.