

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

Sophia LED light with sensor – BXTILED60B

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Power: 3.2 W

Input: 220-240 V / 50-60 Hz

Battery: Lithium battery

Battery capacity: 2,200 mAh

Battery life: 9 hours

Luminous flux: 230 lumens

Colour temperature: 4,000 K

LED colour: Neutral white

CRI index: 80

Number of LEDs: 157 units

Sensor type: Motion sensor

Sensor range: 120°

Range distance: 10 m

Operating temperature: -20°C to +45°C

Lifetime: 20,000 h

Protection rating: IP20

Charging port: USB-A to USB-C

Charging time: 4-5 h

Material: White painted aluminum + ABS

Dimensions: 60 x 4 x 0.9 cm

Weight: 231 g

1.2 In the box


x 1 LED light with sensor

x 1 USB-A to USB-C charging cable (50 cm)

x 2 Magnetic holder with adhesive

x 1 User manual

1.3 Diagram



1. Motion sensor and indicator
2. LED light
3. Aluminium housing

4. Magnetic holder with adhesive
5. Power button
6. USB-C Charging port

1.4 Instructions for using the Sophia LED light

Press the side button for 3 seconds to turn on the LED light.

1.5 How to install the Sophia LED lighting

Attach the two metal parts to the back of the LED light using adhesive.

Find a flat surface and clean the area to ensure better adhesion.

Carefully remove the protective film from the adhesive on both metal parts, then attach the Sophia LED light to the desired surface.

Detach the LED light from the metal parts whenever you need to charge, clean it, or use it as a torch.

1.6 How to charge the Sophia LED light

Connect the USB-A end of the cable to a suitable power supply and the USB-C end of the cable to the Sophia LED light.

Different lights will illuminate depending on the state of charge:

-Charging: a steady red light will illuminate.


-Charging complete: the steady red light will change to blue.

If the power supply is too low, the red and blue light will flash 6 times and the light will turn off.

2. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that may damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not stretch it with excessive force to avoid damaging it. Avoid exposure to any liquid. Do not wet or immerse the product. Do not use the product with wet hands. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

3. Legal Notice

 Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features

described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

4. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - USER MANUAL

Luz LED Sophia con sensor – BXTILED60B

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Potencia: 3,2 W

Entrada: 220-240 V / 50-60 Hz

Batería: Batería de litio

Capacidad de la batería: 2.200 mAh

Duración de la batería: 9 horas

Flujo luminoso: 230 lúmenes

Temperatura de color: 4.000 K

Color de luz LED: Blanco neutro

Índice CRI: 80

Cantidad de LEDs: 157 unidades

Tipo de sensor: Sensor de movimiento

Ángulo del sensor: 120°

Distancia de detección: 10 m

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +45°C

Vida útil: 20.000 h

Grado de protección: IP20

Puerto de carga: USB-A a USB-C

Tiempo de carga: 4-5 horas

Material: Aluminio pintado en blanco + ABS

Dimensiones: 60 x 4 x 0,9 cm

Peso: 231 g

1.2 En la caja


1 x Luz LED con sensor

1 x Cable de carga USB-A a USB-C (50 cm)

2 x Soportes magnéticos con adhesivo

1 x Manual de usuario

1.3 Diagrama



1. Sensor de movimiento e indicador

2. Luz LED

3. Cuerpo de aluminio

4. Soportes magnéticos con adhesivo

5. Botón de encendido

6. Puerto de carga USB-C

1.4 Instrucciones de uso de la luz LED Sophia

Mantén presionado el botón lateral durante 3 segundos para encender la luz LED.

1.5 Cómo instalar la luz LED Sophia

1. Fija las dos piezas metálicas en la parte trasera de la luz LED usando el adhesivo.

2. Busca una superficie plana y limpia el área para asegurar una mejor adherencia.

3. Retira con cuidado la película protectora del adhesivo en ambas piezas metálicas y coloca la luz LED Sophia en la superficie deseada.

4. Desmonta la luz LED de las piezas metálicas siempre que necesites cargarla, limpiarla o usarla como linterna.

1.6 Cómo cargar la luz LED Sophia

Conecta el extremo USB-A del cable a una fuente de alimentación adecuada y el extremo USB-C al puerto de la luz LED Sophia.

El estado de carga se indicará con diferentes luces:

-Cargando: Una luz roja fija se iluminará.

-Carga completa: La luz roja fija cambiará a azul.


-Fuente de alimentación insuficiente: La luz roja y azul parpadearán 6 veces y la luz se apagará.

2. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso


Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los

puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. Evita la exposición a cualquier líquido. No mojes, ni sumerjas el producto. No utilices el producto con las manos mojadas. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

3. Nota Legal

 Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.

4. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

 Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATEUR

Lumière LED Sophia avec détecteur – BXTILED60B

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Puissance : 3,2 W

Entrée : 220-240 V / 50-60 Hz

Batterie : Batterie au lithium

Capacité de la batterie : 2.200 mAh

Autonomie : 9 hours

Flux lumineux : 230 lumens

Température de couleur : 4.000 K

Couleur de la lumière LED : Blanc neutre

Indice CRI : 80

Nombre de LED : 157 unités

Type de capteur : Détecteur de mouvement

Angle du capteur : 120°

Distance de détection : 10 m

Température de fonctionnement : -20°C à +45°C

Durée de vie : 20.000 h

Indice de protection : IP20

Port de charge : USB-A à USB-C

Temps de charge : 4-5 heures

Matériau : Aluminium peint en blanc + ABS

Dimensions: 60 x 4 x 0,9 cm

Poids : 231 g

1.2 Contenu de la boîte


1 x Lumière LED avec détecteur

1 x Câble de charge USB-A à USB-C (50 cm)

2 x Supports magnétiques avec adhésif

1 x Manuel d'utilisateur

1.3 Schéma



1. Détecteur de mouvement et indicateur
2. Lumière LED
3. Corps en aluminium
4. Supports magnétiques avec adhésif
5. Bouton d'allumage
6. Port de charge USB-C

1.4 Instructions d'utilisation de l'éclairage LED Sophia

Appuyez sur le bouton latéral pendant 3 secondes pour allumer la lumière LED.

1.5 Comment installer l'éclairage LED Sophia

1. Fixez les deux pièces métalliques à l'arrière de la lumière LED à l'aide de l'adhésif.
2. Trouvez une surface plane et nettoyez la zone pour garantir une meilleure adhérence.
3. Retirez soigneusement le film protecteur des adhésifs sur les deux pièces métalliques, puis fixez l'éclairage LED Sophia à la surface souhaitée.
4. Retirez l'éclairage LED des supports magnétiques chaque fois que vous avez besoin de le charger, de le nettoyer ou de l'utiliser comme une lampe torche.

1.6 Comment recharger l'éclairage LED Sophia

Connectez l'extrémité USB-A du câble à une source d'alimentation appropriée et l'extrémité USB-C au port de l'éclairage LED Sophia.

L'état de charge sera indiqué par différentes lumières :

- En charge : Une lumière rouge fixe s'allumera.
- Charge complète : La lumière rouge fixe deviendra bleue.
- Alimentation insuffisante : Les lumières rouge et bleue clignoteront 6 fois, puis la lumière s'éteindra.

2. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Évitez les chocs et les chutes susceptibles d'endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne l'étirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. Évitez l'exposition à tout liquide. Ne mouillez pas et n'immergez pas le produit. N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge

entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

3. Note légale



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

4. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

Deutsch - BENUTZERHANDBUCH

Sophia LED-Licht mit Sensor – BXTILED60B

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Leistung: 3,2 W

Eingang: 220-240 V / 50-60 Hz

Batterie: Lithium-Batterie

Batteriekapazität: 2.200 mAh

Akkulaufzeit: 9 Stunden

Lichtstrom: 230 Lumen

Farbtemperatur: 4.000 K

LED-Farbe: Neutralweiß

CRI-Index: 80


Anzahl der LEDs: 157 Einheiten

Sensortyp: Bewegungssensor
Sensorreichweite: 120°
Erfassungsdistanz: 10 m
Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C
Lebensdauer: 20.000 Stunden
Schutzklasse: IP20
Ladeanschluss: USB-A zu USB-C
Ladezeit: 4-5 Stunden
Material: Weiß lackiertes Aluminium + ABS
Abmessungen: 60 x 4 x 0,9 cm
Gewicht: 231 g

1.2 Verpackungsinhalt

1 x LED-Licht mit Sensor
1 x USB-A-zu-USB-C-Ladekabel (50 cm)
2 x Magnetische Halterung mit Klebefläche
1 x Bedienungsanleitung

1.3 Diagramm



1. Bewegungssensor und Indikator

2. LED-Licht

3. Aluminiumgehäuse

4. Magnetische Halterung mit Klebefläche

5. Einschalttaste

6. USB-C-Ladeanschluss

1.4 Verwendung des Sophia LED-Lichts

Halte die Seitentaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht einzuschalten.

1.5 Installation des Sophia LED-Lichts

1. Befestige die beiden Metallteile mit der Klebefläche auf der Rückseite des LED-Lichts.

2. Suche eine flache Oberfläche und reinige den Bereich für eine bessere Haftung.

3. Entferne vorsichtig die Schutzfolie von den Klebeflächen und befestige das LED-Licht Sophia an der gewünschten Oberfläche.

4. Nimm das LED-Licht von den magnetischen Halterungen ab, wenn du es aufladen, reinigen oder als Taschenlampe verwenden möchtest.

1.6 Aufladen des Sophia LED-Lichts

Schließe das USB-A-Ende des Kabels an eine geeignete Stromquelle und das USB-C-Ende an das Sophia LED-Licht an.

Der Ladestatus wird durch verschiedene Lichter angezeigt:

- Ladevorgang: Eine durchgehende rote Lampe leuchtet.
- Ladung vollständig: Die durchgehende rote Lampe wechselt zu Blau.
- Zu geringe Stromversorgung: Die roten und blauen Lampen blinken 6 Mal und das Licht schaltet sich aus.

2. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Gerät beschädigen könnten. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und dehnen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um es nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Machen Sie das Gerät nicht nass und tauchen Sie es nicht unter. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

3. Rechtlicher Hinweis

 Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

4. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.

Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Luce LED Sophia con sensore – BXTILED60B

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Potenza: 3,2 W

Ingresso: 220-240 V / 50-60 Hz

Batteria: Batteria al litio

Capacità della batteria: 2.200 mAh

Autonomia: 9 ore

Flusso luminoso: 230 lumen

Temperatura del colore: 4.000 K

Colore LED: Bianco neutro

Indice CRI: 80

Numero di LED: 157 unità

Tipo di sensore: Sensore di movimento

Angolo del sensore: 120°

Distanza di rilevamento: 10 m

Temperatura di funzionamento: -20°C a +45°C

Durata di vita: 20.000 ore

Classe di protezione: IP20

Porta di ricarica: USB-A a USB-C

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Materiale: Alluminio verniciato bianco + ABS

Dimensioni: 60 x 4 x 0,9 cm

Peso: 231 g

1.2 Contenuto della confezione


1 x Luce LED con sensore

1 x Cavo di ricarica USB-A a USB-C (50 cm)

2 x Supporti magnetici con adesivo

1 x Manuale d'uso

1.3 Diagramma



1. Sensore di movimento e indicatore
2. Luce LED
3. Struttura in alluminio

4. Supporti magnetici con adesivo
5. Pulsante di accensione
6. Porta di ricarica USB-C

1.4 Come usare la luce LED Sophia

Tieni premuto il pulsante laterale per 3 secondi per accendere la luce LED.

1.5 Installazione della luce LED Sophia

1. Attacca i due supporti metallici sul retro della luce LED usando l'adesivo.
2. Trova una superficie piana e pulisci l'area per una migliore adesione.
3. Rimuovi delicatamente la pellicola protettiva dagli adesivi sui due supporti e attacca la luce LED Sophia alla superficie desiderata.
4. Rimuovi la luce LED dai supporti magnetici ogni volta che devi caricarla, pulirla o usarla come torcia.

1.6 Come caricare la luce LED Sophia

Collega l'estremità USB-A del cavo a una fonte di alimentazione adatta e l'estremità USB-C alla porta della luce LED Sophia.

Il livello di carica verrà indicato da diverse luci:


- In carica: Si accenderà una luce rossa fissa.
- Carica completa: La luce rossa fissa diventerà blu.
- Alimentazione insufficiente: Le luci rossa e blu lampeggeranno 6 volte e la luce si spegnerà.

2. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo


Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tenderlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Evitare l'esposizione a liquidi. Non

bagnare o immergere il prodotto. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

3. Nota legale

 Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

4. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

 Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO USUÁRIO

Luz LED Sophia com sensor – BXTILED60B

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Potência: 3,2 W

Entrada: 220-240 V / 50-60 Hz

Bateria: Bateria de lítio

Capacidade da bateria: 2.200 mAh

Autonomia: 9 horas

Fluxo luminoso: 230 lúmens

Temperatura da cor: 4.000 K

Cor do LED: Branco neutro

Índice CRI: 80

Número de LEDs: 157 unidades

Tipo de sensor: Sensor de movimento

Ângulo do sensor: 120°

Distância de alcance: 10 m

Temperatura de operação: -20°C a +45°C

Vida útil: 20.000 h

Classificação de proteção: IP20

Porta de carregamento: USB-A para USB-C

Tempo de carregamento: 4-5 horas

Material: Alumínio pintado de branco + ABS

Dimensões: 60 x 4 x 0,9 cm

Peso: 231 g

1.2 Conteúdo da embalagem


1 x Luz LED com sensor

1 x Cabo de carregamento USB-A para USB-C (50 cm)

2 x Suportes magnéticos com adesivo

1 x Manual do usuário

1.3 Diagrama



1. Sensor de movimento e indicador
2. Luz LED
3. Estrutura de alumínio

4. Suportes magnéticos com adesivo
5. Botão de ligar
6. Porta de carregamento USB-C

1.4 Como usar a luz LED Sophia

Pressione o botão lateral por 3 segundos para ligar a luz LED.

1.5 Instalação da luz LED Sophia

1. Fixe as duas peças metálicas na parte de trás da luz LED com o adesivo.
2. Escolha uma superfície plana e limpe a área para melhor aderência.
3. Remova cuidadosamente o filme protetor dos adesivos nas duas peças metálicas e prenda a luz LED Sophia na superfície desejada.
4. Retire a luz LED dos suportes magnéticos sempre que precisar carregá-la, limpá-la ou usá-la como lanterna.

1.6 Como carregar a luz LED Sophia

Conecte a extremidade USB-A do cabo a uma fonte de energia adequada e a extremidade USB-C à luz LED Sophia. O estado de carregamento será indicado por diferentes luzes:

- Carregando: Uma luz vermelha fixa acenderá.
- Carregamento completo: A luz vermelha fixa ficará azul.
- Energia insuficiente: As luzes vermelha e azul piscarão 6 vezes e a luz se apagará.

2. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado ou desconectado durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o danificar. Evitar a exposição a qualquer líquido. Não molhar nem submergir o produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

3. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

4. Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

KSIX

LATVIJAS - LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

LED gaisma Sophia ar sensoru – BXTILED60B

1. Raksturlielumi

1.1 Tehniskie parametri

Jauda: 3,2 W

leeja: 220–240 V / 50–60 Hz

Baterija: litija baterija

Baterijas jauda: 2200 mAh

Baterijas darbības ilgums: 9 stundas

Gaismas plūsma: 230 lūmeni

Krāsas temperatūra: 4000 K

LED gaismas krāsa: neitrāli balta

CRI indekss: 80

LED skaits: 157 vienības

Sensora tips: kustības sensors

Sensora leņķis: 120°

Detektēšanas attālums: 10 m

Darba temperatūra: -20°C līdz +45°C


Kalpošanas ilgums: 20 000 h

Aizsardzības pakāpe: IP20
Uzlādes ports: USB-A uz USB-C
Uzlādes laiks: 4–5 stundas
Materiāls: balti krāsots alumīnijs + ABS
Izmēri: 60 x 4 x 0,9 cm
Svars: 231

1.2 Komplektā

1 x LED gaisma ar sensoru
1 x USB-A uz USB-C uzlādes kabelis (50 cm)
2 x magnētiskie stiprinājumi ar līmi
1 x lietotāja rokasgrāmata

1.3 Diagramma



1. Kustības sensors un indikators
2. LED gaisma
3. Alumīnija korpuss

4. Magnētiskie stiprinājumi ar līmi
5. Ieslēgšanas pogu
6. USB-C uzlādes ports

1.4 LED gaismas Sophia lietošanas instrukcijas

Nospiediet sānu pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu LED gaismu.

1.5 LED gaismas Sophia uzstādīšana

1. Ar līmi piestipriniet abus metāla gabalus LED gaismas aizmugurē.
2. Atrodiet līdzenu virsmu un notīriet to, lai nodrošinātu labāku saķeri.
3. Uzmanīgi noņemiet aizsargplēvi no abām metāla detaļām un piestipriniet LED gaismu Sophia vēlamajā vietā.
4. Noņemiet LED gaismu no metāla detaļām, kad nepieciešams to uzlādēt, notīrīt vai izmantot kā lukturīti.

1.6 Kā uzlādēt LED gaismu Sophia

Pievienojiet USB-A kabeļa galu piemērotam strāvas avotam un USB-C galu LED gaismas Sophia portam.

Uzlādes stāvoklis tiks norādīts ar dažādām gaismām:

-Lādējas: iedegsies sarkana gaismas diode.
-Lādēšana pabeigta: sarkanā gaismas diode mainīsies uz zilu.
-Nepietiekams barošanas avots: sarkanā un zila gaismas diode mirgos 6 reizes un gaismas diode izslēgsies.

2. Ieteikumi drošībai, apkopei un lietošanai

Pirms izmantot produktu, izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Izmantojiet tikai ar produktu

saderīgus piederumus. Regulāri tīriet produktu ar sausu drānu. Tīrīšanas laikā produktam jābūt atvienotam no strāvas vai izslēgtam. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produktu porti un savienotājus tīriet no putekļiem, netīrumiem utt. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzspiediet pārāk stipri uz jebkuru produkta daļu. Izvairieties no triecieniem un krišanas, kas var bojāt produktu. Ja produktam ir vads, nelieciet to līkumā un nepavelciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu mitrumā, kas pārsniedz tā paredzēto mitruma līmeni. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas šķidrumā vai lietošanas šķidrumā noskalojiet produktu ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Vienmēr glabājiet produktu sausā vietā, tālu no mitruma. Produktu vienmēr turiet tālu no uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotiem vai ekstremālām temperatūrām. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas, glabājiet tīrā un sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no jebkura strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu citam nolūkam, kādam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja redzat redzamus defektus. Neatveriet, nedemontējiet produktu un nemēģiniet to salabot paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem un normām. Ja produktā ir baterija, tās uzlādes līmeni uzturiet 20–80 % no tās jaudas, lai saglabātu tās kalpošanas laiku.

3. Juridiskais paziņojums



Atlantis Internacional, S.L. apliecina, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātiem noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi pēc tā iegādes. Atlantis Internacional S.L. neuzņemas atbildību par jebkādiem personiskiem, materiāliem vai ekonomiskiem zaudējumiem, kā arī jebkādiem bojājumiem jūsu ierīcē, kas radušies produkta nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ. Garantijas nosacījumus varat apskatīt ksixmobile.com/warranty. CE atbilstības sertifikāti ir pieejami ksixmobile.com/CE.

4. Elektrisko un elektronisko iekārtu iznīcināšana



Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, ir elektriskās un elektroniskās iekārtas atkritumi (RAEE) saskaņā ar direktīvu 2012/19/ES) un tās jāizmet atsevišķi atbilstošā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīce darbojas ar baterijām, tās jāizņem un jānodod šāda veida atkritumu šķīrotā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt, jo to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atkritumu šķīrošana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas atkritumu apglabāšanas dēļ. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides aizsardzības pasākumiem, kas nepieciešami, lai pareizi apstrādātu radītos atkritumus. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm.